

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕШОАРИ ЗА КОСА, ПРОИЗВЕДЕНИ В ИТАЛИЯ

Тази серия сешоари за коса комбинира всички технологии, благодарение на които при сушенето на косата могат да бъдат постигнати оптимални резултати.

Ефективност и изключителни резултати

Висока ефективност и дълъг експлоатационен живот на АС моторите, произведени в Италия.

Murano

BAB6160INE 2000W Prodigio

BAB6700IE 2100W Veneziano

BAB6610IE 2200W Caruso

BAB6510IE 2400W Excess

BAB6800IE 2600W

Керамична повърхност на предната пластина

Ceramic повърхността на предната решетка оптимизира йонния поток.

Генератор на негативни йони

Тези сешоари за коса са оборудвани с централен генератор на негативни йони, който е в състояние да създаде изключителния обем от няколко милиона йони на см.

Естественят заряд на косата е положителен. При сушене положителният заряд се увеличава и създава статично електричество, което притиска

кутикулите на космите, които се разделят една от друга. Така повърхността на косата става груба и косата изглежда слаба. Отрицателните йони, създадени от сешоара, неутрализират положителния заряд и премахват цялото статично електричество от косата. Кутикулите на космите са съвършено затворени, затова косата е еластична, блестяща и лесно се оформя. Доказано е също, че йонната технология повишава ефективността на препаратите за коса.

Лекота и ергономична форма

Тези компактни сешоари за коса, които са снабдени с ергономично оформена дръжка, специално

създадена така, че да намалява напрежението в ръката, позволяват изключително удобна употреба.

Те са идеално балансирани и ще ви осигурят

отлични условия за работа.

Изправители на приставката

Тези сешоари за коса, които са произведени в Италия, се доставят с 2 приставки на изправителите с различна големина.

- Равната приставка е изключително подходяща за охлаждане на косата, тъй като създава налягане в корените на косата.

- Скосената приставка е подходяща за по-лек бръшинг, леко диагоналната ѝ форма съвършено копира формата на четка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Керамична технология

Високоэффективно АС моторче с дълъг живот

Централен генератор на отрицателни йони

Шест степени на скорост и температура

Бутон за студен въздух

2 приставки с изправител

Заден свалящ се филтър

Захранващ кабел 2,70 м

Пръстен за окачване

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Този сешоар за коса е снабден със заден, свалящ се филтър, който предпазва частта на уреда с моторчето от задръстване с косми или от

замърсяване.

Почиствайте филтъра редовно, така ще постигнете оптимални резултати и

удължаване на експлоатационния живот на уреда.

Убедете се, че уредът не работи, изключете го от ел. мрежата и го оставете да изстине.

С едната си ръка придържайте дръжката, а с другата развийте задния филтър в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Използвайте мека четка, за да отстраните космите и замърсяванията.

При поставянето на филтъра обратно, разположете щифтчетата на филтъра върху нарезите на задната страна на уреда, и завъртете по посока на

часовниковата стрелка.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата.

Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.

Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е паднал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с

уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или

повторно оползотворявани.