

ПРОФЕСІЙНІ ФЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

Ця серія фенів поєднує в собі всі технології, завдяки яким можливо досягти оптимальних результатів при сушінні волосся.

Продуктивність і відмінні результати

Висока продуктивність та довгий термін служби двигунів змінного струму, вироблених в Італії.

Murano

BAB6160INE 2000W Prodigio

BAB6700IE 2100W Veneziano

BAB6610INE 2200W Caruso

BAB6510IE 2400W Excess

BAB6800IE 2600W

Керамічна поверхня передньої пластини

Керамічна поверхня на передній решітці оптимізує потік іонів.

Генератор негативних іонів

Ці фени мають вбудований генератор негативних іонів, який здатен створювати їх в значній кількості – декілька мільйонів іонів на кубічний сантиметр.

Волосяному покриву властивий позитивний заряд. Під час сушіння цей позитивний заряд зростає і створює статичну електрику, яка діє на волоссяні лусочки (кутикули), внаслідок чого вони відокремлюються одна від одної. Поверхня волосся від цього стає шорсткою та втрачає природній

блиск. Негативні іони, генеровані феном, цей позитивний заряд нейтралізують і в такий спосіб вилучають з волосся статичну електрику. Як наслідок – волоссяні кутикули щільно прилягають одна до одної, а волосся стає пружним, блискучим та легко складається. Також доведено, що іонна технологія збільшує ефективність засобів догляду за волоссям.

Легкість та ергономічна форма

Ці компактні фени, які мають ергономічну ручку, спеціально спроектовану так, щоб зменшити навантаження на передпліччя, є надзвичайно зручними у використанні. Вони ідеально збалансовані і створюють Вам відмінні умови роботи.

Насадки для вирівнювання волосся

Ці фени, виготовлені в Італії, комплектуються двома

насадками різних розмірів для вирівнювання волосся:

- пряма насадка ідеально підходить для розгладжування, оскільки діє на волосся тиском;
- скошена насадка підходить для ніжнішого розчісування, його злегка діагональна форма ідеально повторює форму щітки.

ВЛАСТИВОСТІ

Керамічна технологія

Високопродуктивний двигун змінного струму з тривалим терміном служби.

Вбудований генератор негативних іонів

Шість ступенів швидкості і температури

Кнопка подачі холодного повітря

Дві насадки для вирівнювання волосся

Задній фільтр, що знімається

Шнур 2,70 м

Кільце для підвішування

ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей фен оснащений заднім знімним фільтром для захисту двигуна від потрапляння волосся та бруду.

Регулярно очищайте фільтр, цим Ви досягнете найкращих результатів та продовжите термін служби приладу.

Переконайтеся, що прилад вимкнений, від'єднайте

його від електромережі і дайте йому охолонути.

Однією рукою тримайте ручку, а другою рукою зніміть задній фільтр, обертаючи його проти годинникової стрілки.

Для видалення волосся і бруду скористайтесь м'якою сухою щіточкою.

Для встановлення заднього фільтра помістіть язички в пази на задній панелі пристрою і поверніть фільтр за годинниковою стрілкою.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в

місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не

перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням

від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.