

Свойства:

- 25 mm острие от неръждаема стомана
- 2 сменящи се приставки за средно и по-дълго подстригване
- гумена повърхност за лесно и здраво държане в ръка
- ергономичен дизайн
- тих двигател за 1x AA/LR6 алкална батерия

Инструкции за безопасност

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: полиетиленовите торбички, в които е

вложен продуктът или неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца. Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

Внимание: не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Съхранявайте уреда на сухо.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор когато е включен.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години,

лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности и лица без опит и познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и разбират възможните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Поставете батериите в отделението, определено за тази цел и съблюдавайте правилното ориентиране на полюсите (съгласно означението със символите + и -).