

Klešče za likanje BAB2654EPE

EP TECHNOLOGY 5.0

Gre za plast kovinskih delcev, pridobljenih z elektrogalvanizacijo. To je tehnični postopek, podoben metodi, ki se uporablja v zlatarstvu. Še manj trenja in še bolj fine plošče. Brez kemičnih snovi in z večjo odpornostjo na visoke temperature. Toplota je enakomerno porazdeljena po celotni površini plošče.

3-krat bolj trdno in odporno

3-krat bolj gladko

Visoka odpornost na kemikalije

Popolni in zlikani lasje, ki trajajo dlje

Nežno negovani in fini lasje

ZNAČILNOSTI

Plošče 25 mm EP TECHNOLOGY 5.0

Regulator temperature (5 stopenj: 130 °C, 150 °C, 160 °C, 180 °C, 210 °C)

Stikalo za vklop/izklop

Svetlobna kontrolna lučka za vklop

Zložljivi kabel dolžine 2,70 m

Univerzalna napetost

UPORABA

Vklopite aparat in s pomočjo regulatorja nastavite želeno temperaturo glede na vašo vrsto las. Širok temperaturni razpon omogoča zelo varno uporabo za vse vrste las — od najbolj občutljivih do težko

prilagodljivih.

Pramen las primite pri koreninah in ga stisnite v klešče za likanje, vendar ne preblizu lasišča. Pramen las stisnite med plošče klešč, klešče narahlo pritisnite in jih potegnite po celotni dolžini las. Postopek ponovite na vseh pramenih las.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Preden boste z aparata odstranili morebitne ostanke sredstev za nego las:

Preverite, ali ste aparat izklopili in izključili iz omrežja; pustite, da se ohladi.

Aparat očistite z vlažno krpico, prepojeno z blagim detergentom ali milom. Za zagotavljanje optimalne kakovosti, plošč nikoli ne drgnite. Preden boste aparat spet uporabili, preverite, ali je suh.

Aparat shranjujte s kleščami stisnjenimi skupaj, da se ne

poškodujejo.

Navodila za nastavitev temperature

Nastavitev/Vrsta las

1. 130 °C/Slabi in občutljivi lasje
2. 150 °C/Fini lasje
3. 160 °C/Normalni lasje
4. 180 °C/Gosti lasje
5. 210 °C/Kodrasti lasje

**PRED UPORABO APARATA TEMELJITO PREBERITE
VARNOSTNE NAPOTKE!**

VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO: Vrečke iz polietilena, v katerih je aparat, in embalaža so lahko nevarni. Vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.

Ne uporabljajte jih v zibelkah, otroških posteljicah, vozičkih in otroških ogradah. Fina folija se lahko zalepi na nos in usta ter tako prepreči dihanje. Vrečka ni igrača.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nad ali v bližini umivalnikov, kopalnih kadi, tušev ali posod, v katerih je voda. Aparat mora biti vedno suh.

V primeru, da aparat uporabljate v kopalnici, ga ne pozabite po vsaki uporabi izključiti iz omrežja. Bližina vira vode je namreč lahko nevarna tudi, ko je aparat izklopljen. Za zagotavljanje dodatne zaščite električnega kroga v kopalnici priporočamo priključitev aparata na preostali diferenčni tok (DDR), ki ga določa obratovalni diferenčni tok, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z inštalaterjem.

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Če je električni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati pri proizvajalcu, servisu ali ustrezno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne uporabljajte, če pade na tla ali pa so na njem očitni znaki poškodb.

Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v omrežje ali vklopljen.

V primeru težav med uporabo aparat takoj izključite iz omrežja.

Po vsaki uporabi in pred čiščenjem aparat izključite iz omrežja.

Pazite, da ne pride do stika vročih površin aparata s kožo, še posebej z ušesi, očmi, obrazom in vratom.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let,

vključno z osebami, ki imajo omejene fizične, motorične ali umske sposobnosti in neizkušenimi ali nepoučenimi osebami, če so pod nadzorom ali deležne napotkov o varni uporabi aparata in razumejo vsa možna tveganja, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Preden aparat pospravite, se mora ohladiti.

Kabla ne ovijajte okrog aparata, pazite, da pred shrambo ni zvit ali prepognjen, da se ne poškoduje.

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Za vse nas in v prizadevanju po skupnem varovanju okolja:

Aparata ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Uporabljajte sisteme za ločevanje in zbiranje odpadkov,

ki so na razpolago v vaši državi.

Nekatere aparate je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.