

MANUAL DE INSTRUCCIONES

UN DISPOSITIVO. DOS CARAS CUATRO MODOS INDIVIDUALES

Limpieza:

Modo 1: vibración suave

Modo 2: vibración intensa

Antienvejecimiento:

Modo 3: pulsación suave

Modo 4: pulsación intensa

MODO DE USO

PASO 1: ENJUAGAR Y APLICAR EL LIMPIADOR

Enjuaga el rostro con agua tibia y frota suavemente el limpiador.

PASO 2: HUMEDECER Y ENCENDER EL DISPOSITIVO

Enjuaga el dispositivo PMD Clean con agua y enciéndelo. Recomendamos los modos 1 y 2 para lograr un resultado de limpieza óptimo.

PASO 3: LIMPIEZA INTELIGENTE

Desplaza el cabezal del cepillo con movimientos circulares, limpiando todo el rostro. Puedes dedicarle más tiempo a las zonas que más te preocupen con total seguridad.

PASO 4: ACLARAR Y SECAR

Aclara el rostro y el dispositivo PMD Clean de los posibles restos del limpiador y, a continuación, sécalos.

REALIZAR UN MASAJE CON LOS SÉRUMS

Aplica los productos de cuidado facial y utiliza la parte trasera del dispositivo PMD Clean con los modos 3 o 4 para realizar un masaje suave.

EFFECTO LIFTING, REAFIRMAR Y TONIFICAR

Recomendamos utilizar los modos 3 o 4 para realizar el masaje. Al usar el dispositivo PMD Clean con una frecuencia perfecta, tiene un efecto lifting, reafirma y tonifica la piel. Mediante las pulsaciones del dispositivo, se estimula el flujo sanguíneo y se incrementa la producción de colágeno.

CUANDO ESTÁS LIMPIA ESTÁS RADIANTE.

#brilliantconfidence