

UPUTA ZA UPOTREBU

JEDAN UREĐAJ, DVIJE STRANE ČETIRI INDIVIDUALNA NAČINA RADA

Čišćenje:

Prvi način: Nježna vibracija

Drugi način: Intenzivna vibracija

Anti-age:

Treći način: Nježne pulsacije

Četvrti način: Intenzivne pulsacije

NAČIN UPOTREBE

1. KORAK: ISPERITE LICE I NANESITE SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE LICA

Isperite lice toplom vodom i nježno utrljajte sredstvo za čišćenje lica.

2. KORAK: NAVLAŽITE I UKLJUČITE UREĐAJ

Isperite PMD Clean pod vodom i uključite uređaj. Za optimalne rezultate čišćenja, preporučujemo načine rada 1 i 2.

3. KORAK: PAMETNO ČIŠĆENJE

Četku pomičite kružnim pokretima, čisteći čitavu površinu lica. Bez brige se možete više fokusirati na problematična područja.

4. KORAK: ISPERITE I OSUŠITE TAPKANJEM

Isperite lice i PMD Clean kako biste odstranili višak proizvoda za čišćenje. Zatim osušite lice tapkanjem.

UMASIRAJTE SERUM

Nanesite proizvod za njegu kože i koristite stražnju stranu PMD Cleana u načinu rada 3 ili 4 za nježnu masažu.

LIFTING, ZATEZANJE I UČVRŠĆIVANJE

Za masažu preporučujemo načine rada 3 ili 4. Radeći na savršeno prilagođenoj frekvenciji, PMD Clean podiže, zateže i učvršćuje kožu. Pulsacije uređaja potiču krvotok i povećavaju proizvodnju kolagena.

BUDITE SVJEŽI. BUDITE OZARENI.

#brilliantconfidence