

INSTRUKCJA STOSOWANIA

JEDNO URZĄDZENIE. DWIE STRONY CZTERY INDYWIDUALNE TRYBY

Oczyszczanie:

Tryb 1: delikatne wibracje

Tryb 2: intensywne wibracje

Działanie przeciwstarzeniowe:

Tryb 3: delikatne pulsowanie

Tryb 4: intensywne pulsowanie

SPOSÓB UŻYCIA

ETAP 1: PŁUKANIE I NAKŁADANIE PRODUKTU OCZYSZCZAJĄCEGO

Oplucz twarz ciepłą wodą i delikatnie wetrzyj produkt oczyszczający.

ETAP 2: ZWILŻANIE I WŁĄCZANIE ZASILANIA URZĄDZENIA

Oplucz urządzenie PMD Clean wodą i włącz jego zasilanie. Dla uzyskania optymalnych efektów oczyszczania zalecamy użycie trybów 1 i 2.

ETAP 3: INTELIGENTNE OCZYSZCZANIE

Poruszaj głowicą szczoteczki ruchem okrężnym, oczyszczając całą twarz. Można bezpiecznie stosować ją dłużej w obszarach przysparzających szczególnych problemów.

ETAP 4: PŁUKANIE I DELIKATNE OSUSZANIE

Splucz twarz i urządzenie PMD Clean z nadmiaru produktu oczyszczającego, a następnie delikatnie osusz.

MASAŻ Z SERUM

Nałóż produkty do pielęgnacji skóry i użyj tylnej strony urządzenia PMD Clean w trybie 3 lub 4, aby wykonać delikatny masaż.

UNOSZENIE, UJĘDRNIANIE I TONIZOWANIE

Do masażu zalecamy użycie trybu 3 lub 4. Obsługiwane przy idealnej częstotliwości urządzenie PMD Clean unosi, ujędrnia i tonizuje skórę. Dzięki pulsacyjnemu działaniu urządzenia dochodzi do stymulacji przepływu krwi i nasilenia produkcji kolagenu.

BĄDŹ ŚWIEŻA. BĄDŹ PROMIENNA.

#promiennapewnoscsiebie