

MANUAL DE INSTRUÇÕES

UM DISPOSITIVO. DOIS LADOS QUATRO MODOS INDIVIDUAIS

Limpeza:

Modo 1: vibração ligeira

Modo 2: vibração intensa

Antienvelhecimento:

Modo 3: pulsação ligeira

Modo 4: pulsação intensa

COMO UTILIZAR

PASSO 1: ENXAGUAR E APLICAR PRODUTO DE LIMPEZA

Enxague o rosto com água morna e esfregue com cuidado com o produto de limpeza.

PASSO 2: DISPOSITIVO DE MOLHAR E LIGAR

Enxague o PMD Clean com água e ligue o dispositivo. Recomendamos os modos 1 e 2 para obter excelentes resultados de limpeza.

PASSO 3: LIMPEZA INTELIGENTE

Mova a cabeça da escova com movimentos circulares para limpar o rosto por completo. É aconselhável passar mais tempos em áreas mais importantes.

PASSO 4: ENXAGUAR E SECAR COM CUIDADO

Retire o excesso de produto de limpeza do rosto e do PMD Clean e depois seque com cuidado.

MASSAGENS EM SERÚMS

Aplique produtos de cuidados de pele e utilize a parte de trás do PMD Clean nos modos 3 ou 4 para fazer uma massagem suave.

LEVANTAR, FIRMAR E TONIFICAR

Recomendamos que utilize o modo 3 ou 4 para fazer massagens. Ao utilizar uma frequência perfeita, o PMD Clean levanta, firma e tonifica a pele. Através das pulsações do dispositivo, o fluxo sanguíneo é estimulado e a produção de colagénio aumenta.

SINTA-SE FRESCA E RADIANTE.

#brilliantconfidence