

NAVODILA ZA UPORABO

ENA NAPRAVA. DVE STRANI ŠTIRJE INDIVIDUALNI NAČINI

Čiščenje:

Način 1: Nežno vibriranje

Način 2: Močno vibriranje

Delovanje proti staranju:

Način 3: Nežna pulzacija

Način 4: Močna pulzacija

UPORABA

1. KORAK: SPERITE IN NANESITE ČISTILNI TONIK

Sperite obraz s toplo vodo in nežno vtrite čistilni tonik.

2. KORAK: ZMOČITE IN VKLJUČITE NAPRAVO

Sperite PMD Clean z vodo in vklopite napravo. Za optimalne rezultate čiščenja priporočamo načina 1 in 2.

3. KORAK: PAMETNO ČIŠČENJE

S krožnimi gibi premikajte glavo ščetke in očistite cel obraz. Več časa namenite predelom, kjer potrebujete več nege.

4. KORAK: SPERITE IN OSUŠITE

Sperite čistilni tonik z obraza in naprave PMD Clean ter ju osušite.

SERUMI, NAMENJENI VTIRANJU

Nanesite izdelke za nego kože in uporabite hrbtno stran PMD Clean v načinu 3 ali 4 za nežno masiranje.

DVIGNITE, UČVRSTITE IN OBLIKUJTE

Za masiranje priporočamo uporabo načina 3 ali 4. Ob delovanju s popolno frekvenco, naprava PMD Clean dviguje, učvrsti in oblikuje kožo. Naprava s pulzacijo stimulira pretok krvi in povečuje nastanek kolagena.

BODITE SVEŽI. ZASIJTE.

#brilliantconfidence