

INTRODUCERE

Felicitări pentru că ați făcut primul pas către un aspect proaspăt și întinerit al ochilor, prin achiziționarea acestui dispozitiv FOREO. Înainte de a începe să vă bucurați de toate beneficiile tehnologiei noastre sofisticate de îngrijire a tenului, vă rugăm să acordați câteva momente citirii acestui manual.

NOTĂ: Utilizați acest dispozitiv numai pentru scopul indicat în acest manual.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI IRIS™

Sesiunea completă de îngrijire durează 1 minut (30 de secunde pentru fiecare ochi) și trebuie să fie repetată de două ori pe zi.

CARACTERISTICI

Tehnologie alternatoare T-Sonic™: o mișcare unică sub formă de bătăi ușoare, inspirată din masajul ochilor cu bătăi ușoare efectuate cu vârful degetelor. Sunt disponibile 2 modalități de utilizare, care pot fi personalizate în funcție de necesitățile dumneavoastră:

Modalitatea SPA: combină mișcarea de bătăi ușoare cu pulsații delicate, pentru a recrea acțiunea unui tratament de frumusețe profesional. Este potrivită pentru utilizarea pe un ten cu semne de îmbătrânire mai pronunțate.

Modalitatea Pure: inspirată din masajul manual al ochilor, această modalitate canalizează exclusiv mișcarea de bătăi ușoare, pentru un efect deosebit de delicat asupra zonei din jurul ochilor. Este perfectă pentru utilizarea pe un ten cu semne incipiente de îmbătrânire.

8 niveluri de intensitate, pentru confort maxim: intensitatea fiecărei modalități de utilizare poate fi crescută sau redusă cu ajutorul butoanelor „+” sau „-”. De asemenea, dispozitivul va memora preferințele dumneavoastră pentru următoarea utilizare.

Complet rezistent la apă: cu port de încărcare cu închidere etanșă pentru a facilita curățarea și a permite utilizarea inclusiv în cada de baie sau la duș, în funcție de preferințele dumneavoastră.

Temporizator integrat: pulsațiile se întrerup după 30 de secunde pentru a indica faptul că trebuie să mutați dispozitivul la celălalt ochi. Dispozitivul își va întrerupe pulsațiile de 3 ori la rând, iar ledul indicator va lumina constant după 1 minut, pentru a semnaliza încheierea întregii sesiuni.

Dispozitivul FOREO se va opri singur după 3 minute, indiferent de modalitatea de utilizare, pentru a preveni

utilizarea excesivă.

SELECTAREA MODALITĂȚII DE UTILIZARE

1. Apăsați butonul central o dată pentru a porni dispozitivul IRIS™. La activare, dispozitivul se va afla în modalitatea SPA.

2. Apăsați din nou butonul central pentru a comuta dispozitivul în modalitatea Pure.

3. Apăsați butonul central încă o dată pentru a dezactiva dispozitivul IRIS™.

Puteți regla intensitatea modalităților SPA și Pure ale dispozitivului IRIS™ cu ajutorul butoanelor „+” sau „-”.

NOTĂ: Este posibil ca dispozitivul pentru masajul ochilor IRIS să fie blocat atunci când îl scoateți pentru prima dată din cutie deblocați-l menținând apăsată butoanele „+” și „-” simultan timp de 3 secunde. Ledul se

va aprinde intermitent pentru a indica faptul că dispozitivul este deblocat.

MOD DE UTILIZARE

1. Aplicați și distribuiți cu vârful degetelor crema sau serul pentru ochi utilizate în mod obișnuit în zona din jurul ochilor, dacă este cazul.
2. Aplicați dispozitivul pe conturul ochilor, de la centru spre exterior, sub ochi și deasupra acestora, precum și în zona dintre sprâncene. Mențineți dispozitivul fix în același punct pentru o clipă, apoi treceți la zona următoare.

Utilizați dispozitivul timp de 30 de secunde la un ochi și 30 de secunde la celălalt ochi. După 1 minut, sesiunea de îngrijire este completă.

ATENȚIE:

sau pe globul ocular.

Dispozitivul IRIS™ trebuie aplicat numai în zona de sub ochi și pe arcade, niciodată pe pleoape

ÎNCĂRCARE

Introduceți încărcătorul într-un port de încărcare USB. Ledul dispozitivului IRIS™ va ilumina intermitent pentru a indica faptul că bateria se încarcă. La încărcarea completă (după aproximativ 1 oră), ledul va emite o lumină continuă.

Când bateria se apropie de descărcare, ledul dispozitivului IRIS™ va emite o lumină albă intermitentă.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată dispozitivul, încărcătorul sau cablul de încărcare dacă sunt deteriorate. În timpul încărcării, asigurați-vă că încărcătorul este uscat și nu încărcați dispozitivul IRIS™ în spații în care există posibilitatea ca dispozitivul sau încărcătorul să cadă în

apă. Utilizați numai încărcătorul furnizat de FOREO împreună cu dispozitivul dumneavoastră IRIS™. Încărcați întotdeauna dispozitivul IRIS™ înainte de prima utilizare, nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă și nu-l lăsați la încărcat mai mult de 24 de ore.

CURĂȚARE, PĂSTRARE ȘI SIGURANȚĂ

Durata de viață a dispozitivului IRIS™ va crește semnificativ dacă îl veți întreține și îngriji în mod corespunzător.

Curățați temeinic dispozitivul IRIS™ după fiecare utilizare. Pentru curățarea dispozitivului, spălați suprafața acestuia cu apă și săpun, apoi clătiți cu apă caldă. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să utilizați Spray de curățare pentru silicon FOREO, după care să clătiți cu apă caldă. Uscați prin tamponare cu o cânză sau un prosop care nu lasă scame. Nu utilizați niciodată produse de curățat care conțin alcool, petrol

sau acetonă, deoarece pot irita pielea.

Evitați utilizarea de seruri și creme pe bază de argilă sau silicon în asociere cu acest dispozitiv FOREO.

Nu lăsați dispozitivul IRIS™ sub lumina directă a soarelui și nu îl expuneți niciodată la căldură extremă sau apă fiartă.

Din motive de igienă, nu recomandăm utilizarea dispozitivului IRIS™ în comun cu alte persoane.

Utilizarea dispozitivului IRIS™ trebuie să fie confortabilă dacă simțiți disconfort, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic. Vă recomandăm să evitați folosirea oricăreia dintre modalitățile de utilizare ale dispozitivului pentru mai mult de 3 minute consecutiv. Dacă suferiți de o afecțiune a pielii, consultați un medic dermatolog înainte de utilizare. Aveți deosebită grijă atunci când aplicați dispozitivul în zona de sub ochi și

nu aplicați dispozitivul pe pleoape sau pe globii oculari.

NOTĂ: Este necesară o supraveghere atentă la utilizarea acestui dispozitiv de către copii, la copii sau în apropierea copiilor.

SOLUȚII LA PROBLEME

Ledul nu luminează intermitent la conectarea încărcătorului?

Bateria este încărcată complet și pregătită pentru până la 140 de sesiuni de masaj al ochilor.

Bateria este descărcată complet și va necesita câteva minute până să detecteze prezența cablului de încărcare.

Cablul de încărcare nu este conectat corect. Verificați priza și portul de încărcare.

Dispozitivul IRIS™ nu se activează la apăsarea butonului

central?

Bateria este descărcată. Reîncărcați dispozitivul IRIS™.

Interfața este blocată. Deblocați-o menținând apăstate simultan butoanele „+” și „-”.

Dispozitivul IRIS™ nu poate fi oprit și/sau butoanele de pe interfață nu răspund?

Microprocesorul funcționează momentan incorect. Conectați cablul de încărcare pentru a restabili funcționarea normală.

Suprafețele din silicon ale dispozitivului IRIS™ s-au degradat și au o textură lipicioasă sau plină de bule?

Întrerupeți utilizarea. Siliconul este un material foarte durabil, însă se degradează în anumite condiții consultați secțiunea Curățare, păstrare și siguranță pentru a afla cum puteți preveni acest lucru.

Dacă întâmpinați orice alte probleme cu dispozitivul IRIS sau aveți întrebări referitoare la modul său de funcționare, vizitați secțiunea Asistență clienți pe www.foreo.com și completați formularul de asistență.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

ÎNREGISTRAREA GARANȚIEI

Pentru a activa garanția limitată de 2 ani și garanția de calitate de 10 ani, înregistrați numărul furnizat pe cardul de autenticitate FOREO pe www.foreo.com, la secțiunea Garanție și returnări din meniul Asistență clienți.

GARANȚIA LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO oferă garanție pentru acest dispozitiv pentru o perioadă de DOI (2) ANI de la data achiziției inițiale, împotriva defectelor materiale sau de fabricație apărute în condiții de utilizare normală a dispozitivului. Garanția

acoperă piesele funcționale care afectează funcționarea dispozitivului. Aceasta NU acoperă deteriorarea estetică provocată de uzura normală și nici daunele provocate de accidente, utilizare incorectă sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau a demonta dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și înștiințați FOREO cu privire la acest lucru în timpul perioadei de garanție, FOREO, la propria discreție, va înlocui gratuit dispozitivul. Solicitățile efectuate în baza garanției trebuie să fie însoțite de dovezi rezonabile care să arate că data solicitării se încadrează în perioada de garanție. Pentru validarea garanției, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție inițială împreună cu aceste condiții de acordare a garanției, pe toată durata perioadei de garanție.

Prezenta garanție limitată de 2 ani exclude orice alte garanții, verbale sau scrise, explicite sau implicite. Nu

există garanții implicite rezultate din fabricarea, vânzarea sau utilizarea produsului.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați în contul dumneavoastră pe www.foreo.com și să selectați opțiunea de a efectua o solicitare în baza garanției. Departamentul de asistență clienți vă va trimite un număr de autorizație de returnare a mărfii (ARM) și instrucțiuni complete cu privire la modalitatea de returnare a produsului FOREO la cel mai apropiat sediu FOREO. Costurile de transport sunt nerambursabile. Prezentul angajament este oferit suplimentar față de drepturile consumatorului de care beneficiați prin lege și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

GARANȚIA DE CALITATE DE 10 ANI

Oferită în continuarea termenilor garanției limitate de DOI (2) ani a FOREO, garanția de calitate de ZECE (10)

ani FOREO dă deținătorilor de dispozitive dreptul de a achiziționa un nou dispozitiv de pe www.foreo.com la 50% din prețul de listă.

Pentru termeni și condiții complete, vizitați secțiunea Asistență clienți pe www.foreo.com

INFORMAȚII DESPRE ELIMINAREA DEȘEURILOR

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabilă în UE și alte state europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor). Simbolul cu pubela tăiată indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie să fie dus la punctul de colectare a deșeurilor prevăzut pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

SPECIFICAȚII

MATERIALE: Silicon

CULORI: Magenta, Roz pal, Verde mentă

DIMENSIUNI (l x h): 39,3 x 31,7 x 120,4 mm

GREUTATE: 70 g

BATERIE: Li-Ion 200 mAh 3,7 V

DURATA LA UTILIZARE: 140 de utilizări

DURATA ÎN AȘTEPTARE: 90 de zile

FRECVENȚĂ: 120 Hz

NIVEL MAXIM DE ZGOMOT: 50 dB

INTERFAȚĂ: 3 butoane

Declinarea răspunderii: FOREO își rezervă dreptul de a revizui acest document și de a aduce periodic modificări la conținutul acestuia, fără obligația de a înștiința alte persoane cu privire la aceste revizui sau modificări.

Pentru informații complete actualizate referitoare la termeni, condiții și avertismente, consultați manualul de utilizare complet pe www.foreo.com.

Pot fi aduse îmbunătățiri modelului fără înștiințare prealabilă.