

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вітаємо: купуючи цей прилад FOREO, Ви робите перший крок до більш молодого та свіжого вигляду шкіри навколо очей. Перш ніж насолодитися всіма перевагами запропонованої Вам передової технології догляду за шкірою, приділіть, будь ласка, трохи часу для ознайомлення з цим посібником.

ПРИМІТКА: цей пристрій слід використовувати тільки за призначенням і згідно зі вказівками, які містяться в цьому посібнику.

ЗАСТОСУВАННЯ IRIS™

Процедуру тривалістю всього 1 хвилину (по 30 секунд на кожне око) слід проводити двічі на день.

ОСОБЛИВОСТІ

Технологія Alternating T-Sonic™: унікальна технологія постукування, що нагадує постукування кінчиками пальців під час масажу ділянки навколо очей.

Прилад може працювати у 2 режимах, які враховують індивідуальні потреби.

Режим Spa: поєднує постукування з ледь відчутними пульсаціями для відтворення ефекту професійної косметичної процедури. Доречно застосовувати для догляду за шкірою з більш вираженими ознаками втрати пружності.

Режим Pure: цей режим забезпечує роботу лише з постукуванням для найніжнішого догляду за шкірою навколо очей, що нагадує масаж руками вправного масажиста. Ідеальний результат буде досягнутий, якщо застосовувати масажер для догляду за шкірою з першими ознаками втрати пружності.

8 рівнів інтенсивності для максимального комфорту: рівень інтенсивності кожного режиму можна підвищити або знизити, скориставшись кнопками «+» або «-». Крім того, прилад запам'ятовує встановлені Вами налаштування для наступного застосування

Повна водонепроникність: роз'єм живлення герметично закритий, завдяки чому прилад легко чистити, а за бажання його можна застосовувати навіть у ванні чи душі.

Вбудований таймер: пульсації припиняються через 30 секунд, сповіщаючи про необхідність переміщення приладу до ділянки навколо іншого ока. Прилад перериває пульсації тричі поспіль. Через 1 хвилину починає безперервно світитися світловий індикатор, сповіщаючи про закінчення всієї процедури.

Прилад FOREO автоматично вимкнеться через 3 хвилини незалежно від вибраного режиму для запобігання надмірному застосуванню.

ВИБІР РЕЖИМУ

1. Щоб увімкнути IRIS™, один раз натисніть центральну кнопку. Після ввімкнення прилад налаштований на роботу в Режимі Spa.
2. Для переведення приладу в Режим Pure знову натисніть центральну кнопку.
3. Щоб вимкнути IRIS™, ще раз натисніть центральну кнопку.

Рівень інтенсивності Режимів Pure та Spa приладу IRIS™ регулюється кнопками «+» та «-».

ПРИМІТКА: коли Ви вперше розпакуєте масажер для шкіри навколо очей IRIS™, він може бути

заблокований. Розблокуйте прилад, одночасно натиснувши кнопки «+» та «» і утримуючи їх протягом 3 секунд. Спалах світлового індикатора свідчатиме про розблокування приладу.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

1. Кінчиками пальців накладіть та розподіліть навколо очей крем чи сироватку для догляду за шкірою навколо очей, яким/якою Ви постійно користуєтеся (за наявності).

2. Прикладайте прилад до ділянки навколо очей, рухаючись від внутрішнього до зовнішнього краю ока, під оком та над ним, а також між бровами. Приклавши прилад, якусь мить потримайте його нерухомо, тоді переміщуйте на наступну зону.

Застосовуйте прилад протягом 30 секунд навколо кожного ока. Тривалість процедури 1 хвилина.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: масажер IRIS™ призначений для застосування тільки на ділянці під нижньої повікою та на лінії брів. Прилад у жодному разі не можна застосовувати на повіках чи очних яблуках.

ЖИВЛЕННЯ

Під'єднайте зарядний пристрій до USB-роз'єму живлення. Під час заряджання акумуляторної батареї світлодіодний індикатор приладу IRIS™ часто блиматиме. Коли акумуляторну батарею буде повністю заряджено (приблизно через 1 годину), світлодіодний індикатор почне світитися безперервно.

Про розряджання акумуляторної батареї прилад IRIS™ сповіщає блиманням світлодіодного індикатора білим кольором.

ПРИМІТКА: ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом, зарядним пристроєм чи кабелем

живлення. Перед заряджанням переконайтеся, що зарядний пристрій сухий. Не заряджайте IRIS™ у місцях, де прилад або зарядний пристрій може потрапити у воду. Використовуйте тільки той зарядний пристрій, який входить у комплект поставки приладу IRIS™ компанії FOREO. Перед першим використанням прилад IRIS™ слід обов'язково зарядити. Не застосовуйте прилад під час заряджання. Тривалість заряджання не повинна перевищувати 24 години.

ЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Прилад IRIS™ прослужить Вам значно довше, якщо Ви як слід за ним доглядатимете.

Завжди ретельно очищуйте IRIS™ після застосування. Чищення приладу полягає в митті поверхні водою з милом із наступним ополіскуванням теплою водою. Для досягнення оптимальних результатів

рекомендуємо користуватися «Спреєм Для Чищення Силікону» від FOREO, а після його нанесення сполоснути прилад теплою водою. Насухо протріть безворсовою тканиною або рушником. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть викликати подразнення шкіри.

Не використовуйте разом із цим приладом FOREO креми та сироватки на глиняній або силіконовій основі.

Уникайте потрапляння сонячних променів на масажер IRIS™ і в жодному разі не піддавайте прилад впливу високих температур або кип'ятінню. Із міркувань гігієни радимо не ділити використання приладу IRIS™ з іншими особами.

Застосування масажера IRIS™ не повинно викликати неприємних відчуттів. Якщо Ви відчуваєте

дискомфорт, відразу припиніть експлуатацію та зверніться до лікаря. Ми не рекомендуємо використовувати прилад більше 3 хвилин у кожному з режимів за один сеанс. Якщо у Вас є яке-небудь шкірне захворювання, перед використанням приладу слід проконсультуватися з дерматологом. Будьте особливо пильні під час застосування приладу на ділянках під очима та не допускайте контакту приладу з повіками чи очними яблуками.

ПРИМІТКА: застосування цього приладу на дитячому обличчі, дітьми чи в їх присутності можливе тільки під пильним наглядом.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Після під'єднання зарядного пристрою світлодіодний індикатор не блимає.

Акумуляторна батарея повністю заряджена: прилад готовий до проведення близько 140 процедур

масажування шкіри навколо очей.

Акумуляторна батарея розряджена: потрібно кілька хвилин, щоб прилад сповістив про підключення кабелю живлення.

Кабель живлення під'єднано неналежним чином. Перевірте під'єднання до розетки та роз'єму живлення.

Після натискання центральної кнопки прилад IRIS™ не вмикається.

Акумуляторна батарея розряджена. Зарядіть прилад IRIS™.

Інтерфейс заблоковано. Розблокуйте, одночасно натиснувши та утримуючи кнопки «+» та «».

IRIS™ неможливо вимкнути, та/або прилад не реагує на натискання кнопок інтерфейсу.

Тимчасовий збій у роботі мікропроцесора. Для відновлення правильної роботи приладу під'єднайте кабель живлення.

Силіконові поверхні IRIS™ зіпсувалися: стали липкими чи вкрилися пухирцями.

Припиніть експлуатацію. Силікон є дуже міцним матеріалом, але за певних умов він псується.

Ознайомтеся з розділом «Чищення, зберігання та заходи безпеки» цього посібника, щоб дізнатися, як цьому запобігти.

Якщо у Вас виникли які-небудь інші проблеми із застосуванням IRIS™ або запитання щодо роботи цього приладу, перейдіть у розділ «Підтримка Клієнтів» на веб-сайті www.foreo.com і заповніть форму звернення до Служби Підтримки.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ ГАРАНТІЮ

Для того щоб скористатися правом на 2-річне Обмежене Гарантійне Обслуговування та 10-річну Гарантію Якості, зареєструйте номер, указаний на Картці Справжності FOREO, у підрозділі «Гарантійне Обслуговування та Повернення» розділу «Підтримка Клієнтів» на веб-сайті www.foreo.com.

2-РІЧНЕ ОБМЕЖЕНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

FOREO надає гарантію на цей прилад на 2 (ДВА) РОКИ з дати його придбання. Гарантія розповсюджується на дефекти, пов'язані з виробничим браком або неякісними матеріалами, які було виявлено під час використання приладу за призначенням. Гарантія розповсюджується на робочі деталі, стан яких впливає на функціонування приладу. Гарантія НЕ розповсюджується на косметичні недоліки, що з'являються внаслідок

природного зносу, та пошкодження внаслідок нещасного випадку, нецільового використання чи недбалості. Будь-які спроби відкрити чи розібрати прилад (або його аксесуари) призводять до анулювання гарантії.

Якщо Ви виявили дефект та повідомили про це FOREO протягом гарантійного строку, FOREO на власний розсуд може безкоштовно замінити прилад. Вимоги щодо виконання гарантійних зобов'язань слід підкріплювати обґрунтованими доказами факту висунення таких вимог до закінчення гарантійного строку. Для підтвердження права на гарантійне обслуговування слід зберігати оригінал товарного чека та ці умови гарантійного обслуговування протягом гарантійного строку.

Ця 2-річна Обмежена Гарантія виключає будь-які інші гарантійні зобов'язання, усні чи письмові, прямо виражені чи такі, що маються на увазі. Факт

виробництва, продажу чи експлуатації цього приладу не є підставою для отримання жодних інших гарантій.

Щоб висунути вимогу щодо виконання гарантійних зобов'язань, слід увійти в систему на веб-сайті www.foreo.com під Вашим іменем користувача та вибрати варіант «Висунути гарантійну вимогу». Вам буде надіслано Реєстраційний Номер Повернення (Return Merchandise Authorization, RMA) та детальні вказівки служби Підтримки Клієнтів щодо порядку повернення виробу FOREO до найближчого для Вас офісу FOREO. Витрати на доставку не відшкодовуються. Це положення є доповненням до Ваших законних прав споживача та жодним чином їх не порушує.

10-РІЧНА ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Служачи доповненням до умов 2-РІЧНОГО

Обмеженого Гарантійного Обслуговування FOREO, 10-РІЧНА Гарантія Якості FOREO надає власникам право на купівлю нового приладу через веб-сайт www.foreo.com за 50% преїскурантної ціни.

Для детального ознайомлення з правилами та умовами перейдіть до розділу «Підтримка Клієнтів» веб-сайту www.foreo.com

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізація старого електронного обладнання (для країн ЄС та інших європейських країн із системами роздільної утилізації відходів). Символ із зображенням перекресленого сміттєвого бака означає, що цей прилад не можна утилізувати як побутові відходи. Його слід здати до утилізаційного пункту прийому електричного та електронного обладнання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛИ: силікон

КОЛЬОРИ: яскраво-рожевий / ніжно-рожевий /
ніжно-блакитний

ГАБАРИТИ (Ш x В): 39,3 x 31,7 x 120,4 мм

ВАГА: 70 г

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ: літій-іонна 200 мАг 3,7 В

ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ: 140 процедур

ЧАС РОБОТИ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ: 90 днів

ЧАСТОТА: 120 Гц

МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ШУМУ: 50 дБ

ІНТЕРФЕЙС: 3-кноповий

Застереження про обмеження відповідальності.
FOREO залишає за собою право на перегляд цієї публікації та періодичне внесення змін до її змісту без попереднього повідомлення будь-кого про такий перегляд чи зміни. Для отримання повних і актуальних правил, умов та попереджень слід ознайомитися з повним посібником з експлуатації на веб-сайті www.foreo.com.

Модель може бути змінено з метою вдосконалення без попередження.