

VOR DER ANWENDUNG DES GERÄTS BITTE DIESE SICHERHEITSHINWEISE SORGSAM LESEN!

## **SICHERHEITSHINWEISE**

VORSICHT: PE-Beutel, in denen das Produkt oder die Produktverpackung verpackt sind, können gefährlich sein. Diese Beutel sind außer Reichweite von Babys und Kindern aufzubewahren. Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Gitterbetten für Babys verwenden. Die feine Plastikfolie kann an der Nase oder auf dem Mund haften bleiben und das Atmen verhindern. Ein Beutel ist kein Spielzeug.

VORSICHT: Nicht über oder in der Nähe von Waschbecken, Wannen, Duschen oder sonstigen Wasserbehältern verwenden. Gerät trocken

aufbewahren.

Das Gerät weder in Wasser noch in eine andere Flüssigkeit eintauchen.

Sollte das Gerät gefallen sein oder sichtbare Schäden aufweisen, darf es nicht mehr verwendet werden.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf es nicht ohne Aufsicht gelassen werden.

Kinder im Alter über 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen dürfen das Gerät nur unter der Voraussetzung verwenden, dass sie dabei angemessen beaufsichtigt werden oder über die richtige Verwendung ordnungsgemäß unterrichtet wurden und eventuelle damit zusammenhängende

Risiken verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht weder reinigen noch warten.

Batterien im Gerät in das dafür vorgesehene Fach einsetzen und auf die richtige Polung achten (anhand der mit Symbolen + und - angegebenen Richtung).