

**¡ANTES DE USAR EL APARATO, LEA ATENTAMENTE
ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: tanto las bolsas de polietileno en las que viene envuelto el aparato o el embalaje del producto pueden resultar peligrosos. Mantenga estas bolsas fuera del alcance de niños y bebés. No usar en capazos, cunas, carritos o parques para bebés. El fino plástico puede adherirse a la nariz o la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

PRECAUCIÓN: no usar encima o cerca de un lavabo, bañera, ducha o de cualquier otro recipiente que contenga agua. Conserve el aparato en un lugar seco.

No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

No utilice el aparato si se ha caído o muestra signos evidentes de estar dañado.

Nunca deje desatendido el aparato mientras esté encendido.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años; las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas disminuidas o sin la experiencia y el conocimiento necesarios pueden utilizarlo tan solo en el supuesto de que sea bajo la pertinente supervisión o que hayan sido instruidos en su uso seguro y entiendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

Inserte las pilas en el espacio designado en el aparato para este propósito y asegúrese de que los polos positivo y negativo estén correctamente orientados (siga la dirección de los símbolos + y -).