

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: os sacos de polietileno ou a embalagem do produto podem ser perigosos. Mantenha os sacos longe do alcance de bebés e crianças. Não os use em berços, camas de crianças, carrinhos ou parques de bebé O plástico fino pode colar-se ao nariz ou à boca e impedir a respiração. O saco não é um brinquedo.

ATENÇÃO: Não use sobre ou perto de lavatórios, banheiras, duchas ou outros recipientes com água. Guarde o aparelho num local seco.

Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido.

Caso o aparelho tenha caído ou apresente danos visíveis, não o use.

Caso o aparelho esteja ligado, não o deixe sem supervisão.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos, pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais e pessoas sem experiência ou conhecimentos só podem usar o aparelho se estiver acompanhadas ou tiverem recebido formação prévia no que respeita à utilização segura e compreendam os riscos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do equipamento não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Insira a pilha no aparelho no espaço designado para o efeito e respeite a orientação correta dos polos (dependendo da direção indicada com a ajuda dos símbolos + a -).