

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО  
ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!

## **ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

УВАГА: поліетиленові пакети, у які запаковано виріб, або зовнішня упаковка виробу може бути небезпечною. Зберігайте пакети поза межами досяжності від немовлят та інших дітей. Не допускайте їх потрапляння дитячі ліжечка, люльки, візочки або манежі для немовлят. Тонка плівка може приліпитися до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Зберігайте пристрій у сухому

місці.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Не використовуйте пристрій, якщо він впав або має видимі пошкодження.

Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Цим пристроєм можуть користуватися усі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або після отримання вказівок з техніки безпеки для використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям

забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Вставте батарейки у призначений для цього відсік, дотримуючись правильної орієнтації полюсів (відповідно до напрямку, вказаного символами «+» та «-»).