

FOREO

LUNA™ play plus

МАЛКО, НО МОЩНО
T-SONIC™ ПОЧИСТВАЩО
УСТРОЙСТВО ЗА ЛИЦЕ



ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЪРВИ СЪПКИ

Поздравления, Вие предприехте първата стъпка към един истински ритуал по почистване, като закупихте почистващото устройство за лице LUNA™ play plus T-Sonic™. Преди да започнете да се наслаждавате на ползите от изтънчената козметична технология от комфорта на дома си, моля, отделете малко време да прочетете внимателно инструкциите в това ръководство.

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА и използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОВА ОБОРУДВАНЕ.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА LUNA™ play plus

LUNA™ play plus става нов еталон в почистването на лице – компактна комбинация от революционните T-Sonic™ пулсации и иновативен дизайн на силиконовата четка FOREO за по-дълбоко и нежно почистване. Преминавайки през гладките силиконови точки, T-Sonic™ пулсациите премахват нечистотиите, причиняващи несъвършенства значително по-ефективно от измиването на ръка, като оставят кожата по-чиста и свежа. Дълбокото почистване отпушва също порите и намалява тяхната поява, като изчиства и заглажда кожата Ви.

Повърхност
на почистващата четка



Интерфейс
с един бутон



КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА LUNA™ play plus

Двузоновата четка LUNA™ play plus е подходяща за всеки тип кожа. Тя по-тънки точки ба нежно почистване на нормална или чувствителна кожа и по-широките зони на лицето, като бузите, и по-твърди точки на върха за прецизно почистване в дълбочина на области като Т-зоната.


РЕЖИМ НА ПОЧИСТВАНЕ

LUNA™ play plus премахва 99,5% от мръсотията и кожното омазняване*, както и остатъци от грим и мъртви клетки. Препоръчваме почистване с LUNA™ play plus за 1 минута всяка сутрин и вечер.



1. НАНАСЯНЕ НА ПОЧИСТВАЩИЯ КРЕМ

Премахнете грима, намокрете LUNA™ play plus, навлажнете лицето си и нанесете Вашия обичаен крем за почистване. Включете Вашата LUNA™ play plus като натиснете веднъж бутона в центъра.



2. ПОЧИСТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ЗОНИ:

- Почистете брадичката и бузата с кръгови движения. Повторете и от другата страна.
- Почистете челото с нежни кръгови движения отвътре навън, като започнете от центъра.
- Почистете носа, като плъзгате нагоре-надолу от едната, а после от другата страна. Внимателно почистете областта под очите с движения навън. Натиснете бутона в центъра още веднъж, за да изключите LUNA™ play plus.



3. ИЗПЛАКВАНЕ

Изплакнете и подсушете лицето си, за да завършите 1-минутния ритуал по почистване. След това нанесете Вашите любими козметични продукти, ако използвате такива.

ВНИМАНИЕ: Ако усещате дискомфорт, когато използвате уреда FOREO, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар.

*На базата на клинични изследвания, резултати в досие.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШАТА LUNA™ play plus


Винаги почиствайте добре LUNA™ play plus след употреба. Измийте повърхността на четката с вода и сапун, след това изплакнете с топла вода. Подсушете с кърпа, която не оставя влакна или хавлиена кърпа. Препоръчваме напръскване на устройството със спрея за почистване на силикон на FOREO и изплакване с топла вода за оптимални резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте почистващи продукти, съдържащи спирт, петрол или ацетон, тъй като те могат да раздразнят кожата.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА



1. Отвийте капака на батерията, намиращ се в основата на продукта.



2. Внимателно извадете батерията отвътре.



3. Поставете новата батерия, като се уверите, че положението на + и - съвпада с обозначенията във вътрешността на отделението за батерии.



4. Завийте обратно капака на батерията.

ВАЖНО

ЗА ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ:

- Избягвайте употребата на почистващи кремове, ексфолианти или скраб, базирани на смола, силикон или с абразивни частици, тъй като те могат да повредят меките силиконови точки на LUNA™ play plus.
- Ако имате кожно заболяване или каквито и да е медицински съображения, моля, преди употреба консултирайте се с дерматолог.
- Почистването с LUNA™ play plus би трябвало да е комфортно - ако изпитвате дискомфорт, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар.
- Отнасяйте се особено внимателно при почистване на областта под очите и не докосвайте устройството до клепачите или самите очи.
- От хигиенни съображения не препоръчваме да споделяте Вашата LUNA™ play plus с други хора.
- Избягвайте да оставяте Вашата LUNA™ play plus на директна слънчева светлина и никога не я излагайте на прекомерно висока температура или кипяща вода.
- Необходимо е специално наблюдение, когато устройството се използва от, върху или в близост до деца или хора с ограничени физически и умствени способности.
- Спрете употребата, ако този продукт изглежда повреден по какъвто и да е начин. Този продукт не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Имайки предвид ефикасността от почистващото действие на FOREO, препоръчваме да не използвате LUNA™ play plus в продължение на повече от 3 минути последователно.
- Използвайте това устройство само по предназначение, както е описано в това ръководство. Ако не намирате отговор на Вашето конкретно питане или имате други въпроси във връзка с употребата на устройството, моля, посетете foreo.com/support

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОДУКТА

Премахване на старо електронно оборудване (приложимо за ЕС и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъци).



Символът със зачертан контейнер за отпадъци показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а трябва да се отнесе в подходящия пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилно извърляне на този уред, Вие спомагате за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се причинят при неправилно третиране на продукта. Рециклирането на материалите ще спомогне също за опазване на природните ресурси.

За повече информация относно рециклирането на уреда се свържете с местната служба за събиране на битови отпадъци или с мястото на закупуване.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛИ:	Безопасен силикон и ABS
ЦВЯТ:	Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
РАЗМЕРИ:	64*60*28 мм
ТЕГЛО:	60 г
БАТЕРИЯ:	1 батерия AAA
РАЗХОД:	до 400 използвания на батерия
В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ:	180 дни
ЧЕСТОТА:	150 Hz
МАКСИМАЛНО НИВО НА ЗВУКА:	<50 dB
ИНТЕРФЕЙС:	1 бутон

Отказ от отговорност: Потребителите на този уред го използват на своя отговорност. Нито FOREO, нито негови търговци ще поемат отговорност или финансови задължения за наранявания или щети, физически или други, възникнали пряко или непряко от употребата на този уред. Освен това, FOREO си запазва правото да редактира настоящата публикация и да прави периодични промени в съдържанието ѝ без задължение за уведомяване на кое да е лице за такива редакции или промени.

Моделът може да се промени с цел подобряване без предварително уведомяване.

©2017 FOREO AB. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

ВНОСИТЕЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ В ЕС: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN
ВНОСИТЕЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ В САЩ: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА FOREO AB
ПРОЕКТИРАНО И РАЗРАБОТЕНО ОТ FOREO SWEDEN.
www.foreo.com