

Felicitări pentru achiziționarea acestui aparat de uz profesional, compatibil cu standardele valabile pentru aparate profesionale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

În cazul în care uscătorul de păr este utilizat în baie, după utilizare decuplați-l de la rețeaua de alimentare, deoarece apa prezintă un pericol, chiar și atunci când uscătorul de păr este oprit.

Pentru o protecție suplimentară, recomandăm instalarea în circuitul electric de la baie a unui releu diferențial cu curentul nominal rezidual de max. 30 mA. Consultați un electrician.

În cazul deteriorării cablului, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de către o

persoană calificată, pentru a evita orice pericol.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii de cel puțin 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență și de cunoștințe, doar dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștienți de toate riscurile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea aparatului.

Înainte de a utiliza aparatul, verificați tensiunea.

Imediat după utilizare, scoateți aparatul din priză.

Nu cufundați aparatul în apă și nu turnați în acesta apă sau alte lichide.

Nu scoateți un aparat care a căzut în apă. Deconectați-l imediat.

Filtrul trebuie să fie scos și curățat periodic. Filtrul trebuie să fie lipsit de praf și de păr.

Nu scoateți filtrul când aparatul este conectat.

Pentru a preveni deteriorarea cablului de alimentare și apariția riscurilor aferente, nu înfășurați cordonul în jurul aparatului.

Ilustrații

Fig. 1-2-3: Curățarea filtrului

Fig. 4-5-6: Utilizarea comutatorului

Comutatorul nr. 1 pornește uscătorul de păr și permite selectarea vitezei MIN sau MAX.

Comutatorul nr. 2 permite selectarea temperaturii MIN sau MAX.

Pentru aer rece, apăsați pe butonul nr. 3.

Pentru oprirea uscătorului de păr, poziționați comutatorul „I” în poziția „0”.

AVERTIZARE: Risc de electrocutare.

Nu scoateți capacul. Pentru orice operație de depanare, apălați la o persoană calificată.

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care este destinat. Nu folosiți aparatul la uscarea perucilor sau a părului de origine animală.

Nu îndreptați fluxul de aer către alte obiecte, aparate electrice și alte asemenea. Producătorul își declină orice responsabilitate privind daunele cauzate de utilizarea improprie a aparatului.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparatul în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, a chiuvetelor sau a altor recipiente

cu lichid.

Aparatele noastre sunt în conformitate cu Directiva 2004/108/CE și cu Directiva EMC 2006/95/ES, privind tensiunea joasă.

Acest simbol indică faptul că produsul trebuie reciclat separat. Reciclarea adecvată contribuie la protecția mediului înconjurător. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați magazinul de unde l-ați achiziționat.

Izolația clasa II sau dublă înseamnă că acest produs a fost fabricat astfel încât nu necesită împământare. Aceste produse sunt realizate astfel încât, în cazul defectării, utilizatorul nu va fi expus unei tensiuni periculoase, deoarece structura carcasei este realizată dintr-un material izolant.

Acest aparat, destinat exclusiv utilizării de către stilști

profesioniști, a fost supus unor teste riguroase. Având în vedere faptul că acesta este un aparat profesional, expus la o uzură extraordinară, beneficiază de o garanție de șase luni, care începe la data achiziției, chiar dacă nu este în uz. Compania Parlux se angajează ca, pe parcursul perioadei de garanție, să repare gratuit sau să înlocuiască piesele care nu funcționează din cauza manoperei defectuoase și/sau a defectelor de material. Schimbarea și repararea componentelor supuse uzurii normale este exclusă. Întregul aparat nu se schimbă, iar compania nu dă curs niciunei cereri de compensare a daunelor aduse persoanelor sau bunurilor. Garanția nu acoperă pagubele provocate de spargerea accidentală, de transport, de întreținere și de curățare, de neatenție sau de neglijență în timpul utilizării sau manipulării sau de reparațiile efectuate de către persoane neautorizate. Reparațiile și înlocuirile în perioada de garanție sunt efectuate în mod gratuit, de către un centru de servicii postvânzare autorizat, costurile de transport și de

ambalare fiind suportate de cumpărător. Această garanție este valabilă doar dacă este ștampilată și semnată de către vânzător și datată cu data cumpărării. Dacă aveți nevoie de service în perioada de garanție, trimiteți aparatul, inclusiv certificatul de garanție completat, societății Parlux.