

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Avisos

1. Este equipamento não foi concebido para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução no que respeita à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 2. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o equipamento.
 3. Este equipamento destina-se apenas a utilização em interiores.
 4. Mantenha o equipamento seco.
 5. Se a lâmina com ficha desmontável ou o cabo de alimentação estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com habilitações semelhantes para evitar situações de risco.
 6. Utilize apenas os adaptadores ou peças fornecidas na embalagem.
 7. Quando proceder à limpeza, desligue sempre da rede elétrica.
-

Escolher um disco

Inicie o tratamento na mão ou por trás da nuca antes de utilizar um disco esfoliante de maior capacidade. Este disco foi concebido para ajudá-lo a praticar e a sentir-se confortável com o dispositivo e também para verificar a reação da pele.

Depois de praticar com o disco branco, utilize o disco cinzento, que é o mais suave. Utilize o disco pequeno para o rosto e áreas delicadas e o disco grande no corpo.

Disco pequeno

Para o rosto e áreas delicadas

Disco grande

Para uso no corpo e superfícies maiores

IMPORTANTE: o disco branco serve para praticar. Utilize o disco cinzento para o seu primeiro tratamento.

Escolher um disco



Discos disponíveis

Disco branco

Para pele ultrasensível

Disco cinzento

Para pele muito sensível

Disco azul

Para pele sensível

Disco verde

Para pele normal a não sensível

Disco vermelho
Para pele normal a muito grossa

Como utilizar

1. Limpe e seque bem a pele
 2. Com o disco branco, pratique no braço ou na perna antes de utilizar no rosto
 3. Puxe bem a pele para ajudar o dispositivo a deslizar facilmente pela mesma
 4. Mova o dispositivo ao longo da pele num movimento ascendente
- NOTA: não faça mais de 2 passagens numa área durante o tratamento**
5. Após o tratamento, aplique o tonificador e o hidratante
 6. Lave a tampa e o filtro após cada utilização
 7. Aguarde 6 a 7 dias antes de iniciar os tratamentos.