

Witamy!

Witamy w świecie piękna produktów Lumea! Od jedwabistej gładkiej skóry dzieli Cię zaledwie kilka tygodni. Urządzenie Philips Lumea korzysta z technologii intensywnego światła pulsacyjnego (IPL), znanego jako jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania odrostowi włosów. We współpracy z dermatologami przystosowaliśmy wykorzystywaną w profesjonalnych salonach kosmetycznych technologię opartą na świetle, tak by można było jej łatwo i bezpiecznie używać w domu. Urządzenie Philips Lumea zapewnia delikatność oraz oferuje wygodne i skuteczne działanie przy zastosowaniu odpowiedniego dla siebie poziomu intensywności światła. Zbędne owłosienie należy już do przeszłości. Ciesz się uczuciem gładkości oraz wspaniałym wyglądem i samopoczuciem każdego

dnia.

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Aby uzyskać więcej informacji, poznać rady naszych ekspertów, filmy instruktażowe oraz najczęściej zadawane pytania, odwiedź stronę www.philips.com/lumea i korzystaj z wszystkich możliwości swojego urządzenia Lumea.

Uwaga: przechowuj tę instrukcję wraz produktem

Opis urządzenia

1 Okienko emisji światła z wbudowanym filtrem UV

2 Nasadki

a. Nasadka do ciała

- b. Nasadka do twarzy
- c. Nasadka do okolic bikini (BRI956, BRI959)
- d. Nasadka do pach (BRI956, BRI959)
- e. Nasadka precyzyjna (BRI953, BRI954)

3 Czujnik odcienia skóry

4 Wbudowany system bezpieczeństwa

5 Element odblaskowy wewnątrz nasadki

6 Styki elektryczne

7 Otwór na styki elektryczne

8 Przycisk błysku

9 Wyłącznik

- 10 Przycisk potwierdzenia
- 11 Przyciski przełączania
- 12 Wskaźniki intensywności światła
- 13 Przycisk zalecania ustawień
- 14 Wskaźnik gotowości do błysku
- 15 Otwory wentylacyjne
- 16 Gniazdo urządzenia
- 17 Zasilacz
- 18 Mała wtyczka
- 19 Luksusowe etui (niepokazane na rysunku)
- 20 Szmatka do czyszczenia (nie pokazano)

Kto nie powinien korzystać z urządzenia Lumea?

Przeciwwskazania

Warunki ogólne

- Nie używaj urządzenia, jeśli masz skórę typu VI (rzadko lub nigdy nie ulega poparzeniom słonecznym, bardzo ciemna opalenizna). Korzystanie z urządzenia w takim wypadku z dużym prawdopodobieństwem mogłoby narazić Cię na ryzyko reakcji skórnych, takich jak przebarwienia (hiperpigmentacja i hipopigmentacja), mocne zaczerwienienie lub oparzenia.

Aby sprawdzić, czy Twój typ skóry pozwala używać urządzenia, zobacz tabelę odcieni skóry oznaczoną numerem 2, którą znajdziesz na rozkładanej stronie.

- Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakieś aktywne implanty, takie jak stymulator serca, neurostymulator,

pompa insulinowa itp.

Leki/wcześniejsze leczenie

Z urzędnienia nie wolno korzystać osobom zażywającym którykolwiek z poniższych leków:

- Obecnie lub w ciągu ostatniego tygodnia stosowane na skórę alfahydroksykwasy (AHA), betahydroksykwasy (BHA), miejscowo stosowana izotretynoina i kwas azelainowy.
- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyjmowana w dowolnej postaci izotretynoina Accutane lub Roaccutane. Takie leczenie może sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na pękanie, zranienie lub podrażnienie.
- Jeśli przyjmujesz środki lub leki fotouczulające, sprawdź ulotkę dołączoną do lekarstwa. Nigdy nie stosuj

urządzenia, jeśli w ulotce stwierdzono, że lekarstwo może powodować reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne lub jeśli konieczne jest unikanie słońca podczas przyjmowania leku.

- Wszelkie leki przeciwzakrzepowe (włącznie z często przyjmowaną aspiryną) przyjmowane w sposób, który nie zapewnia okresu wypłukania o długości co najmniej jednego tygodnia przez każdym zabiegiem.

Nigdy nie stosuj urządzenia:

- Jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy poddawano Cię radioterapii lub chemioterapii.

- Środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.

- Leki immunosupresyjne.

- Jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy poddawano Cię

radioterapii lub chemioterapii.

- Jeśli w ciągu ostatnich 3 tygodni miejsca, które chcesz depilować, były poddawane zabiegom chirurgicznym.

Choroby/zaburzenia

Nigdy nie stosuj urządzenia:

- Jeśli chorujesz na cukrzycę lub inne choroby układowe lub metaboliczne.

- Jeśli cierpisz na zastoinową niewydolność serca.

- Jeśli cierpisz na chorobę zmieniającą wrażliwość na światło, takie jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, pokrzywka słoneczna itp.

- Wcześniejsze wystąpienie zaburzeń kolagenowych, włącznie z przypadkami tworzenia blizny keloidowej lub

problemów z gojeniem ran.

- Epilepsja z wrażliwością na światło błyskowe.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło i łatwo pojawia się niej wysypka lub reakcje alergiczne.
- Choroby skóry, na przykład aktywny rak skóry, przebyte zachorowanie na raka skóry lub inny nowotwór wykryty w miejscu, które chcesz depilować.
- Występujące wcześniej zaburzenia naczyniowe, takie jak obecność żylaków lub ektazja naczyniowa w miejscu, które chcesz depilować.
- Zaburzenia krzepnięcia krwi.
- Przebyte choroby obniżające odporność (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS).

Stan skóry

Nigdy nie stosuj urządzenia:

- Jeśli cierpisz na infekcje, egzemy, poparzenia, zapalenie mieszków włosowych, otwarte skaleczenia, otarcia, opryszczkę, rany lub obrażenia i krwaki w miejscu, które chcesz depilować.
- W miejscach podrażnionych (zaczerwienionych lub skaleczonych), niedawno opalanych i miejscach stosowania samoopalaczy.
- W następujących obszarach: Na pieprzykach, piegach, dużych żyłach, ciemniejszych obszarach skóry, bliznach i zmianach na skórze bez konsultacji z lekarzem. Może to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry, co może utrudniać identyfikację schorzeń skórnych.
- W następujących obszarach: Na brodawkach,

tatuażach i miejscach z makijażem permanentnym.

Miejsca/obszary

Urządzenia nie wolno używać w następujących miejscach:

- Wokół oczu i w pobliżu brwi.
- Na ustach, sutkach i ich otoczkach, wargach sromowych mniejszych, w okolicy pochwy i odbytu oraz wewnątrz nozdrzy i uszu.
- Mężczyźni nie mogą stosować urządzenia na twarzy i szyi, także na obszarach zarostu, oraz na całym obszarze genitalnym.
- W miejscach stosowania dezodorantów o przedłużonym działaniu.

Może to spowodować reakcje skórne.

- Na obszarach lub w pobliżu obszarów zawierających sztuczne obiekty, takie jak implanty silikonowe, podskórne urządzenia iniekcyjne (dozowniki insuliny) lub kolczyki.

Uwaga: Przytoczona lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie masz pewności, czy wolno Ci korzystać z urządzenia, zalecamy konsultację z lekarzem.

Ważne

Niebezpieczeństwo

- Należy dbać o to, aby urządzenie i zasilacz były suche.
- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie wolno dotykać jego elementów wewnętrznych, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

- Woda i prąd elektryczny to niebezpieczne połączenie. Nie używaj urządzenia w wilgotnym miejscu (np. w pobliżu napełnionej wanny, odkręconego prysznica czy basenu z wodą).

Ostrzeżenie

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Osoby w wieku 18 lat lub starsze mogą

samodzielnie korzystać z urządzenia.

- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia lub zasilacza w przypadku ich uszkodzenia.

Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny element tego samego typu.

- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie podłączaj zasilacza innego typu.

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli filtr UV okienka emisji światła i/lub nasadki jest uszkodzony. Dla ułatwienia możesz jednak wyznaczać obszary za pomocą białej kredki do oczu.

- Ze względów bezpieczeństwa nie modyfikuj żadnej części zasilacza ani nie odcinaj żadnej części kabla.

- Nie używaj ołówka ani pióra do zaznaczenia obszarów,

które mają zostać poddane zabiegowi. Może to spowodować oparzenie skóry.

- Osoby o ciemnej skórze powinny ostrożnie stosować zabieg na ciemniejszych obszarach bezpośrednio po naświetlaniu jaśniejszych. Czujnik odcienia skóry może nie zablokować natychmiast zabiegu na ciemniejszej części ciała.

- Depilacja laserowa lub źródła światła dostarczające intensywnych impulsów mogą u niektórych osób powodować szybszy wzrost włosów. Na podstawie dostępnych obecnie danych można stwierdzić, że największe ryzyko wystąpienia takiej reakcji dotyczy kobiet z regionu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i

Południowej Azji w przypadku zabiegów obejmujących twarz i szyję.

- Zasilacz, okienko emisji światła i filtry nasadek mogą się rozgrzać w wyniku używania. Nie dotykaj zasilacza, wewnętrznej części okienka emisji światła i filtra lub wewnętrznej części nasadki, zanim nie ostygną.
- Urządzenie jest wyposażone w zdejmowany zasilacz. Używaj wyłącznie zdejmowanego zasilacza firmy Philips (zob. symbol) dołączonego do urządzenia: AD2069020020HF.

Uwaga: jeśli zauważysz, że odcień skóry zmienił się od ostatniego zabiegu (np. z powodu opalania), zalecamy wykonanie testu na skórze i odczekanie 30 minut przed kolejnym zabiegiem.

Aby zapobiec uszkodzeniu:

- Upewnij się, że nic nie zakłóca przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu

urządzenia.

- Nigdy nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, nie potrząsaj nim ani go nie upuszczaj.
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z bardzo zimnego otoczenia do otoczenia bardzo ciepłego lub odwrotnie, odczekaj około 3 godzin przed jego użyciem.
- Przechowuj urządzenie w suchym i zabezpieczonym przed kurzem miejscu.
- Używaj urządzenia w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie wystawiaj go na kilkugodzinne bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ultrafioletowych.

Przestroga

- To urządzenie jest przeznaczone tylko do usuwania

włosów z obszarów znajdujących się poniżej kości policzkowych. Nie należy go używać do żadnych innych celów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie. Mężczyźni nie mogą stosować urządzenia na twarzy i szyi, także na obszarach zarostu, oraz na całym obszarze genitalnym.

- Urządzenia nie można myć w wodzie. Nigdy nie zanurzać ani nie płucz urządzenia w wodzie.

- Ze względów higienicznych z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba.

- Podczas korzystania z urządzenia używaj ustawień odpowiednich do swojego rodzaju skóry. Używanie ustawień wyższych niż zalecane zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych i skutków ubocznych.

- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, płynnych

środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

- Rozproszone światło wytwarzane przez urządzenie jest niegroźne dla oczu. Nie patrz na błysk podczas używania urządzenia.

Podczas stosowania urządzenia nie trzeba zakładać okularów ochronnych. Korzystaj z urządzenia w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, aby wytwarzane światło mniej raziło w oczy.

- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do powstania poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.

- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez

nadzoru. Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie.

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli dotyczy Cię któryś z przypadków wymienionych w części „Kto nie powinien korzystać z urządzenia Lumea? Przeciwwskazania”.
- Opalanie się na słońcu lub w solarium może wpływać na wrażliwość i kolor skóry. Wykonaj test na skórze, aby dostosować intensywność światła.
- Przed użyciem urządzenia Lumea oczyść skórę i upewnij się, że jest pozbawiona włosów, całkowicie sucha oraz wolna od tłustych substancji.
- Podczas jednej sesji nie używaj urządzenia więcej niż raz na danym obszarze skóry. Nie podnosi to skuteczności zabiegów, a zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.
- Zabiegi przeprowadzane za pomocą urządzenia Lumea

nigdy nie powinny być bolesne. Jeśli poczujesz dyskomfort, zmniejsz intensywność światła.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

W jaki sposób działa technologia IPL

1 W technologii intensywnego światła pulsacyjnego skóra naświetlana jest delikatnymi impulsami światła, które są absorbowane przez cebulkę włosa.

Im jaśniejsza skóra i im ciemniejszy kolor włosa, tym więcej impulsów światła jest absorbowanych.

2 Impulsy światła stymulują mieszek włosowy do przejścia do fazy spoczynku.

W rezultacie włos wypada w sposób naturalny, a jego wzrost zostaje wstrzymany.

3 Cykl życia włosa składa się z różnych faz. Technologia IPL jest skuteczna tylko pod warunkiem, że włos jest właśnie w fazie wzrostu. Nie wszystkie włosy są w fazie wzrostu w tym samym czasie. Dlatego zalecamy przeprowadzenie pierwszej fazy zabiegów (4–5 zabiegów w odstępach 2-tygodniowych), a następnie fazy uzupełniającej (odświeżanie co 4–8 tygodni), aby mieć pewność, że wszystkie włosy w fazie wzrostu zostały poddane zabiegowi.

Wskazówka: aby zapewnić trwałą depilację, zaleca się odświeżanie co 4 tygodnie.

Uwaga: zabiegi za pomocą urządzenia Lumea nie będą skuteczne, jeśli Twój kolor włosów to jasny blond, rudą lub siwy, ponieważ włosy w tych kolorach nie absorbują wystarczającej ilości światła. Poniżej możesz sprawdzić,

dla jakich kolorów włosów zabiegi za pomocą urządzenia Lumea będą odpowiednie i skuteczne.

Odpowiednie kolory włosów na ciele

Aby sprawdzić, czy Twój kolor włosów na ciele pozwala używać urządzenia, zobacz tabelę kolorów włosów oznaczoną numerem 3, którą znajdziesz na rozkładanej stronie.

Zalecany harmonogram zabiegów

Faza początkowa

Podczas pierwszych 4–5 zabiegów zalecamy korzystanie z urządzenia Lumea Prestige raz na dwa tygodnie, aby upewnić się, że całe owłosienie zostało poddane zabiegowi.

Uwaga: zastąpienie jednego z zabiegów IPL przez inną

metodę usuwania włosów

(wosk, depilacja itp.) nie przyspieszy oczekiwanego zmniejszenia owłosienia.

Uwaga: jeśli chcesz usuwać włosy pomiędzy zabiegami za pomocą urządzenia Lumea, możesz zastosować zwykłe metody depilacji.

Faza odświeżania

Po początkowej fazie (4–5 zabiegów) zalecamy przeprowadzanie odświeżania co 4–8 tygodni, gdy zaobserwujesz odrastanie włosów.

Jest to konieczne dla zachowania efektów i gładkiej skóry na wiele miesięcy. Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności od indywidualnego tempa odrastania włosów, mogą się też różnić w zależności od części ciała.

Wskazówka: możesz zaplanować zabiegi w kalendarzu, aby o nich nie zapomnieć.

Uwaga: częstsze stosowanie urządzenia nie zwiększa skuteczności.

Spodziewane efekty

Po początkowej fazie zabiegów

- Po pierwszym zabiegu wypadnięcie włosów może nastąpić po 1 lub 2 tygodniach. W pierwszych tygodniach po początkowych zabiegach możesz wciąż obserwować rosnące włoski. Najprawdopodobniej są to włosy, które nie były w fazie wzrostu podczas pierwszych zabiegów.
- Po 2–3 zabiegach powinno być widoczne wyraźne zmniejszenie wzrostu włosów. Jednak skuteczne usunięcie wszystkich włosów wymaga powtarzania

zabiegów zgodnie z zalecanym harmonogramem.

- Po 4–5 zabiegach powinno być widoczne znaczne zmniejszenie wzrostu

włosów w obszarach poddawanych zabiegom za pomocą urządzenia Lumea. Zauważalne powinno również być zmniejszenie gęstości włosów.

Podczas fazy odświeżania

- Aby utrzymać efekty, kontynuuj zabiegi, przeprowadzając regularne odświeżanie (co 4–8 tygodni).

Używanie urządzenia Lumea Prestige przed opalaniem i po nim

Opalanie się poprzez ekspozycję na naturalne lub sztuczne światło słoneczne

Celowa ekspozycja skóry na naturalne lub sztuczne światło słoneczne w celu uzyskania opalenizny wpływa na jej wrażliwość i kolor. Dlatego ważne jest:

- Po każdym zabiegu odczekaj przynajmniej 48 godzin przed opalaniem.

Nawet po upływie 48 godzin należy upewnić się, czy skóra poddana zabiegowi nie jest zaczerwieniona.

- W przypadku przebywania na słońcu (nie należy opalać się celowo) obszary ciała poddane zabiegowi należy przez 48 godzin chronić, smarując je kremem z filtrem SPF 50 lub silniejszym. Po tym czasie można używać kremu z filtrem SPF 30 lub silniejszym przez okres dwóch tygodni.

- Po opalaniu odczekaj przynajmniej 2 tygodnie przed użyciem urządzenia Lumea.

- Krótko po opalaniu wykonaj test na skórze, aby dostosować odpowiednią intensywność światła. Instrukcje znajdują się w rozdziale „Test na skórze”.

- Nie używaj urządzenia Lumea na obszarach skóry, które uległy poparzeniu słonecznemu.

Uwaga: Okazjonalna i niebezpośrednia ekspozycja na słońce nie kwalifikuje się jako opalanie.

Korzystanie z samoopalaczy

Osoby korzystające z samoopalaczy powinny przed użyciem urządzenia odczekać, aż sztuczna opalenizna całkowicie zniknie.

Przed użyciem urządzenia Lumea Prestige

Przygotowanie skóry

Przed użyciem urządzenia Lumea należy przygotować

skórę, usuwając z jej powierzchni włosy. Ułatwi to absorpcję światła przez części włosa znajdujące się pod powierzchnią skóry, aby zapewnić skuteczne działanie.

Można je zgolić, przystrzyc na krótko, wydepilować lub usunąć za pomocą wosku. Nie należy korzystać z kremów do depilacji, ponieważ substancje chemiczne mogą spowodować reakcję skórą.

W przypadku depilacji woskiem należy odczekać 24 godziny przed użyciem urządzenia Lumea, aby dać skórze odpocząć. Zalecamy kąpiel przed zabiegiem, aby zapewnić, że wszelkie ewentualne pozostałości wosku zostały usunięte ze skóry.

1 Przygotuj obszary, na których chcesz wykonać zabieg za pomocą urządzenia Lumea.

2 Oczyszczyć skórę i upewnij się, że jest pozbawiona włosów, całkowicie sucha oraz wolna od tłustych

substancji.

Uwaga: jeśli golenie podrażnia skórę, zalecamy nie używać urządzenia, dopóki podrażnienie nie ustąpi.

Test na skórze

Podczas użycia urządzenia Lumea Prestige po raz pierwszy lub krótko po opalaniu wykonaj test na skórze w każdym obszarze, który ma być poddany zabiegowi. Test na skórze jest wymagany, aby sprawdzić reakcje swojej skóry i dopasować właściwy poziom intensywności światła dla każdego obszaru ciała.

1 Załóż nasadkę odpowiednią do obszaru, z którego chcesz usuwać owłosienie. Patrz rozdział: „Nasadki”.

Uwaga: nie sprawdzaj działania urządzenia na trudnych lub wrażliwych miejscach (kostki nóg i kościste miejsca)

2 Włącz urządzenie. Upewnij się, że wybrane jest

ustawienie 1.

3 Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem 90°, tak aby wbudowany system bezpieczeństwa dotknął skóry.

Wbudowany system bezpieczeństwa zapobiega przypadkowym błyskom bez kontaktu ze skórą.

4 Wyzwól błysk, naciskając przycisk błysku.

5 Przesuń urządzenie po skórze do kolejnego obszaru.

6 Zwiększ intensywność o jeden poziom, wyzwoł błysk i przesuń urządzenie do kolejnego obszaru. Powtórz te czynności dla wszystkich poziomów w zakresie zalecanym dla Twojej skóry. Zapoznaj się z tabelą w rozdziale: „Wybór właściwej intensywności światła”.

7 Po zakończeniu testu na skórze odczekaj 24 godziny i sprawdź, czy nie wystąpiła reakcja skórna. Jeśli tak, podczas następnej sesji wybierz najwyższe ustawienie

intensywności, które nie spowodowało reakcji.

Korzystanie z urządzenia Lumea Prestige

Czujnik odcienia skóry

Wbudowany czujnik odcienia skóry urządzenia Lumea Prestige dokonuje pomiaru na początku każdej sesji oraz okazjonalnie w jej trakcie, zapewniając większe bezpieczeństwo. Jeśli czujnik wykryje, że odcień skóry jest zbyt ciemny by móc bezpiecznie korzystać z urządzenia

Lumea, wskaźnik gotowości do błysku zacznie migać na pomarańczowo i urządzenie automatycznie się wyłączy, nie dopuszczając do powstania reakcji skórnych. Oznacza to, że urządzenie nie będzie emitowało błysku po naciśnięciu przycisku błysku.

Nasadki

Aby zapewnić optymalne wyniki i bezpieczeństwo, należy zmieniać nasadkę zależnie od obszaru ciała. Urządzenie Lumea Prestige umożliwia przeprowadzanie specjalnego zabiegu na całe ciało i jest wyposażone w cztery różne nasadki (BRI956, BRI959).

Uwaga: jeśli złącze nasadki jest zabrudzone, urządzenie może przestać działać. Będzie też wskazywać wystąpienie błędu. W takiej sytuacji oczyść końcówki.

Aby zamontować nasadkę, zatrzaśnij ją w okienku emisji światła. Aby zdjąć nasadkę, wyciągnij ją z okienka emisji światła.

Nasadka do ciała

Nasadka do ciała ma największe okienko zabiegowe i jest specjalnie wyprofilowana, aby zapewnić dobre przyleganie i skuteczne zabiegi poniżej linii szyi, zwłaszcza na dużych obszarach, takich jak nogi, ręce i

brzuch.

Nasadka do twarzy

Nasadka do twarzy jest płaska i ma wbudowany dodatkowy filtr, co gwarantuje bezpieczne i dokładne usuwanie owłosienia znad górnej wargi, z podbródka i baczków.

Przestroga:

- Urządzenia Lumea nie można stosować do brwi.
- Usuwając owłosienie nad górną wargą, należy uważać, by nie skierować błysków na usta.

Nasadka do pach (BRI956, BRI959)

Nasadka do pach jest wypukła i dostosowana specjalnie do trudno dostępnych miejsc pod pachami.

Nasadka precyzyjna (BRI953, BRI954)

Nasadka precyzyjna jest wypukła i służy do depilacji okolic bikini i pach.

Ma średniej wielkości okienko z dodatkowym przezroczystym filtrem. Jej budowa zapewnia precyzyjną i skuteczną depilację okolic bikini i pach.

Nasadka do okolic bikini (BRI956, BRI959)

Nasadka do okolic bikini ma specjalnie wyprofilowany kształt, by skutecznie usuwać włosy z tej strefy. Jest wypukła i ma przezroczysty filtr. Włosy w okolicach bikini są zwykle grubsze i mocniejsze niż na nogach, dlatego nasadka do okolic bikini ma specjalny filtr do usuwania tego rodzaju włosów.

Wybór właściwej intensywności światła

Urządzenie Lumea pozwala na stosowanie 5 różnych

intensywności światła i zaleca ustawienie, którego należy użyć w przypadku danego odcienia skóry.

Ustawienie intensywności zawsze można zmienić, aby zapewnić sobie poczucie komfortu.

1 Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć urządzenie. Urządzenie rozpoczyna działanie z intensywnością światła 1.

Uwaga: aby dostosować intensywność światła ręcznie, bez używania funkcji porad dotyczących skóry, naciskaj przycisk zwiększania lub zmniejszania intensywności, aż zostanie wybrane odpowiednie ustawienie. Stosowny wskaźnik poziomu intensywności światła zaświeci się na biało.

2 Naciśnij przycisk czujnika SmartSkin () i przyłóż urządzenie do skóry.

3 Po przeskanowaniu skóry przez urządzenie wskaźnik

sugerowanej intensywności będzie migać na biało, aby wskazać, jakich intensywności można używać w przypadku danego odcienia skóry.

4 Naciśnij przycisk potwierdzenia (), aby potwierdzić, że chcesz użyć sugerowanego ustawienia, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Urządzenie Philips Lumea automatycznie zastosuje najwyższą sugerowaną intensywność, wskazywaną przez wskaźnik led świecący światłem ciągłym.

Urządzenie Lumea pozwala wybrać intensywność światła najbardziej odpowiadającą użytkownikowi. Jeśli chcesz ręcznie ustawić intensywność światła, zapoznaj się z tabelą poniżej. W tej tabeli przedstawiono ustawienia, które zapewniają komfort większości użytkowników, ale nie wpływa to na zmniejszenie skuteczności.

Uwaga: jeśli odcień skóry jest zbyt ciemny (typ skóry VI), urządzenie wyłączy się automatycznie, nie dopuszczając do powstania reakcji skórnych. Wskaźnik gotowości do błysku miga na pomarańczowo, aby wskazać, że odcień skóry jest za ciemny.

5 Zabiegi przeprowadzane za pomocą urządzenia Lumea nigdy nie powinny być bolesne. Jeśli poczujesz dyskomfort, zmniejsz intensywność światła. Można to zrobić, naciskając przyciski w górę i w dół.

6 Po przejściu na inne miejsce ciała lub po opalaniu wykonaj test na skórze, aby dostosować odpowiednią intensywność światła. Aby ponownie uruchomić funkcję zalecania ustawienia, naciśnij symbol szkła powiększającego.

Uwaga: ponieważ kolor skóry różnych miejsc na ciele może się różnić, prawidłowe ustawienia dla każdego z

nich trzeba wybierać oddzielnie.

Urządzenie.

Typ skóry Odcień skóry Ustawianie intensywności światła

I Biały: zawsze ulega poparzeniom słonecznym, nigdy się nie opala.

4/5 II Beżowy: łatwo ulega poparzeniom słonecznym, minimalnie się opala.

4/5 III Jasnobrązowy: łatwo ulega poparzeniom słonecznym, opala się powoli do lekkiego zbrązowienia.

4/5 IV Brązowy: rzadko ulega poparzeniom słonecznym, łatwo się opala.

3/4 V Ciemnobrązowy: rzadko ulega poparzeniom

słonecznym, bardzo łatwo się opala.

1/2/3 VI Brązowoczarny lub ciemniejszy: rzadko lub nigdy nie ulega poparzeniom słonecznym, bardzo ciemna opalenizna.

Nie możesz skorzystać z urządzenia

Uwaga: Skóra z wielu powodów może reagować inaczej w zależności od dnia i innych okoliczności.

Uwaga: Aby sprawdzić, czy Twój typ skóry pozwala używać urządzenia, zobacz tabelę odcieni skóry oznaczoną numerem 2, którą znajdziesz na rozkładanej stronie.

Obsługa urządzenia

1 Przed użyciem należy wyczyścić nasadkę i okienko emisji światła.

2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Uwaga: jeśli w chwili rozpoczęcia zabiegu urządzenie nie jest w pełni naładowane, akumulator rozładowuje w czasie zabiegu na całym ciele.

Zalecamy pełne naładowanie urządzenia zawsze przed rozpoczęciem zabiegu albo używanie podłączonego urządzenia.

3 Włącz urządzenie i wybierz właściwą intensywność światła dla twojego odcienia skóry. Aby wybrać właściwy odcień skóry, można użyć zalecanego ustawienia, zobacz rozdział: „Wybór właściwej intensywności światła”.

4 Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem prostym, tak aby wbudowany system bezpieczeństwa dotknął skóry.

Wbudowany system bezpieczeństwa zapobiega przypadkowym błyskom bez kontaktu ze skórą.

5 Dociśnij urządzenie do skóry, aby zapewnić odpowiedni kontakt. Wskaźnik gotowości do błysku z tyłu urządzenia zaświeci się na biało, informując, że można rozpocząć zabieg.

Uwaga: jeśli wskaźnik gotowości do błysku zacznie migać na pomarańczowo, oznacza to, że Twoja skóra nie jest odpowiednia do przeprowadzenia zabiegu. W takim przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie. Możesz spróbować użyć urządzenia na innych obszarach ciała o jaśniejszym odcieniu skóry.

Uwaga: jeśli wskaźnik gotowości do błysku nie zaświeci się na biało, oznacza to, że urządzenie nie dotyka dokładnie skóry.

WSKAZÓWKA: Jeśli używasz urządzenia Lumea w strefie

bikini i chcesz zostawić trochę włosów, uważaj, żeby podczas zabiegu nie umieścić czujnika odcienia skóry na pozostawionych włosach, ponieważ może to spowodować zablokowanie urządzenia..

6 Naciśnij przycisk błysku, aby wyzwolić błysk. Usłyszysz kliknięcie. Powinno pojawić się uczucie ciepła spowodowane błyskiem.

Uwaga: Rozproszone światło wytwarzane przez urządzenie jest niegroźne dla oczu. Nie patrz na błysk podczas używania urządzenia. Podczas stosowania urządzenia nie trzeba zakładać okularów ochronnych. Korzystaj z urządzenia w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, aby wytwarzane światło mniej raziło w oczy.

7 Umieść urządzenie na obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi. Urządzenie będzie gotowe do

następnego błysku po upływie maks.

2 sekund. Gdy wskaźnik gotowości do błysku zacznie świecić na biało, można wyzwolić kolejny błysk.

8 Aby uniknąć pominięcia niektórych obszarów, pamiętaj, aby błyski wykonywać blisko siebie. Skuteczne światło pochodzi wyłącznie z okienka emisji światła. Część urządzenia kontaktująca się ze skórą jest nieco większa, dlatego obszary kolejnych błysków mogą się na siebie nakładać. Nigdy jednak nie wykonuj błysku dwukrotnie na tym samym obszarze.

Uwaga: dwukrotne wykonanie błysku na tym samym obszarze nie podnosi skuteczności zabiegów, a zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.

Uwaga: nie używaj ołówka ani pióra do zaznaczenia obszarów, które mają zostać poddane zabiegowi,

ponieważ może to niekorzystnie podziać na skórę.

9 Aby wyłączyć urządzenie, po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj wyłącznik. Jeśli zabieg był przeprowadzany przy użyciu podłączonego urządzenia, wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy ponownie przeprowadzić test na skórze i naładować urządzenie, aby nie dopuścić do głębokiego rozładowania.

Dwa tryby przeprowadzania zabiegu: Tryb przyłożenia i błysku oraz tryb przesunięcia i błysku

- Urządzenie Philips Lumea oferuje dwa tryby przeprowadzania zabiegu, aby zapewnić wygodne zastosowanie na różnych obszarach ciała:

- Tryb przyłożenia i błysku przeznaczony jest do

używania w małych miejscach lub na zgięciach , np. kolana i pachy. Wystarczy tylko nacisnąć i zwolnić przycisk błysku, aby wyzwolić pojedynczy błysk.

- Tryb przesunięcia i błysku zapewnia wygodne użycie urządzenia na większych obszarach, takich jak nogi. Przytrzymuj naciśnięty przycisk błysku podczas przesuwania urządzenia po skórze, aby wyzwolić kilka błysków w serii.

Uwaga: urządzenie potrzebuje przerwy (do 2 sekund w przypadku używania podłączonego do zasilania; do 3,5 sekundy, jeśli jest używane bezprzewodowo) pomiędzy kolejnymi błyskami, więc upewnij się, że poddajesz zabiegowi cały zaplanowany obszar. Zbyt szybkie przesuwanie urządzenia po skórze może spowodować pominięcie niektórych miejsc.

Po użyciu

Typowe reakcje skórne

Na skórze może być widoczne lekkie zaczerwienienie. Możesz też odczuwać ciarki, mrowienie lub ciepło. Jest to całkowicie niegroźne i szybko mija. Golenie lub połączenie golenia z depilacją światłem może powodować suchość skóry i uczucie swędzenia. Możesz schłodzić skórę lodowym okładem lub mokrym kompresem. Jeśli suchość nie ustąpi, możesz zastosować bezzapachowy balsam nawilżający.

Rzadkie skutki uboczne

- Oparzenia, znaczne zaczerwienienie (np. wokół mieszków włosowych) i opuchlizna: takie reakcje występują rzadko. Są efektem zastosowania światła o intensywności za wysokiej dla danego odcienia skóry. Jeśli takie reakcje nie ustąpią w ciągu 3 dni, zalecamy wizytę u lekarza. Następny zabieg wykonaj dopiero po całkowitym wyleczeniu skóry i użyj światła o niższej

intensywności.

- Przebarwienie skóry: występuje bardzo rzadko. Przebarwienie skóry może objawiać się występowaniem miejsc ciemniejszych (hiperpigmentacja) lub jaśniejszych (hipopigmentacja) niż otaczający obszar.

Jest to efekt zastosowania światła o intensywności za wysokiej dla danego odcienia skóry. Jeśli przebarwienie nie ustąpi w ciągu 2 tygodni, zalecamy wizytę u lekarza. Przebarwionych obszarów nie należy poddawać zabiegom do czasu ustąpienia przebarwienia i odzyskania przez skórę normalnego odcienia.

- Zakażenie skóry występuje bardzo rzadko, ale jest możliwą konsekwencją (mikro)zranienia, oparzenia lub podrażnienia skóry itd.
- Plamy melaninowe (wyraźnie wyodrębniony brązowy obszar często występujący u osób o

ciemniejszym odcieniu skóry bez towarzyszącego wysuszenia skóry): ta reakcja występuje bardzo rzadko. Jeśli reakcja nie ustąpi w ciągu 1 tygodnia, zalecamy wizytę u lekarza. Następny zabieg wykonaj dopiero po całkowitym wyleczeniu skóry i użyj światła o niższej intensywności.

- Pęcherze (wyglądają jak małe bańki na powierzchni skóry): występuje bardzo rzadko. Jeśli reakcja nie ustąpi w ciągu 1 miesiąca lub w przypadku zakażenia skóry, zalecamy wizytę u lekarza.

Następny zabieg wykonaj dopiero po całkowitym wyleczeniu skóry i użyj światła o niższej intensywności.

- Bliznowacenie: często dodatkowy skutek oparzenia, którego leczenie trwało dłużej niż miesiąc.

- Zapalenie mieszków włosowych (opuchlizna wokół mieszków włosowych połączona z tworzeniem się

krostek): taka reakcja występuje bardzo rzadko i jest efektem penetracji uszkodzonej skóry przez bakterie. Jeśli taka reakcja wystąpi, zalecamy wizytę u lekarza, ponieważ zapalenie mieszków włosowych może wymagać zastosowania maści z antybiotykiem.

- Silny ból: może wystąpić podczas zabiegu lub po jego zakończeniu, jeśli urządzenie stosowano na niewydepilowaną skórę, jeśli ustawienie intensywności było zbyt wysokie dla danego koloru skóry, jeśli do jakiegoś miejsca zaaplikowano więcej niż jeden błysk i używano urządzenia w miejscach występowania otwartych ran, stanów zapalnych, infekcji, oparzeń, na tatuażach itp.

Pielęgnacja po zabiegach

Po użyciu urządzenia możesz bez przeszkód stosować balsamy, kremy, dezodoranty, środki nawilżające lub inne kosmetyki na obszarach poddanych zabiegom. Jeśli

po zabiegu doświadczysz podrażnienia lub zaczerwienienia skóry, przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów na skórę odczekaj, aż te objawy ustąpią. Jeśli doświadczysz podrażnienia lub zaczerwienienia skóry po zastosowaniu jakiegokolwiek produktu na skórę, zmyj go wodą.

Uwaga: przestrzeganie wszystkich instrukcji nie zapobiega całkowicie możliwości wystąpienia reakcji skórnych. W takim wypadku zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

Ładowanie

Całkowicie naładuj akumulatory przed pierwszym użyciem urządzenia i kiedy są rozładowane. Pełne naładowanie akumulatorów trwa do 1 godziny i 40 minut. Naładuj urządzenie, kiedy wskaźnik ładowania zacznie świecić na pomarańczowo, co oznacza, że

poziom naładowania jest niski i akumulator wkrótce się rozładuje. W pełni naładowane akumulatory pozwalają wykonać 130 błysków z intensywnością światła na poziomie 5. Urządzenie należy ładować całkowicie co 3 do 4 miesięcy, nawet jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.

Ładowanie urządzenia:

1 Wyłącz urządzenie.

2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazdka elektrycznego.

- Jeśli wskaźnik ładowania miga w kolorze białym, oznacza to, że trwa ładowanie urządzenia.

- Gdy akumulatory są w pełni naładowane, wskaźnik ładowania świeci się na biało w sposób ciągły.

Uwagi: podczas ładowania urządzenie i zasilacz mogą

się nagrzewać.

Jest to zjawisko normalne.

Uwaga: urządzenie posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem akumulatora i ładowanie nie rozpocznie się, jeśli temperatura otoczenia będzie wyższa niż 40°C.

- Nigdy nie zakrywaj urządzenia i zasilacza podczas ładowania.

3 Po zakończeniu ładowania wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego, a następnie wyciągnij małą wtyczkę z urządzenia.

Uwaga: energia akumulatora nie wystarcza na wykonanie zabiegu na całym ciele.

Czyszczenie i przechowywanie

1 Po użyciu wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie.

Uwaga: okienko emisji światła i nasadki mogą się rozgrzać w wyniku używania.

2 Zdejmij nasadkę.

3 Kilkoma kroplami wody zwilż szmatkę dołączoną do urządzenia i wyczyść nią następujące elementy:

- okienko emisji światła na urządzeniu
- zewnętrzne powierzchnie nasadek
- element odblaskowy wewnątrz nasadek
- przezroczyste szkiełko filtra wewnątrz nasadki do okolic bikini
- czerwone szkiełko filtra wewnątrz nasadki do

twarży

- okienko czujnika odcienia skóry

4 Pozostaw wszystkie części do całkowitego wysuszenia na powietrzu.

5 Urządzenie przechowuj w suchym, niezakurzonej miejscu w temperaturze od -25°C do $+70^{\circ}\text{C}$ i w zakresie wilgotności od 15% do 90%.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z międzynarodową ulotką gwarancyjną.

Recykling

- Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi

(2012/19/UE).

- Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator do wielokrotnego ładowania, którego nie wolno utylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2006/66/WE). Produkt należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Philips, gdzie akumulator zostanie wyjęty przez wykwalifikowany personel.

- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.

Dane techniczne

BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959

Napięcie znamionowe 100–240 V

Częstotliwość znamionowa 50–60 Hz

Znamionowa moc wejściowa 70 W

Zabezpieczenie przed

porażeniem prądem

Klasa II

Klasa ochrony IP 30 (EN 60529)

Warunki pracy Temperatura: Od 5 °C do 35°C

Wilgotność względna: Od 15% do 90% (bez kondensacji)

Temperatura podczas przechowywania

Od -25°C do $+70^{\circ}\text{C}$

Wilgotność podczas przechowywania

Mniej niż 90% (bez kondensacji)

Maksymalna zmiana światła

wyjściowego nad miejscem

poddawanym zabiegowi $<20\%$

BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959

Ciśnienie podczas działania Od 700 do 1060 hPa

Czas trwania ciągu impulsów Jeden impuls

Wysokość Maks. 3000 m

Długość emitowanej fali Od 565 do 1400 nm

Akumulatory litowo-jonowe 2 x 3,6 V, 1000 mAh

Promieniowanie optyczne 2,4–6,5 J/cm²

Maksymalna energia optyczna 4,8–23 J

Jednorodność optyczna Maks. +/- 20% odchylenia od
średniego promieniowania optycznego w obszarze
poddawanym zabiegowi

Czas powtarzania 1–3,5 s

Czas trwania impulsu <2,5 ms

Odstęp błysków Pomiędzy 1–3,5 s zależnie od
używanego akumulatora/sieci zasilającej

Sekwencja impulsów Jeden impuls

Widmo optyczne 560 - 1200nm

Rozwiązywanie problemów

Problem Prawdopodobna

przyczyna

Rozwiązanie

Zasilacz/urządzenie nagrzewa się podczas używania.

Normalnym zjawiskiem jest nagrzewanie się urządzenia i zasilacza w czasie działania, jednak nie w takim stopniu, aby nie można było ich dotknąć.

Używaj urządzenia w nieco chłodniejszym otoczeniu i/lub przed dalszym użyciem zaczekaj, aż ostygnie.

Wiatrak nie działa. Sprawdź, czy nasadka jest dobrze założona. W razie potrzeby oczyść złącza na nasadce. Jeśli nasadka jest dobrze podłączona, ale urządzenie nie generuje błysków, skontaktuj się z Centrum Obsługi

Klienta w swoim kraju, sprzedawcą produktów firmy Philips lub centrum serwisowym firmy Philips. Strumień powietrza wentylatora chłodzącego jest zablokowany przez ręce lub ręcznik. Upewnij się, że nic nie blokuje strumienia powietrza chłodzącego.

Urządzenie nie emituje błysku po przyłożeniu do skóry. Wskaźnik gotowości do błysku miga na pomarańczowo. Odcień skóry w miejscu, które chcesz depilować, jest zbyt ciemny. Użyj urządzenia Lumea do usunięcia włosów z innych obszarów ciała o jaśniejszym odcieniu skóry. Wskaźnik gotowości do błysku miga na pomarańczowo i świeci wszystkich 5 wskaźników intensywności. Przywróć ustawienia fabryczne w urządzeniu. Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj 30 minut, aż urządzenie ostygnie. Urządzenie powinno ponownie działać normalnie. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w

swoim kraju. Wskaźnik gotowości do błysku nie świeci na biało. Urządzenie nie jest dokładnie przyłożone do skóry. Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem 90 stopni, tak aby wbudowany system bezpieczeństwa dotknął skóry. Urządzenie wydziela dziwny zapach. Okienko emisji światła lub czujnik odcienia skóry są brudne.

Ostrożnie wyczyść okienko emisji światła lub czujnik odcienia skóry . Nie usunięto włosów z obszaru, który ma zostać poddany zabiegowi. Te włosy mogą się przypalać i powodować dziwny zapach. Przed użyciem urządzenia Lumea należy odpowiednio przygotować skórę. Urządzenie nie miga, wiatrak się nie włącza, a wszystkich 5 wskaźników intensywności miga. Nasadka została niewłaściwie założona. Sprawdź, czy nasadka jest prawidłowo założona. W razie potrzeby oczyść elektroniczne styki nasadki. Podczas zabiegu skóra wydaje się bardziej wrażliwa niż zwykle. Podczas stosowania urządzenia odczuwany jest dyskomfort.

Zastosowano zbyt wysoki poziom intensywności światła. Sprawdź, czy ustawienie intensywności światła jest odpowiednie. Jeśli to konieczne, zmniejsz ustawienie. Nie usunięto włosów z obszarów, które mają zostać poddane zabiegowi. Przed użyciem urządzenia Lumea należy odpowiednio przygotować skórę. Filtr UV w okienku emisji światła jest uszkodzony. Jeśli filtr UV jest uszkodzony, nie korzystaj z urządzenia. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Zabiegowi poddano obszar, dla którego urządzenie nie jest przeznaczone. Urządzenia nie wolno używać w następujących miejscach: wargi sromowe mniejsze, okolice odbytu, brodawki sutkowe, otoczki brodawek sutkowych, usta, pieprzyki, piegi, tatuaże, kolczyki, wnętrze nozdrzy i uszu, okolice oczu i brwi. Mężczyźni nie mogą stosować urządzenia na twarzy i szyi, także na

obszarach zarostu, oraz na całym obszarze genitalnym. W mojej nasadce nie ma szklanego filtra. Jest to zjawisko normalne. Nie jest wymagana żadna czynność: w nasadkach do ciała i pach nie ma filtrów. Tylko nasadki do twarzy i okolic bikini mają specjalne filtry. Reakcja skóry po zabiegu utrzymuje się dłużej niż zwykle. Ustawiono zbyt wysoki poziom intensywności światła. Następnym razem wybierz niższy poziom intensywności światła. Patrz rozdział „Stosowanie urządzenia Philips Lumea”, część „Ustawianie intensywności światła”. Błysk jest bardzo jasny. Czy muszę zakładać okulary ochronne?

Nie, urządzenie Philips Lumea nie jest szkodliwe dla oczu. Rozproszone światło wytwarzane przez urządzenie jest niegroźne dla oczu. Nie patrz na błysk podczas używania urządzenia. Podczas stosowania urządzenia nie trzeba zakładać okularów ochronnych. Korzystaj z urządzenia w dobrze oświetlonym

pomieszczeniu, aby wytwarzane światło mniej raziło w oczy. Aby unikać rozproszonego światła, zapewnij dobry kontakt urządzenia ze skórą.

Rezultaty zabiegu nie są satysfakcjonujące. Ustawiono zbyt niski poziom intensywności światła. Następny razem ustaw wyższy poziom. Obszar sąsiedni względem obszaru wcześniej poddanego zabiegowi nie został poddany działaniu błysków. Musisz wykonywać błyski blisko siebie, powinny się na siebie w jakimś stopniu nakładać. Urządzenie nie da pożądaných efektów dla Twojego koloru włosów. Jeśli Twój kolor włosów to jasny blond, siwy lub rudy, zabieg nie będzie skuteczny.

Zabiegi nie są przeprowadzane z zalecaną częstotliwością. Aby skutecznie usunąć wszystkie włosy, należy przestrzegać zalecanego harmonogramu zabiegów. Można skrócić czas między zabiegami, ale nie należy ich powtarzać częściej niż co dwa tygodnie.

Twoja skóra reaguje na usuwanie owłosienia światłem (IPL) wolniej. Korzystaj z urządzenia przez co najmniej 6 miesięcy, ponieważ w ciągu tego okresu włosy mogą zacząć odrastać mniej intensywnie.