

Scholl Velvet Smooth™ s diamantovými krystalky* - elektrický pilník na chodidla

Extra hrubé rotační hlavice Scholl Velvet Smooth™ na velmi tvrdou kůži nyní přichází s diamantovými krystalky. Scholl Velvet Smooth™ odstraní tvrdou kůži za pár minut. Používání je velmi jednoduché. Jemnými krouživými pohyby přejíždějte pilníkem po ztvrdlé kůži a uvidíte, jak stará kůže mizí.

- Ergonomicky tvarovaná soft-touch rukojeť.
- Zvlášť navržená Micralumina™ výměnná hlavice.
- Jemný a účinný rotační pohyb.
- Pohon na baterie.

- Ihned k použití.

*Množství diamantových krystalků = 1% (tj. cca 5 - 15 mg) karbidu křemičitého, který se používá pro výrobu hlavic.

Obsah balení:

- 1x elektrický pilník na chodidla,
- 1x rotační hlavice - Extra hrubé,
- 4x AA baterie,
- 1x kryt

Příprava a použití:

Návod k použití: Uchovejte obal pro případné budoucí využití.

První použití:

- 1.Odšroubujte spodní část strojku proti směru hodinových ručiček.
- 2.Sejměte spodní část a vyjměte červenou izolační vložku.
- 3.Našroubujte spodní část strojku ve směru hodinových ručiček.

Pro použití pouze na tvrdé kůži chodidel.

Používejte pouze na suchou (ne mokrou) kůži.

Zařízení nepoužívejte na jiných částech těla.

Používejte pouze k určenému účelu.

Nepoužívejte na stejném místě více než 3-4 vteřiny při jedné aplikaci.

Okamžitě přestaňte používat, ucítíte-li podráždění nebo nepříjemný pocit.

Nepoužívejte na popraskanou, bolavou nebo podrážděnou pokožku.

Zařízení nepoužívejte ve vodě.

Při používání udržujte dlouhé vlasy a oděv mimo dosah zařízení.

Není vhodné pro diabetiky a osoby se špatným krevním oběhem.

Doporučujeme se zařízením používat pouze náhradní hlavice School Velvet Smooth Micralumina™.

Obvyklé používání:

1. Před použitím odstraňte ochranný kryt z rotační hlavice.
2. Rotační hlavice musí být bezpečně založena do zařízení. Zařízení nepoužívejte, jestliže rotační hlavice není nasazena na strojku.
3. Zapněte strojek - stříbrný prstenec otočte směrem doleva a jemně přejíždějte válečkem přes tvrdou kůži. Tvrdá kůže se bude postupně odlupovat. Používejte pouze na suchou kůži. Netlačte příliš na strojek, v opačném případě se sám vypne.
4. Vypněte strojek a zkontrolujte, zda jste dosáhli kýženého výsledku. V opačném případě opakujte proceduru.

Pozor: Nepoužívejte na stejném místě více než 3-4

vteřiny při jedné proceduře. Jestliže je kůže poraněná nebo bolí, přerušete proceduru.

5.Vypněte strojek - otočte stříbrným prstencem směrem doprava.

6.Omyjte si chodidla a odstraňte zbytky suché kůže.

7.Důkladně vysušte chodidla.

8.Naneste hydratační krém a vetřete jej do svých hladkých chodidel.

Čištění po použití:

Strojek Velvet Smooth™ Express pedi není voděodolný. Při čištění oddělte rotační hlavici.

1.Vypněte strojek.

2.Vyjměte výměnnou hlavici - zmáčkněte příslušné

tlačítko na straně strojku a jemným tahem vyjměte hlavici.

3.Hlavici omyjte pod proudem vody.

4.Vlhkým hadříkem očistěte tělo strojku.

5.Vysušte hlavici a tělo strojku suchým hadříkem.

6.Znovu osadte hlavici a nasadte ochranný kryt.

Výměna rotační hlavice:

Hlavici je třeba vyměnit, snížila-li se její účinnost. S tímto zařízením používejte pouze Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™ rotační hlavice.

1.Ujistěte se, že je strojek vypnutý.

2.Vyjměte výměnnou hlavici - zmáčkněte příslušné tlačítko na straně strojku a jemným tahem vyjměte

hlavici.

3. Novou hlavici osadíte na jednotku tak, že zmáčknete klíny po obou stranách hlavice a tu poté vložte do strojku.

4. Před použitím zkontrolujte, že rotační hlavice je dobře nasazená na strojek.

Výměna baterií:

1. Odšroubujte základnu strojku proti směru hodinových ručiček.

2. Oddělte základnu od strojku a vyjměte baterie.

3. Vložte 4 nové AA baterie, jak je vyobrazeno na strojku.

4. Základnu strojku vložte na původní místo a zašroubujte ve směru hodinových ručiček až na doraz.