

Scholl Velvet Smooth™ cu cristale de diamant* - pilă electrică pentru picioare

Capul rotativ extra grosier Scholl Velvet Smooth™, pentru piele foarte îngroșată, conține acum cristale de diamant. Scholl Velvet Smooth™ îndepărtează pielea îngroșată în câteva minute. Acționarea este foarte simplă. Glisați pila pe pielea îngroșată, cu mișcări circulare ușoare și veți vedea cum pielea veche dispare. Cantitatea de cristale de diamant = 1 % (aprox. 5 - 15 mg) carbură de siliciu, folosită pentru fabricarea capetelor.

Mâner ergonomic proiectat „soft-touch“.

Cap interschimbabil Micralumina™, special proiectat.

O mișcare de rotație blândă și eficientă.

Funcționează cu baterii.

Gata de utilizare.

Conținutul pachetului

1 x pilă electrică pentru picioare,

1 x cap rotativ - Extra grosier,

4x baterii AA,

1x capac

Pregătire și utilizare

Instrucțiuni de utilizare: Păstrați ambalajul, pentru o eventuală utilizare ulterioară.

Prima utilizare

Deșurubați partea inferioară a polizorului, în sens invers acelor de ceasornic.

Scoateți căptușeala roșie izolatoare, din partea inferioară.

Înșurubați partea de jos a polizorului, în sensul acelor de ceasornic.

Pentru utilizare numai pe tălpile îngroșate ale picioarelor.

Utilizați doar pe pielea uscată (nu udă).

Nu utilizați aparatul pe alte părți ale corpului.

Se utilizează numai pentru scopul stabilit.

Nu utilizați pe același loc mai mult de 3-4 secunde, la fiecare aplicare.

Opriti imediat utilizarea, dacă simțiți o iritație sau disconfort.

Nu utilizați pe pielea crăpată, inflamată sau iritată.

Nu folosiți aparatul în apă.

Țineți părul lung și hainele departe de aparat, în timpul folosirii acestuia.

Nu este potrivit pentru diabetici și pentru persoanele cu o circulație proastă.

Recomandăm folosirea dispozitivului numai cu capetele de rezervă Scholl Velvet Smooth Micralumina™.

Utilizarea obișnuită:

Înainte de utilizare, îndepărtați capacul protector de pe capul rotativ.

Capul rotativ trebuie să fie montat în siguranță pe dispozitiv. Nu utilizați aparatul, în cazul în care capul rotativ nu este montat.

Porniți aparatul - rotiți inelul argintiu spre stânga și glisați ușor rola pe pielea îngroșată. Pielea tare se va desprinde treptat. Utilizați doar pe pielea uscată. Nu apăsați prea tare pe aparat, altfel se oprește singur.

Opriți aparatul și asigurați-vă că ați obținut rezultatul dorit. În caz contrar, repetați procedura. Atenție: Nu utilizați pe același loc mai mult de 3-4 secunde, la fiecare procedură. În caz de durere sau leziuni ale pielii, întrerupeți procedura.

Opriți aparatul, prin rotirea inelului argintiu spre dreapta.

Spălați picioarele și îndepărtați resturile de piele uscată.

Uscați bine picioarele.

Aplicați crema hidratantă și masați-o pe picioarele netede.

Curățarea după utilizare

Aparatul Velvet Smooth Express pentru pedichiură nu este rezistent la apă. Separați capul rotativ la curățare.

Opriți aparatul.

Scoateți capul interschimbabil - apăsați pe butonul corespunzător, de pe partea laterală a aparatului și trageți capul ușor, pentru a-l scoate.

Spălați capul sub jet de apă.

Curățați corpul aparatului cu o cârpă umedă.

Uscați capul și corpul aparatului cu o cârpă uscată.

Repoziționați capul și atașați capacul de protecție.

Schimbarea capului rotativ:

Capul trebuie să fie înlocuit, în cazul în care eficiența acestuia scade. La acest aparat utilizați numai capete rotative Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™.

Asigurați-vă că aparatul este oprit.

Scoateți capul interschimbabil - apăsați pe butonul corespunzător, de pe partea laterală a aparatului și trageți capul ușor, pentru a-l scoate.

Noul cap se montează prin apăsarea penelor de pe

ambele părți ale capului, după care îl introduceți în aparat.

Înainte de utilizare, verificați dacă este bine inserat în aparat capul rotativ.

Înlocuirea bateriilor:

Deșurubați baza polizorului, în sens invers acelor de ceasornic.

Separați baza de aparat și scoateți bateriile.

Introduceți 4 baterii noi AA, conform imaginii de pe aparat.

Montați baza aparatului în poziția sa inițială și înșurubați în sensul acelor de ceasornic, până când se oprește.