


# BaByliss® PARIS


## SENSITIVE



## Lissage intense cheveux longs long hair intense straightening



**BABYLISS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge - France  
www.babyliss.com



Remarques :

- Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. L'appareil est conçu avec un support intégré pour être posé et tenir droit pendant la chauffe.
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière: ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.
- Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.



**ARRÊT AUTOMATIQUE**
Si vous laissez l'appareil allumé plus de 60 minutes, il s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil passé ce délai, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

**ENTRETIEN**
-Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de retirer le peigne et de ranger l'appareil.
-Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.
-Rangez l'appareil les plaques serrées pour la protéger.

## FRANÇAIS

**ST460E**
Le lisseur Sensitive détecte la nature de vos cheveux et adapte automatiquement la température pour des cheveux respectés et lissés à la perfection.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Plaques professionnelles Babyliss Deep Black Ceramic (1) : 35 mm x 120 mm.
- Mode **OPTIMAL PROTECTION** **SSS** (2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température (3) : 6 niveaux de 140°C à 235°C
- Écran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction ionique automatique **+** **+** **+**: Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure pour plus de douceur et de brillance
- Bouton marche/arrêt (5) – Arrêt automatique
- Verrouillage des plaques pour un rangement optimal et une protection des plaques maximale (6)
- Cordon rotatif (7)
- Poignée amovible pour une répartition homogène de la mèche entre les plaques (8)
- Tapis isolant thermo-résistant

**UTILISATION**
**ATTENTION : surfaces chaudes !** Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir cheville, le visage, les oreilles ou le cou.

-Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
-Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche-arrêt pendant 2 secondes.
-Le symbole de la fonction ionique **+** **+** **+** et la température par défaut (140°C) s'affichent à l'écran.
-Sélectionnez la température désirée à l'aide des boutons ++ et ←→. Nous vous conseillons les réglages suivants :

Type de cheveux	Température
cheveux fins, abîmés ou colorés <span> </span> :	140°C-160°C
cheveux normaux <span> </span> :	180°C-200°C
cheveux épais <span> </span> :	220°C-235°C

➤ L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

-Procédez au lissage de vos cheveux.
-Pour un maximum de protection active: le mode **OPTIMAL PROTECTION** en appuyant sur le bouton **SSS** (voir ci-dessous)
-Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Débranchez l'appareil.
-Laissez refroidir l'appareil sur le tapis thermorésistant inclus avant de le ranger.

**MODE OPTIMAL PROTECTION**
Choisissez le mode **OPTIMAL PROTECTION** pour offrir à vos cheveux un maximum de protection.

Le lisseur Sensitive analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.
-Sélectionnez une température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons ++ et ←→ (voir tableau ci-dessus).
-Veuillez attendre que la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

-Appuyez ensuite sur le bouton **SSS** pour activer le mode mode **OPTIMAL PROTECTION**.
➤ Le symbole du **OPTIMAL PROTECTION** apparaît sur l'écran LCD
➤ La température sélectionnée clignote attestant de l'activation du mode **OPTIMAL PROTECTION**.

-Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermées en vous aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes (plus de 5 secondes). Lors du passage dans vos cheveux, l'appareil va analyser et ajuster automatiquement la température en fonction des caractéristiques de vos cheveux pour un lissage sur-mesure.

➤ L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode **OPTIMAL PROTECTION** et cesse de clignoter
-Procédez au lissage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.
-Pour supprimer le mode **OPTIMAL PROTECTION**, appuyez sur le bouton **SSS**
➤ L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

**Conseils pour lisser les cheveux :** Nous vous conseillons d'utiliser le peigne amovible pour lisser vos cheveux. Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermées en vous aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne.

**Placement et retrait du peigne**
Veillez à ce que l'appareil soit éteint et entièrement froid. Placez le peigne (Fig 1) sur la plaque supérieure de l'appareil en commençant par le dessus (1). Appuyez ensuite sur la base du peigne jusqu'au clic (2). Pour retirer le peigne (Fig 2), détachez d'abord la base du peigne à l'aide du pouce puis soulevez-le.

Remarques :

- Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. L'appareil est conçu avec un support intégré pour être posé et tenir droit pendant la chauffe.
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière: ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.
- Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.

**ARRÊT AUTOMATIQUE**
Si vous laissez l'appareil allumé plus de 60 minutes, il s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil passé ce délai, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

**ENTRETIEN**
-Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de retirer le peigne et de ranger l'appareil.
-Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.
-Rangez l'appareil les plaques serrées pour la protéger.

## ENGLISH

**ST460E**
The Sensitive straightener detects your hair type and adjusts the temperature automatically for hair protection and perfect straightening

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

**PRODUCT FEATURES**

- Professional Babyliss Deep-Black-Ceramic plates (1) : 35 mm x 120 mm.
- Mode **OPTIMAL PROTECTION** **SSS** (2) for optimal hair protection
- Temperature selector (3) : 6 levels from 140°C to 235°C
- LCD screen (4) showing the selected temperature level
- Automatic Ionic function **+** **+** **+**: Negative ions are diffused over the hair when straightening to reduce friction and static electricity
- On/off button (5) : Automatic switch off.
- Locking system for optimal protection and storage (6)
- Swivel cord (7)
- Removable comb to distribute the hair evenly between the plates (8)
- Heat-resistant insulated mat

**USE**
**WARNING: hot surfaces!** During use, take care not to bring the appliance into contact with the scalp, face, ears or neck.

-Untangle hair thoroughly. Clip the upper layers out of the way, so that you can start with the underneath sections.
-Plug in the appliance and switch it on by pressing for 2 seconds the on/off button.
-The Ion function symbol **+** **+** **+** and the default temperature (140°C) appear on the LCD screen.
-Select the desired temperature by pressing the '+' or '-' button. We advise you to use the following settings :

Hair type	Temperature
Fine, bleached and/or damaged hair	140°C-160°C
Normal hair	180°C-200°C
Thick hair	220°C-235°C

➤ The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

-Now proceed with straightening.
-For maximum protection, activate the **OPTIMAL PROTECTION** mode by pressing the **SSS** button (please see below).
-After use, switch off by pressing for 2 seconds the on/off button and unplug the appliance.
-Allow the appliance to cool down on the heat-resistant insulated mat included before storing.

**OPTIMAL PROTECTION MODE**
Choose the **OPTIMAL PROTECTION** mode to offer your hair maximum protection. The Sensitive straightener monitors and adjusts the plate temperature according to your hair type to deliver perfect straightening with care.
-Select the temperature according to your hair type by pressing the '+' or '-' button (please see table above).
-Please wait for the selected temperature to get reached.
➤ The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

-Press the **SSS** button to activate the **OPTIMAL PROTECTION** mode.
➤ The **OPTIMAL PROTECTION** mode symbol appears on the LCD screen **SSS**
➤ The selected temperature flashes showing the **OPTIMAL PROTECTION** mode is working.

-Take a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed using your other hand, ensuring that you do not touch the plates with your hands. Slide the appliance slowly down the whole section of hair from the roots to the tips (more than 5 seconds).
When the appliance passes through your hair, it will monitor and automatically adjust the temperature setting according to your hair characteristics for a customized straightening.

➤ The LCD screen displays the temperature regulated by the **OPTIMAL PROTECTION** mode and stops flashing.
-Now proceed with straightening on the whole hair safely.
-To cancel the **OPTIMAL PROTECTION** mode, press the **SSS** button.
➤ The appliance will revert to the previously selected temperature.

**Advices on straightening:** We advise you to use the removable comb for perfect straightening. Take a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Let the hair cool down before you comb it.

**Installation and removal of the comb**
Ensure that the appliance is switched off and completely cool. Attach the comb (Fig 1) on the upper plate of the appliance by starting with the top of the comb (1). Push and click the base of the comb into position (2). To remove the comb (Fig 2), push the base of the comb away using your thumb and lift off.

Notes:

- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with a built-in stand to hold it and hold straight while heating.
- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.
- Each time you use the appliance, you may see some a small amount of steam given off. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.
- It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.

**AUTOMATIC SHUT OFF**

If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button for 2 seconds to turn the appliance back on.

**MAINTENANCE**

-Unplug the appliance and allow to cool down completely before removing the comb and storing the appliance away.
-Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
-To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

## DEUTSCH

Der Haarglätter Sensitive überprüft die Haarbeschaffenheit und passt die Temperatur automatisch an – für schonendes Haarstyling und perfektes Glätten. Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

**PRODUKTMERKMALE**

- Professionelle Babyliss Deep-Black-Keramikplatten (1) : 35 mm x 120 mm.
- OPTIMAL-PROTECTION-Modus **SSS** (2) für optimalen Schutz der Haare
- Temperaturregler (3) : 6 Stufen von 140 °C bis 235 °C
- LCD-Anzeige (4) zur Angabe der gewählten Temperatur.
- Automatische Ionen-Funktion **+** **+** **+**: Negativ geladene Ionen werden während des Glättvorgangs für noch mehr Glanz und Weichheit im Haar verteilt
- Ein/Aus-Taste (5) – Abschaltautomatik
- Verriegelung der Platten für eine optimale Aufbewahrung des Geräts und den maximalen Schutz der Platten (6)
- Drehkabel (7)
- Abnehmbare Kamm für eine gleichmäßige Verteilung der Strähne zwischen den Platten (8)
- Wärmebeständige Isoliermatte

**GEBRAUCH**
**ACHTUNG: Heiße Oberflächen!** Beim Gebrauch ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät nicht mit der Kopfhaut, dem Gesicht, den Ohren oder dem Hals in Berührung kommt.

-Kämmen Sie das Haar sorgfältig durch. Stecken Sie die obere Haarschicht mit Klemmen hoch und beginnen Sie damit, die untere Haarschicht zu bearbeiten.
-Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an und schalten Sie es ein; drücken Sie dazu 2 Sekunden lang den Ein/Aus-Schalter.
-Das Symbol der Ionen-Funktion **+** **+** **+** und die standardmäßige Temperaturvoreinstellung (140 °C) werden angezeigt.
-Wählen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe der „+/-“-Tasten. Wir empfehlen folgende Einstellungen:

Haartyp	Temperatur
feines, strapaziertes oder gefärbtes Haar	140°C-160°C
normales Haar	180°C-200°C
kräftiges Haar	220°C-235°C

➤ Sobald die Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige der ausgewählten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.

-Glätten Sie nun Ihre Haare.
-Den besten Schutz erzielen Sie, wenn Sie den **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** aktivieren und drücken Sie dazu die Taste **SSS** (siehe unten).
-Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus; drücken Sie dazu 2 Sekunden lang den Ein/Aus-Schalter. Den Netzstecker ziehen.
-Lassen Sie das Gerät auf der mitgelieferten wärmebeständigen Isoliermatte abkühlen.

**OPTIMAL-PROTECTION-MODUS**

Wählen Sie den **OPTIMAL-PROTECTION-Modus**, um Ihr Haar maximal zu schützen. Der Haarglätter Sensitive analysiert die Temperatur der Platten und passt sie je nach Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur.
-Wählen Sie eine für Ihren Haartyp geeignete Temperatur mithilfe der „+/-“-Tasten (siehe Tabelle weiter oben).
-Warten Sie, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.
➤ Sobald die Temperatur erreicht ist, hört die Anzeige der ausgewählten Temperatur im LCD-Display auf zu blinken.

-Betätigen Sie anschließend die Taste **SSS**, um die **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** zu aktivieren.

➤ Das Symbol für den **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** wird im LCD-Display **SSS** angezeigt.
➤ Das Blinken der gewählten Temperatur zeigt an, dass der **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** aktiviert wurde.

-Take a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed using your other hand, ensuring that you do not touch the plates with your hands. Slide the appliance slowly down the whole section of hair from the roots to the tips (more than 5 seconds).
While the appliance passes through your hair, it will monitor and passsje sie je nach Haarbeschaffenheit automatisch für ein individuelles Glätten an.
➤ Die LCD-Anzeige zeigt die mithilfe des **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** ermittelte Temperatur an und hört auf zu blinken.
-Now können Sie Ihr gesamtes Haar in aller Sicherheit glätten.
-Wenn Sie den **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** deaktivieren möchten, drücken Sie auf die Taste **SSS**.
➤ Das Gerät schaltet auf die zuvor gewählte Temperatur zurück.

**Tippz zum Glätten der Haare:** Wir empfehlen, den abnehmbaren Kamm zum Glätten Ihres Haars zu verwenden. Teilen Sie eine Strähne von etwa 5 cm Breite ab und legen Sie diese nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie die Taste **SSS** ein. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät und drücken Sie die Platten zusammen. Achten Sie dabei darauf, die Heizplatten nicht mit der Hand zu berühren. Lassen Sie das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haaransatz bis an die Spitzen gleiten (länger als 5 Sekunden). Während das Gerät durch Ihr Haar gleitet, analysiert es die Temperatur und passt sie je nach Haarbeschaffenheit automatisch für ein individuelles Glätten an.
➤ Die LCD-Anzeige zeigt die mithilfe des **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** ermittelte Temperatur an und hört auf zu blinken.
-Nun können Sie Ihr gesamtes Haar in aller Sicherheit glätten.
-Wenn Sie den **OPTIMAL-PROTECTION-Modus** deaktivieren möchten, drücken Sie auf die Taste **SSS**.
➤ Das Gerät schaltet auf die zuvor gewählte Temperatur zurück.

**Aufsetzen und Abnehmen des Kamms**
Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig abgekühlt ist. Setzen Sie den Kam (Abb. 1) von oben beginnend auf die obere Platte des Geräts auf. Drücken Sie den Kamm in die Position (2). Um den Kamm zu entfernen (Abb. 2), lösen Sie zuerst den Boden des Kamms mit dem Daumen und heben Sie ihn dann an.

Anmerkungen:

- Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche. Das Gerät verfügt über eine integrierte Halterung, um es während des Aufnehmens gerade abzulagen.
- Beim ersten Gebrauch kann es sein, dass Sie einen besonderen Geruch wahrnehmen: Das ist normal und wird schon bei der nächsten Anwendung verschwunden sein.
- Bei jedem Gebrauch kann sich etwas Dampf entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder Rückstände von Haarprodukten (nicht ausgespülte Pflegenmittel, Haarlack, ...) oder die im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdunstet.
- Es ist völlig normal, wenn Sie ein leises Geräusch, ähnlich einem Knistern wahrnehmen: Das ist das charakteristische Geräusch des Ionengenerators.

**ABSCHALT-AUTOMATIK**

Wenn Sie das Gerät länger als 60 Minuten eingeschaltet lassen, schaltet es sich automatisch ab. Wenn Sie nach Ablauf dieser Zeit das Gerät weiterhin verwenden möchten, drücken Sie 2 Sekunden lang den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät wieder einzuschalten.

**PFLEGE**

-Den Gerätenstecker ziehen und das Gerät komplett abkühlen lassen, bevor Sie den Kamm abnehmen und das Gerät verstauen.
-Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Zerkratzen Sie die Platten nicht.
-Schließen Sie die Heizplatten, um diese zu schützen, bevor Sie das Gerät verstauen.

## NEDERLANDS

De stijling Sensitive detecteert uw haartype en past automatisch de temperatuur aan om het haar te beschermen en perfect te ontkrullen. Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies.

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Professionele Babyliss Deep-Black-Keramic-platten (1): 35 mm x 120 mm.
- Modali**tà** **OPTIMAL PROTECTION** **SSS** (2) voor optimale bescherming van het haar
- Temperatuurkeuzeknop (3): 6 standen van 140 °C tot 235 °C
- Lcd-scherm (4) geeft de geselecteerde temperatuur weer.
- Automatische ionenfunctie **+** **+** **+**: Negatieve ionen worden over het haar verspreid voor een zachter en glanzender resultaat
- Start-stopknop (5) - Automatische stop
- Vergrendeling van de platen voor opbergrmak en maximale bescherming van de platen (6)
- Draaisnoer (7)
- Afnembaar kamm voor een gelijkmatige verdeling van de lok tussen de platen (8)
- Warmebestendige, isolerende mat

**GEBRUIK**

**OPGELET:** warme oppervlakten! Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik niet in aanraking komt met de hoofdhuid, het gezicht, de oren en de nek.

-Ontwaf het haar zorgvuldig. Til de bovenste haarlokken op met behulp van klemmen om eerst de onderste lokken te bewerken.
-Colleghere l'apparecchio e accenderlo premento il pulsante di avvio-arresto per due secondi.
-Stop de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door gedurende twee seconden op de start-stopknop te drukken.
-Het symbool voor de ionenfunctie **+** **+** **+** en de standaardtemperatuur (140 °C) worden op het scherm weergegeven.
-Selezione la temperatura desiderata con i pulsanti + e -. Consigliamo le seguenti regolazioni:

-Selezteer de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen + en –. Wij raden de volgende instellingen aan:

Haartype	Temperatuur
Dun, beschadigd of gekleurd haar	140°C-160°C
Normaal haar	180°C-200°C
Dik haar	220°C-235°C

➤ De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.

-Begin met het ontkrullen van uw haar.
-Neem de maximale bescherming activerend u de **OPTIMAL PROTECTION**-stand oor op de knop **SSS** (zie hieronder).
-Zet het apparaat na gebruik uit door de start-stopknop gedurende twee seconden ingedrukt te houden. Haal de stekker uit het stopcontact.
-Laat het apparaat afkoelen op het meegeleverde warmtebestendige matje voordat u het opbergt.

**OPTIMAL PROTECTION-STAND**

Kies de **OPTIMAL PROTECTION**-stand om uw haar maximaal te beschermen.

De stijling Sensitive analyseert het haar en past de temperatuur van de platen aan uw haartype aan voor een perfect resultaat met optimale bescherming van de haarvezels.
-Seleceer met behulp van de knoppen '+' en '-' een temperatu die geschikt is voor uw haartype (zie de tabel hierboven).
-Wacht tot de gewenste temperatuur bereikt is.

➤ De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.

-Druk vervolgens op de knop **SSS** om de **OPTIMAL PROTECTION**-stand te activeren.
-Het symbool van de **OPTIMAL PROTECTION**-stand verschijnt op het lcd-scherm **SSS**
➤ De gekozen temperatuur knippert om te bevestigen dat de **OPTIMAL PROTECTION**-stand is geactiveerd.

-Neem een lok van ongeveer 5 cm breed en plaats die tussen de platen, dicht bij de haarwortel tussen de beide platen. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie die Taste **SSS** in.
-Zorg ervoor dat de platen niet met uw handen aanraakt. Laat het apparaat langzaam langs de lok glijden van de haarwortel tot de punten (ruim 5 seconden).
Terwijl het apparaat over uw haar glijdt, analyseert het uhaar en past het de temperatuur automatisch aan uw haartype aan voor een behandeling op maat.
➤ De LCD-scherm toont de temperatuur die de **OPTIMAL PROTECTION**-stand heeft bepaald en stopt met knipperen

-U kunt nu rustig de rest van het haar behandelen.
-om de **OPTIMAL PROTECTION**-stand weer uit te zetten, druk u op de knop **SSS**
➤ Het apparaat keert dan terug naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur.

**Tips om het haar te ontkrullen:** We raden u aan om de afneembare kamm te gebruiken om uw haar te ontkrullen. Neem een lok van ongeveer 5 cm breed en plaats die tussen de platen, dicht bij de haaraanzet. Sluit het apparaat en houd de platen gesloten met behulp van uw andere hand. Zorg ervoor dat de platen niet met uw handen aanraakt. Laat het apparaat langzaam over de gehele lengte van de lok glijden, van de aanzet tot aan de punten. Herhaal deze handeling een aantal keer indien nodig. Laat de haren afkoelen en borstel het kapsel daarna.

**Plaatsen en verwijderen van de kam**

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en volledig afgekoeld is. Plaats de kam (Fig. 1) op de bovenste plaat van het apparaat. Begin aan de bovenkant (1). Druk vervolgens de basis van de kam totdat u klik hoort (2). Om de kam te verwijderen (Fig. 2), verwijder u eerst de basis van de kam met behulp van uw duim en daarna tilt u de kam op.

Opmerkingen:

- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Het apparaat is ontworpen met een ingebouwd staander om tijdens het opwarmen rechtop neergezet te worden.
- Bij het eerste gebruik komt u een vreemde geur waarnemen. Dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.
- Tijdens elk gebruik is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (leave-in conditioner, haarlak enz.) of aan het vocht dat in het haar aanwezig is.
- Het is normaal om een zacht geluid hoort dat lijkt op geakraak: dat is het kenmerkende geluid van de ionengenerator.

**AUTOMATISCHE UITSCHAKELING**

Wanneer het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, gaat het automatisch uit. Als u het apparaat na deze tijd wilt blijven gebruiken, houdt u de start/stop-knop twee seconden ingedrukt om het apparaat weer aan te zetten.

**ONDERHOUD**

-Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u de kam verwijderd en het apparaat opbergt.

-Reinig de platen met een vochtig en zacht doekje zonder schoonmaakmiddel om de platen in optimale staat te houden. Schrob de platen niet schoon.

-Berg het apparaat met de platen dichtgekepen op om de platen te beschermen.

## ITALIANO

Il lisciacapelli Sensitive rileva la tipologia del capello e adatta automaticamente la temperatura per capelli protetti e perfettamente liscii. Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Piastre professionali Babyliss Deep-Black Ceramic (1): 35 mm x 120 mm.
- Modalità **OPTIMAL PROTECTION** **SSS** (2) per una protezione ottimale dei capelli
- Slettore di temperatura (3): 6 livelli da 140°C a 235°C
- Lcd-scherm (4) che indica il livello della temperatura selezionata.
- Funzione ionica automatica **+** **+** **+**: Diffusione di ioni negativi sui capelli per aumentare morbidezza e lucentezza
- Start-stopknop (5) – Arresto automatico
- Cierre de las placas para un apoggio ottimale e una massima protezione delle piastre (6)
- Cavo rotante (7)
- Pettine estraibile per una ripartizione omogenea della ciocca tra le piastre (8)
- Tappetino isolante termoresistente.

**UTILIZZO**

**ATTENZIONE:** superfici calde! Durante l'utilizzo fare attenzione a non mettere l'apparecchio a contatto con il cuoio capelluto, il viso, le orecchie o il collo.

-Districare con cura i capelli. Raccogliere le ciocche dal basso con le pinze per lavorare prima le estremità dei capelli.
-Colleghere l'apparecchio e accenderlo premento il pulsante di avvio-arresto per due secondi.
-Il simbolo della funzione ionica **+** **+** **+** e la temperatura predefinita (140°C) vengono visualizzate sul display.
-Selezione la temperatura desiderata con i pulsanti + e -. Consigliamo le seguenti regolazioni:

Tipo di capello	Temperatura
capelli fini, rovinati o colorati	140°C-160°C
capelli normali	180°C-200°C
capelli spessi	220°C-235°C

➤ La visualizzazione della temperatura selezionata sullo schermo



