

Как да ползваме

- След 20 минути проверете температурата на восъка като го нанесете на лист хартия. Ако се нанася равномерно и лесно, вече е достигната правилната температура и можете да преминете към депилация. Ако не, оставете нагревателя да загрява восъка в продължение на още 10-20 минути. Непрекъснато визуално контролирайте как восъкът се втечнява. Щом се уверите, че пълнителят стои вътре, можете леко да разклатите нагревателя обърнат с главата надолу, за да помогнете на восъка да потече по главата на апликатора.
- Инсталирайте восъчния пълнител в нагревателя. Свържете кабела и включете към контакта. Ще видите червена светлина, показваща захранването. Сложете го на поставката. Идеалната

температура ще бъде достигната след минимум 20 минути (макс. 30 минути).

- Нанесете восъка по посоката на растежа на косъмчетата, от коляното към глезена на крака. Уверете се, че наклонената страна на ролката е в контакт с вашата кожа, и докато нанасяте восъка, ролката се плъзга по кожата.
- Веднага поставете лента върху слой восък, при което се уверете, че в долната част на лентата има най-малко 1 см, където няма никакъв восък. Пригладете леко лентата над восъка в посока на растежа на косъмчетата.
- Задръжте кожата опъната. Хванете долния край на лентата и възможно най-рязко я дръпнете в посока обратна на растеж на косъмчетата. При свалянето по-добре дърпайте лентата в близост до кожата отколкото далеко от нея. Не се страхувайте - колкото по-рязко издърпате лентата, толкова повече

косъмчета ще отстраните. За успокояване на кожата непосредствено след отстраняване, стиснете с ръка на същото място.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи

вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата.

Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.

Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е паднал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват

почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.