NOTINO

Round LED Make-up mirror

with a stand

NBE4000N

Podsvícené kosmetické zrcátko

Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Notino, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	5 V
Proud	≤0,9 A
Barevná teplota světla - studená bílá Barevná teplota světla - teplá bílá	6000-7000 K 3000-4000 K
Baterie	Li-Ion 3,7 V
Doba nabíjení	≤6 h

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte přístroj jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Při vypojování přístroje ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.

- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám s přístrojem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat přístroj jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka.
- **Před čištěním a po použití přístroj vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte přístroj viset na přívodním kabelu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
- K čištění přístroje nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje

správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem těla přístroje.
- Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- **Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo přístroj do vody ani do jiné kapaliny.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte přístroj sami.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo

dosah přístroje a jeho přívodu. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Popis výrobku

1 Zrcátko
2 LED světlo
3 Dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí/přepnutí světla
4 Stojan
5 Silikonová přísavka
6 Otvor pro nabíjení
7 USB nabíjecí kabel



Poznámka: Tento přístroj má vestavěnou Li-Ion baterii a je možné ho nabít pouze pomocí USB kabelu, který je součástí balení.

Návod k obsluze

Zapnutí/vypnutí přístroje - dotkněte se tlačítka na pravé zadní straně za zrcátkem po dobu 1,5 sekundy.
Přepnutí barvy světla - krátce se dotkněte tlačítka na pravé zadní straně zrcátka.
Poznámka: Zrcátko je možné používat během nabíjení.

Čištění a údržba

Přístroj otírejte vlhkým hadříkem, poté otřete do sucha. Přístroj není voděodolný. Neoplachujte pod vodou!
Uchovávejte přístroj na suchém a bezprašném místě.
Nevystavujte vysokým teplotám.
Držte mimo dosah dětí.

Servis

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

Ochrana životního prostředí

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (OEEZ). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CE

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Make-up mirror with LED lights

Acknowledgements

Thank you for purchasing a Notino product. We wish you much joy with your new appliance every day you use it.

Please read the instruction manual carefully before initial use. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.

Technical specifications	
Voltage	DC 5 V
Working current	≤0.9 A
LED lighting cool colour temperature LED lighting natural colour temperature	6000-7000 K 3000-4000 K
Battery	Li-Ion 3.7 V
Charging time	≤6 h

Important safety precautions

- Do not use the device in any other way than as described in this manual.
- Remove all the covering and marketing materials from the device before the first use.
- Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate of the device.
- Do not leave the device unattended when it is switched on or connected to the mains.
- If you put the device down during use, always switch it off.

- When disconnecting the device from the wall outlet, never pull the power cord, grasp the plug end and disconnect it by removing it from the receptacle.
- Do not allow children or unauthorized people to handle the device, use it out of their reach.
- Persons with reduced mobility, reduced sensory perception, mental disadvantage or persons not familiar with the operation must use the device only under the supervision of responsible person, who is familiar with the instructions.
- Pay extra attention if the device is used near children.
- Do not use the device as a toy.
- **Before cleaning and after use of the device, switch the device off and disconnect it from the mains.**
- Do not let the power cord touch hot surfaces.
- Do not allow the device to hang on the power cord.
- Do not use the device in an environment where there are explosive gases and flammable substances (solvents, varnishes, adhesives etc.).

- Do not use coarse and chemically aggressive substances to clean the device.
- Do not use the device if it is not working properly, has been dropped, damaged or immersed in liquid.
- Do not use the device with a damaged cord or plug.
- Do not wrap the power cord around the device body.
- Do not use the device outdoors.
- The device is only suitable for home use and is not intended for commercial use.
- **Do not immerse the power cord, plug or device in water or any other liquid.**
- Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
- Do not repair the device yourself. Contact an authorized service centre.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and maintenance performed by the user must not be carried out by children unless they are 8 years old and under supervision. Children under the age of 8 must be kept away from the device and its power supply. Do not let children play with the device.

Damages from failure to follow the manufacturer's instructions are not covered by the warranty.

Product description

1 Mirror
2 LED lighting
3 Touch switch ON/OFF
4 Vertical base
5 Silicone suction cup
6 DC charging port
7 USB charging cable



Note: This device has a built-in Li-Ion battery and can only be charged using the USB cable included in the package

How to use

Power ON/OFF – Touch the switch on the right behind the mirror for 1.5 sec to turn on/off the device.
Lighting Setting – Touch the switch on the right behind the mirror shortly to switch the lighting colour.
Note: When the battery is low power the product can be used while charging.

Cleaning and maintenance

Please wipe the mirror surface with a damp cloth and then dry it with a dry cloth. This device is not waterproof. Do not immerse the device in water.
Store the device in a dry and dust-free place.
Do not expose to high temperatures.
Keep out of reach of children.

Service centre

Extensive maintenance or repair, which requires access to internal parts of the product, has to be performed by a qualified service centre.

Environmental concerns

- Packaging materials and old appliances should be recycled.
- Packaging materials may be disposed of as sorted waste.
- Dispose the plastic bags made of polyethylene (PE) of as sorted waste.

Recycling of the appliance at the end of its lifespan

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The disposal of such material has to be done according to the recycling regulations. For more detailed information about recycling of this appliance see the authorized local office or service for household waste disposal or the shop, where you purchased the appliance.

CE

The product meets all the necessary requirements of the EU directives applicable to the specific product.

Changes in text, design, and technical specifications are subject to change without notice and we reserve the right to change them.

Podświetlane lusterko kosmetyczne

Podziękowania

Dziękujemy za zakup produktu marki Notino. Mamy nadzieję, że spełni on wszystkie pokładane w nim oczekiwania.

Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z załączoną instrukcją i przechowuj ją przez cały okres użytkowania produktu. Upewnij się, że inne osoby, które będą korzystać z tego produktu, również zapoznały się z instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	DC 5 V
Natężenie	≤0,9 A
Temperatura barwowa - światło białe zimne Temperatura barwowa - światło białe ciepłe	6000-7000 K 3000-4000 K
Bateria	Li-Ion 3,7 V
Czas ładowania	≤6 h

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie opakowania i materiały marketingowe.
- Upewnij się, że napięcie zasilające odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Odłączając urządzenie z gniazdka nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, lecz

chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją.
- Nie pozwól, aby dzieci lub osoby nieupoważnione obsługiwały urządzenie; korzystaj z niego poza ich zasięgiem.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej albo osoby nieobeznane z obsługą urządzenia mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zapoznanej z instrukcją obsługi urządzenia.
- Zachowaj szczególną ostrożność, korzystając z urządzenia w pobliżu dzieci.
- To urządzenie nie służy do zabawy.
- **Przed rozpoczęciem czyszczenia oraz po użyciu należy wyłączyć urządzenie, a następnie odłączyć je od gniazdka elektrycznego.**
- Przewód zasilający nie może dotykać gorących powierzchni.
- Nie należy pozostawiać urządzenia wiszącego na przewodzie zasilającym.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku, w którym obecne są gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, lakiery, kleje itp.).
- Do czyszczenia urządzenia nie należy

stosować szorstkich materiałów lub agresywnych substancji chemicznych.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, spadło, zostało uszkodzone lub namoczone.
- Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół korpusu urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- **Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki i urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.**
- Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej albo nieposiadających doświadczenia i wiedzy pod warunkiem,

że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą wykonywać czyszczenie i konserwację wyłącznie pod nadzorem. Urządzenie i przewód zasilający należy utrzymywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta może spowodować odrzucenie roszczeń gwarancyjnych.

Opis produktu

1 Lustro
2 Oświetlenie LED
3 Włącznik dotykowy do włączania/wyłączania/przełączania światła
4 Stojak
5 Przyssawka silikonowa
6 Gniazdo ładowania
7 Kabel do ładowania USB



Uwaga: To urządzenie wyposażono we wbudowaną baterię litowo-jonową i można je ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB.

Instrukcja obsługi

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie - przytrzymaj przycisk znajdujący się z tyłu po prawej stronie lusterka przez 1,5 sekundy.
Aby przełączyć barwę światła - dotknij krótko przycisku znajdującego się z tyłu po prawej stronie lusterka.
Uwaga: Lusterka można używać podczas ładowania.

PL

Czyszczenie i konserwacja

Przetrzyj urządzenie zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie należy płukać go pod wodą!
Urządzenie należy przechowywać w suchym i niezapylonym miejscu.
Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Serwis

Czynności serwisowe w większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu może przeprowadzać wyłącznie profesjonalny serwis.

Ochrona środowiska naturalnego

- Jeśli to możliwe, zawsze wybieraj opcję recyklingu zużytych urządzeń i opakowań.
- Opakowanie urządzenia można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Worki plastikowe z polietylenu (PE) należy oddać do punktu zbiórki materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu eksploatacji

Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie jest odpadem komunalnym. Należy go przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia, które mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwej utylizacji. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy zwrócić się do lokalnych władz, służb zajmujących się utylizacją odpadów komunalnych lub sprzedawcy produktu.

CE

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które się do niego odnoszą.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian tekstu, projektu i specyfikacji technicznej bez wcześniejszego uprzedzenia.

Podsvietené kozmetické zrkadlo

Poďakovanie

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Notino a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli s týmto návodom zoznámené.

Technické parametre	
Napätie	DC 5 V
Prúd	≤0,9 A
Farebná teplota svetla – studená biela Farebná teplota svetla – teplá biela	6000-7000 K 3000-4000 K
Batéria	Li-Ion 3,7 V
Čas nabíjania	≤6 h

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Nepoužívajte prístroj inak, než je popísané v tomto návode.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obaly a marketingové materiály.
- Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku prístroja.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia.
- Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju odpojte.

- Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať s prístrojom, používajte ho mimo ich dosahu.
- Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby nezoznámené s obsluhou smú prístroj používať len pod dozorom zodpovednej osoby, oboznámenej s obsluhou.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa prístroj používa v blízkosti detí.
- Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
- **Pred čistením a po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky elektrického napätia.**
- Nenechávajte prívodný kábel, aby sa dotýkal horúcich povrchov.
- Nenechávajte prístroj visieť na prívodnom káble.
- Nepoužívajte prístroj v prostredí s výskytom výbušných plynov a vznetlivých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá atď.).
- Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.

- Nepoužívajte prístroj, ak nepracuje správne, spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným prívodným káblom či zástrčkou.
- Neomotávajte prívodný kábel okolo tela prístroja.
- Prístroj nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Prístroj je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- **Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo prístroj do vody ani do inej kvapaliny.**
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než odporúča výrobca.
- Neopravujte prístroj sami.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Používateľské čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie

sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu prístroja a jeho prívodu. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

Popis výrobku

1 Zrkadielko
2 LED svetlo
3 Dotykové tlačidlo na zapnutie/vypnutie/prepnutie svetla
4 Stojan
5 Silikónová prísavka
6 Otvor na nabíjanie
7 USB nabíjací kábel



Poznámka: Tento prístroj má vstavanú Li-Ion batériu a možno ho nabiť len pomocou USB

kábla, ktorý je súčasťou balenia.

Návod na obsluhu

Zapnutie/vypnutie prístroja – dotknite sa tlačidla na pravej zadnej strane za zrkadielkom na 1,5 sekundy.
Prepnutie farby svetla – krátko sa dotknite tlačidla na pravej zadnej strane zrkadielka.
Poznámka: Zrkadielko možno používať počas nabíjania.

Čistenie a údržba

Prístroj utierajte vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Prístroj nie je vodoodolný. Neoplachujte pod vodou!
Prístroj uchovávajte na suchom a bezprašnom mieste.
Nevystavujte vysokým teplotám.
Držte mimo dosahu detí.

Servis

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

Ochrana životného prostredia

- Uprednostnite recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Krabica od spotrebiča môže byť odovzdaná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak spôsobila jeho nevhodná likvidácia. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám podá príslušný miestny úrad, služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok kúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa na neho vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na tieto zmeny.

Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung

Danksagung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts von Notino. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt während der gesamten Nutzungsdauer zufrieden sein werden.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und heben Sie sie zum möglichen späteren Nachlesen auf. Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer dieses Produkts mit dieser Bedienungsanleitung vertraut ist.

Technische Spezifikation	
Spannung	DC 5 V
Stromstärke	≤0,9 A
Farbtemperatur des Lichts - kaltweiß Farbtemperatur des Lichts - warmweiß	6000-7000 K 3000-4000 K
Akku	Li-Ion 3,7 V
Ladezeit	≤6 h

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ausschließlich dem Verwendungszweck entsprechend nutzen.
- Vor dem ersten Gebrauch alle Schutzfolien und Werbeaufkleber vom Gerät entfernen.
- Überprüfen Sie, ob die angeschlossene Spannung mit den Werten auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Beim Ausstecken des Geräts aus der Steckdose niemals am Netzkabel selbst

ziehen, sondern am Stecker, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Außer Reichweite von Kindern und unmündigen Personen aufbewahren und deren Manipulation mit ihm vermeiden.
- Personen mit eingeschränkter Mobilität, eingeschränkter Sinneswahrnehmung, mangelnden geistigen Fähigkeiten oder mit der Bedienung dieses Geräts nicht vertraute Personen dürfen es nur unter Aufsicht einer verantwortlichen, mit der Bedienung vertrauten Person benutzen.
- Es ist besondere Vorsicht geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- **Vor der Reinigung und nach der Verwendung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.**
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht am Netzkabel hängen.
- Nicht in der Nähe von explosiven Gasen und brennbaren Stoffen (Lösungsmitteln, Lacken, Klebstoffen usw.) verwenden.

- Bei der Reinigung auf grobe oder chemisch aggressive Substanzen verzichten.
- Sehen Sie davon ab, dieses Gerät zu verwenden, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder mit Flüssigkeiten in Berührung kam.
- Benutzen Sie das Gerät mit dem beschädigten Zuleitungskabel oder Stecker nicht.
- Das Netzkabel nicht um das Gehäuse des Geräts wickeln.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert worden.
- **Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.**
- Verwenden Sie kein anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten

oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder mit der sicheren Benutzung des Geräts vertraut gemacht worden sind und die möglichen Gefahren bei dessen Benutzung verstehen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät samt Netzkabel muss außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Bei Nichtbefolgung der Herstellereinweisungen kann eine Reparatur nicht als Garantiefall anerkannt werden.

Produktbeschreibung

1 Spiegel
2 LED-Licht
3 Berührungstaste zum Ein-/Aus-/Umschalten des Lichts
4 Ständer
5 Saugnapf aus Silikon
6 Ladebuchse
7 USB-Ladekabel



Hinweis: Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Li-Ionen-Akku und kann ausschließlich über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden.

Bedienungsanleitung

Ein- und Ausschalten des Geräts - die Taste auf der rechten Rückseite hinter dem Spiegel 1,5 Sekunden lang berühren.
Umschalten der Lichtfarbe - kurze Berührung der Taste auf der rechten Rückseite des Spiegels.
Hinweis: Der Spiegel kann während des Aufladens verwendet werden.

Reinigung und Wartung

Das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend mit einem trockenen Tuch abtrocknen. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Nicht unter Wasser abspülen!
Das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort platzieren.
Nicht zu hohen Temperaturen aussetzen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wartung

Umfangreichere Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die Eingriffe in das Innere des Produkts erfordern, müssen von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Umweltgerechte Entsorgung

- Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie das Verpackungsmaterial, Gerät und seine Komponenten umweltgerecht entsorgen.
- Der Verpackungskarton kann in der sortierten Abfallsammlung entsorgt werden.
- Polyethylen (PE)-Plastiksäcke zum Recycling in der Abfallsammlung entsorgen.

Entsorgung des Geräts am Ende seiner Lebensdauer

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Das Symbol auf dem Produkt bzw. der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei, zu welchen eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts führen würde. Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den regional gültigen Vorschriften der Abfallwirtschaft erfolgen. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung, kommunaler Sammelstelle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

CE

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien, die sich darauf beziehen.

Änderungen im Text, Design oder den technischen Spezifikationen sind ohne Vorankündigung möglich und bleiben vorbehalten.

Specchietto cosmetico con illuminazione led

Ringraziamento

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio Notino. Ti auguriamo la massima soddisfazione con il nostro prodotto durante tutto il tempo di utilizzo.

Prima di usarlo la prima volta leggi attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza e conservalo. Assicurati che anche le altre persone che useranno il prodotto abbiano letto questo manuale.

Parametri tecnici	
Tensione	DC 5 V
Corrente	≤0,9 A
Temperatura di colore della luce - bianco freddo Temperatura di colore della luce - bianco caldo	6000-7000 K 3000-4000 K
Batteria	agli ioni di litio 3,7 V
Tempo di ricarica	≤6 h

Avvertenze di sicurezza importanti

- Non utilizzare l'apparecchio in modo diverso da quanto descritto in questo manuale.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta rimuovere dall'apparecchio tutti gli imballaggi e i materiali promozionali.
- Verificare che la tensione corrisponda ai valori riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio acceso o con il cavo dell'alimentazione elettrica collegato.
- Quando si scollega l'apparecchio dalla

presa dell'alimentazione elettrica non tirare mai il cavo di alimentazione ma scollegarlo tirandolo tenendolo per la spina.

- Non lasciare che bambini e persone incapaci di intendere e volere maneggino l'apparecchio, utilizzarlo fuori dalla loro portata.
- Le persone con ridotte capacità motorie, con una ridotta percezione sensoriale, con capacità mentali insufficienti o le persone che non conoscono il funzionamento, devono utilizzare l'apparecchio solo sotto la supervisione di una persona responsabile e informata.
- Prestare particolare attenzione se l'apparecchio viene utilizzato in prossimità dei bambini.
- Impedire che l'apparecchio venga utilizzato come un giocattolo.
- **Prima della pulizia e dopo l'uso spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare.**
- Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con superfici calde.
- Non lasciare l'apparecchio appeso al

cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente in cui possono essere presenti gas esplosivi e sostanze infiammabili (solventi, vernici, colle ecc.).
- Non utilizzare tessuti ruvidi e sostanze chimicamente aggressive per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto, danneggiato o è stato immerso in un liquido.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al corpo dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni.
- L'apparecchio è adatto solo all'uso domestico, non è destinato all'uso commerciale.
- **Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.**
- Non utilizzare accessori diversi da quelli consigliati dal produttore.

- Non cercare di riparare l'apparecchio da soli.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche o mentali, o che non hanno esperienza e conoscenza, solo sotto supervisione o oppure se sono stati informati su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sono in grado di capire i potenziali pericoli. I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione a carico dell'utente, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto supervisione. Tenere l'apparecchio e i cavi di alimentazione al di fuori della portata dei bambini sotto gli 8 anni. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

In caso di mancato rispetto delle istruzioni del produttore, l'eventuale riparazione non può essere coperta dalla garanzia.

Descrizione del prodotto

1 Specchietto
2 Luce LED
3 Interruttore tattile per accendere/spegnere la luce/cambiare il colore della luce
4 Base
5 Ventosa in silicone
6 Foro per la ricarica
7 Cavo di ricarica USB



Nota: Questo apparecchio ha una batteria agli ioni di litio incorporata e può essere ricaricato solo utilizzando il cavo USB incluso nella confezione.

Manuale d'uso

Per accendere/spegnere l'apparecchio - tenere premuto il pulsante sul lato posteriore destro dietro lo specchietto per 1,5 secondi.
Per cambiare il colore della luce - toccare brevemente il pulsante sul lato posteriore destro dello specchietto.
Nota: Lo specchietto può essere utilizzato durante la ricarica.

Pulizia e manutenzione

Pulire l'apparecchio con un panno umido, quindi asciugare. L'apparecchio non è impermeabile. Non risciacquare sotto l'acqua!
Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere.
Non esporre a temperature elevate.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Assistenza

Le manutenzioni di carattere più ampio oppure le riparazioni che necessitano di un intervento nelle parti interne del prodotto devono essere eseguite da un servizio di assistenza professionale.

Tutela dell'ambiente

- Dare la precedenza al riciclaggio dei materiali di imballaggio e dei vecchi apparecchi.
- La scatola dell'apparecchio può essere messa nella raccolta differenziata.
- Consegnare i sacchetti di plastica in polietilene (PE) al centro di raccolta del materiale da riciclare.

Riciclaggio dell'apparecchio alla fine della sua durata

Questo elettrodomestico reca la marcatura conforme alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere buttato nei rifiuti domestici e deve essere portato in un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuterai a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana causate dallo smaltimento scorretto di questo prodotto. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con la normativa sul trattamento dei rifiuti. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto informarsi presso le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici oppure nel negozio dove il prodotto è stato acquistato.

CE

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali delle direttive UE ad esso applicabili.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e alle specifiche tecniche che possono essere cambiate anche senza preavviso.

Miroir maquillage lumineux

Remerciements

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de la marque Notino et nous souhaitons qu'il vous apporte entière satisfaction tout au long de son utilisation.

Avant de l'utiliser pour la première fois, nous vous invitons à lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi et à le conserver. Veillez à ce que les personnes qui manipuleront ce produit en aient également pris connaissance.

Caractéristiques techniques	
Tension	5 V DC
Courant	≤ 0,9 A
Température de couleur de la lumière – blanc froid Température de couleur de la lumière – blanc chaud	6000 à 7000 K 3000 à 4000 K
Batterie	Li-Ion 3,7 V
Temps de charge	≤ 6 h

Consignes de sécurité importantes

- N'utilisez pas l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel.
- Retirez tous les emballages et documents de marketing de l'appareil avant la première utilisation.
- Vérifiez que la tension électrique est conforme aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou branché.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez jamais sur son câble d'alimentation,

mais débranchez-le à l'aide de la fiche.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes incapables manipuler l'appareil ; tenez-le hors de leur portée.
- Les personnes à mobilité réduite, à perception sensorielle réduite, présentant une capacité mentale insuffisante ou non familiarisées avec le fonctionnement de l'appareil ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'une personne responsable et familiarisée avec celui-ci.
- Faites preuve d'une grande prudence lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
- Ne laissez pas l'appareil être utilisé comme un jouet.
- **Avant le nettoyage et après l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le.**
- Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas l'appareil suspendu à son câble d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz explosifs et de substances inflammables (solvants, vernis, colles,

etc.).
- N'utilisez pas de substances rugueuses ou abrasives, ou chimiquement agressives pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé ou a été plongé dans un liquide.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour du corps de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial.
- **Ne plongez pas le câble d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, et des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque

d'expérience et de connaissances sous surveillance, ou après avoir reçu les consignes nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et compris les dangers potentiels qu'il présente. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et toujours sous surveillance. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et de son alimentation électrique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

En cas de non-respect des consignes fournies par le fabricant, aucune garantie ne pourra être appliquée.

Description du produit

1 Miroir
2 Lumière LED
3 Bouton tactile pour allumer/éteindre/régler la lumière
4 Support
5 Ventouse en silicone
6 Port de chargement
7 Câble de chargement USB



Note : cet appareil est équipé d'une batterie Li-Ion intégrée et ne peut être chargé qu'à l'aide du câble USB fourni.

Mode d'emploi

Mise en marche/arrêt de l'appareil : appuyez sur le bouton situé sur le côté arrière droit du miroir pendant 1,5 seconde.
Changement la couleur de la lumière : appuyez brièvement sur le bouton situé sur le côté arrière droit du miroir.
Note : le miroir peut être utilisé lorsqu'il est en charge.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, puis essuyez-le. L'appareil n'est pas étanche. Ne le passez pas sous l'eau !
Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
Ne l'exposez pas à des températures élevées.
Tenez-le hors de portée des enfants.

Maintenance

Si l'appareil doit faire l'objet d'un entretien plus important ou de réparations nécessitant une intervention sur ses composants internes, veuillez vous adresser à un service technique qualifié.

Protection de l'environnement

- Les matériaux d'emballage et les appareils usagés doivent être recyclés.
- La boîte de l'appareil peut être jetée dans un bac de tri approprié.
- Les sacs en polyéthylène (PE) doivent être confiés à un centre de collecte pour être recyclés.

Recyclage des appareils en fin de vie

Cet appareil est étiqueté conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le symbole figurant sur ce produit ou son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit correctement mis au rebut, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives que pourraient avoir une mise au rebut inappropriée de ce produit sur l'environnement et la santé publique. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations relatives à la gestion des déchets. Pour obtenir de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, le service d'élimination des déchets ménagers le plus proche de chez vous ou le magasin où vous l'avez acheté.

CE

Ce produit est conforme à toutes les exigences essentielles des directives européennes qui lui sont applicables.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations contenues dans le texte, à la conception et aux spécifications techniques du produit sans préavis.

Oglindă cosmetică iluminată

Mulțumiri

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs al brandului Notino și vă dorim să fiți încântat de produsul nostru, pe întreaga perioadă de utilizare a acestuia.

Înainte de prima folosire, vă invităm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare și să le păstrați pentru referințe viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care vor folosi produsul sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni.

Parametri tehnici	
Tensiune	c.c. 5 V
Curent	≤ 0,9 A
Temperatura de culoare a luminii - alb rece Temperatura de culoare a luminii - alb cald	6000-7000 K 3000-4000 K
Baterie	Li-ion 3,7 V
Durata de încărcare	≤ 6 h

Instrucțiuni de siguranță importante

- Nu folosiți produsul altfel decât este specificat în aceste instrucțiuni.
- Înainte de prima folosire, scoateți de pe aparat toate ambalajele și materialele de marketing.
- Verificați ca tensiunea conectată să corespundă valorilor de pe placa de identificare a dispozitivului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă acesta este pornit sau conectat la rețeaua electrică.
- La deconectarea aparatului, nu trageți niciodată de cablul de alimentare, ci

apucați ștecherul și scoateți-l din priză.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate; folosiți-l în afara accesului acestora.
- Persoanele cu mobilitate redusă, cu percepție senzorială redusă, lipsite de discernământ sau persoanele care nu sunt familiarizate cu modul de operare pot utiliza aparatul numai sub supravegherea unei persoane responsabile, familiarizată cu operarea acestuia.
- Acordați o atenție specială folosirii aparatului în prezența copiilor.
- Nu permiteți folosirea aparatului pe post de jucărie.
- **Opriți și deconectați aparatul de la priză, înainte de curățare sau după folosire.**
- Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați aparatul să atârne de cablul de alimentare.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe inflamabile (solvenți, lacuri, adezivi etc.).
- Nu curățați aparatul folosind substanțe chimice abrazive sau agresive.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta nu

funcționează corect, a căzut pe jos sau a fost deteriorat ori scufundat în lichid.
- Nu folosiți aparatul, dacă are cablul de alimentare sau priza deteriorate.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul corpului aparatului.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Aparatul este destinat exclusiv folosirii la domiciliu; nu este proiectat pentru utilizarea în scopuri comerciale.
- **Nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.**
- Nu folosiți alte accesorii, în afara celor recomandate de producător.
- Nu reparați aparatul singur.
- Copiii în vârstă de cel puțin 8 ani și persoanele cu abilități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe pot folosi acest aparat numai sub supraveghere sau după un instructaj privind utilizarea aparatului, pentru a înțelege pericolele potențiale. Curățarea și întreținerea aparatului pot fi efectuate de copiii cu vârsta de peste 8 ani doar sub supraveghere. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor sub 8 ani.

RO

Acest aparat nu este o jucărie.

Nerespectarea instrucțiunilor producătorului atrage nerecunoașterea reparației gratuite în perioada de garanție.

Descrierea produsului

1 Oglindă
2 Bec LED
3 Buton tactil pentru aprinderea/stingerea/comutarea luminii
4 Suport
5 Ventuză de silicon
6 Orificiu de încărcare
7 Cablu de alimentare USB



Notă: Acest dispozitiv are încorporată o baterie Li-ion și poate fi încărcat numai utilizând cablul USB inclus.

Instrucțiuni de utilizare

Pornirea/oprirea aparatului - atingeți butonul din dreapta spate al oglinzii, timp de 1,5 secunde.
Comutarea culorilor luminii - atingeți scurt butonul din dreapta spate al oglinzii.
Notă: Oglinda poate fi folosită și în timpul încărcării aparatului.

Curățare și întreținere

Aparatul se șterge mai întâi cu o cârpă umedă, apoi cu una uscată. Aparatul nu este etanș. Nu clătiți sub jet de apă!
Depozitați aparatul într-un loc uscat și fără praf. A nu se expune la temperaturi ridicate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Service

Pentru o întreținere mai extinsă sau pentru reparații care necesită demontarea produsului, apelați la un service de specialitate.

Protecția mediului înconjurător

- Optați pentru reciclarea ambalajelor și a aparatelor vechi.
- Cutia de ambalaj a aparatului poate fi depusă în containerul pentru deșeuri reciclabile.
- Sacii din polietilenă (PE) pot fi depuși la deșeurile de plastic reciclabile.

Reciclarea aparatului la finalul duratei de viață a acestuia

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva 2012/19/UE, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi considerat un deșeu menajer. Trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, cauzate de dezafectarea neadecvată a acestui produs. Eliminarea trebuie efectuată conform reglementărilor privind eliminarea deșeurilor. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

CE

Acest aparat respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, oricând și fără avertisment, textul, designul sau specificațiile tehnice ale produsului.

Kozmetikai tükör beépített led világítással

Köszönet

Köszönjük, hogy megvásárolta a Notino terméket és kívánjuk, hogy legyen elégedett termékünkkel a használat teljes ideje alatt.

Az első használatot megelőzően kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg. Gondoskodjon arról, hogy a terméket kezelni készülő többi személy is ismerkedjen meg ezzel az útmutatóval.

Műszaki adatok	
Feszültség	DC 5V
Áram	≤0,9A
A fény színhőmérséklete - hideg fehér A fény színhőmérséklete - meleg fehér	6000-7000 K 3000-4000 K
Akkumulátor	Li-Ion 3,7 V
Feltöltési idő	≤6 óra

Fontos biztonsági figyelmeztetés

- Ne használja a készüléket másképp, mint az a jelen útmutatóban szerepel.
- Az első használat előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és marketing anyagot.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt vagy a hálózathoz csatlakoztatott készüléket.
- Amikor kihúzza a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatból, azt soha ne

a tápkábelnél fogva húzza ki, hanem fogja meg a hálózati dugaszt, és azt húzza ki.
- Ne engedje meg gyermekeknek és illetéktelen személyeknek a készülék kezelését, a készülék használatakor kerülje el az általuk elérhető helyeket.
- Mozgáskorlátozott, csökkent érzékszervi érzékeléssel, elégtelen szellemi kapacitással rendelkező személyek vagy az utasításokat nem ismerő személyek csak olyan felelős személy felügyelete mellett használhatják a készüléket, aki ismeri a kezelési útmutatót.
- Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek jelenlétében használja.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják.
- **Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból.**
- Ne hagyja, hogy a tápkábel forró felületekkel érintkezzen.
- Ne engedje, hogy a készülék a hálózati kábelen lógjon.
- Ne használja a készüléket robbanó gázok és lángra lobbanó anyagok előfordulásának környezetében

(oldószerek, lakkok, ragasztók stb.).
- A készülék tisztításához ne használjon durva és vegyileg agresszív anyagokat.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik helyesen, leesett, megsérült vagy folyadékba merült.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült a tápkábel, vagy a csatlakozódugasz.
- A tápkábelt ne tekerje fel a készülék testére.
- A készüléket ne használja a szabadban.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- **A tápkábelt, a hálózati dugaszt vagy magát a készüléket ne mártsa se vízbe, se más folyadékba.**
- Ne használjon más tartozékokat, mint amilyeneket a gyártó ajánl.
- Ne javítsa saját maga a készüléket.
- A jelen készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy nem elegendő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy ezt felügyelet alatt végzik vagy

útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a lehetséges veszélyeket. A tisztítást és a felhasználó által elvégzett karbantartást csak 8 éves kor felett és felügyelet mellett végezhetik gyermekek. A 8 év alatti gyermekeket a készülék és annak hálózati csatlakozása elől távol kell tartani. A gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.

Amennyiben nem tartja be a gyártó utasításait, az esetleges javítás nem lehet garanciálisnak elismerhető.

A termék leírása

1 Tükör
2 LED fény
3 Érintőkapcsoló a fény bekapcsolásához/kikapcsolásához/átkapcsolásához
4 Állvány
5 Szilikon tapadókorong
6 Töltőnyílás
7 USB töltőkábel



Megjegyzés: A jelen készülék beépített Li-Ion akkumulátorral rendelkezik és csak a csomagban található USB-kábellel tölthető.

Használati utasítás

A készülék bekapcsolása/kikapcsolása - érintse meg 1,5 másodperc időtartamra a nyomógombot a tükör jobb hátsó oldalán.
A fény színének átváltása - röviden érintse meg a nyomógombot a tükör jobb hátsó oldalán.
Megjegyzés: a tükör használható a töltés ideje alatt is.

Tisztítás és karbantartás

A készüléket törölje át nedves ronggyal, majd törölje szárazra. A készülék nem vízálló. Ne tisztítsa víz alatt!
A készüléket tárolja száraz és pormentes helyen.
Ne tegye ki magas hőmérsékleti hatásoknak.
Védje gyermekektől elkülönítve.

Javítás

Széleskörű karbantartást vagy javítást, amely a termék belső részeibe való beavatkozással jár, szakmai szerviznek kell elvégeznie.

Környezetvédelem

- Részesítse előnyben a csomagolóanyagok és a régi fogyasztók újrahasznosítását.
- A készülék doboza a szelektív hulladékgyűjtőbe kerülhet.
- A polietilén (PE) műanyag zacskókat adja le az újrahasznosítandó anyagok közé.

A készülék újrahasznosítása az élettartam lejáratát követően

A jelen készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek. A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. A jelen termék megfelelő megsemmisítésének biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhat. A megsemmisítést a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatókhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

CE

A jelen termék a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi alapvető követelményének megfelel.

A szöveg, a dizájn és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, és fenntartjuk a változtatás jogát.

Косметичне дзеркало з підсвічуванням

Подяка

Дякуємо за придбання виробу бренду Notino й сподіваємося, що ви будете задоволені ним упродовж усього періоду користування.

Перед першим використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її на майбутнє. Подбайте, щоб інші особи, які користуватимуться продуктом, також ознайомилися з цією інструкцією.

Технічні параметри	
Напруга	DC 5 В
Сила струму	≤0,9 А
Колірна температура світла — холодне біле Колірна температура світла — тепле біле	6000-7000 K 3000-4000 K
Акумулятор	літій-іонний 3,7 В
Тривалість заряджання	≤6 год

Важливі застереження з техніки безпеки

- Не використовуйте прилад у будь-який інший спосіб, окрім описаного в цій інструкції.
- Перед першим використанням очистьте прилад від усіх пакувальних та маркетингових матеріалів.
- Переконайтеся, що мережева напруга відповідає значенням на заводській табличці приладу.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або під'єднаний до електричної розетки.

- Ніколи не тягніть за кабель живлення, від'єднуючи прилад від розетки, а натомість виймайте його за вилку.
- Не дозволяйте дітям та неповносправним особам користуватися приладом, тримайте його в недоступному для них місці.
- Особи з обмеженою мобільністю, зниженим сенсорним сприйняттям, недостатніми розумовими здібностями або особи, не ознайомлені з правилами експлуатації, можуть користуватися приладом тільки під наглядом відповідальної особи, що ознайомилася з інструкцією.
- Будьте особливо обережні з приладом, якщо ви його використовуєте в безпосередній близькості від дітей.
- Не допускайте використання приладу як іграшки.
- **Перед чищенням і після використання вимкніть прилад і від'єднайте його від електричної розетки.**
- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.
- Не підвішуйте прилад за кабель живлення.

- Не використовуйте прилад у середовищі з вибухонебезпечними газами та легкозаймистими речовинами (розчинники, лаки, клеї тощо).
- Не використовуйте жорстких та хімічно агресивних речовин для чищення приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином або якщо він падав, був пошкоджений чи залитий рідиною.
- Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення або вилкою.
- Не обмотуйте кабель живлення навколо корпусу приладу.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Прилад підходить тільки для побутового використання і не призначений для комерційного використання.
- **Не занурюйте кабель живлення, вилку чи прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не використовуйте аксесуари, відмінні

від рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і особами з обмеженими фізичними або розумовими здібностями чи відсутністю досвіду та знань за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали вказівки щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям, які не досягли 8-річного віку та не перебувають під наглядом, чистити прилад та проводити регулярний догляд за ним. Зберігайте прилад та його елементи живлення в місці, недоступному для дітей віком до 8 років. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Гарантія не поширюється на несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій виробника.

Опис виробу

1 Дзеркало
2 LED-лампа
3 Сенсорна кнопка для ввімкнення/вимкнення/перемикання режимів світла
4 Підставка
5 Присоска силіконова
6 Отвір для заряджання
7 Зарядний кабель USB



Примітка. Цей прилад має вбудований літій-іонний акумулятор, який можна заряджати лише за допомогою USB-кабелю, що входить у комплект.

Інструкція з експлуатації

Увімкнення/вимкнення приладу — торкніться кнопки праворуч на задній панелі дзеркала й утримуйте її впродовж 1,5 секунд.
Перемикання режиму світла — торкніться кнопки праворуч на задній панелі дзеркала.
Примітка. Дзеркало можна використовувати під час заряджання.

Очищення та догляд

Протріть прилад вологою тканиною, а потім — сухою. Прилад не є водонепроникним. Не мийте його водою!
Зберігайте прилад у сухому й вільному від пилу місці.
Не піддавайте впливу високих температур.
Зберігайте в недоступному для дітей місці.

Сервісне обслуговування

Технічне обслуговування ширшого характеру або ремонт, що вимагає втручання у внутрішні частини виробу, має виконуватися в спеціалізованому сервісному центрі.

Захист довкілля

- Зверніть увагу на можливість повторної переробки пакувальних матеріалів та старої техніки.
- Коробку від приладу можна здати в пункт приймання сортованих відходів.
- Пластикові (поліетиленові) пакети можна здати в пункт приймання матеріалів для вторинної переробки.

Повторна переробка приладу після закінчення терміну експлуатації

Цей прилад має маркування відповідно до Європейської Директиви 2012/19/EU «Про відходи електричного та електронного обладнання» (WEEE). Символ на виробі або його пакуванні вказує на те, що даний виріб не належить до побутових відходів. Його необхідно здати в пункт приймання електричного та електронного обладнання для повторної переробки. Забезпечуючи правильну повторну переробку цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля і здоров'я людини, які в протилежному разі можуть постраждати від неналежної утилізації цього виробу. Повторна переробка повинна здійснюватися відповідно до правил утилізації відходів. Для отримання більш докладної інформації щодо утилізації цього виробу зверніться до місцевого органу самоврядування, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали виріб.

CE

Цей виріб відповідає всім основним вимогам директив ЄС, які поширюються на нього.

Текст, дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження, і ми залишаємо за собою право вносити такі зміни.

Огледало за гримиране с led осветление

Благодарност

Благодарим ви, че купихте продукт на марката Notino. Пожелаваме ви да бъдете удовлетворени от нашия продукт през цялото време, докато го използвате.

Преди първата употреба се запознайте внимателно с пълните инструкции за употреба и след това ги запазете. Уверете се, че и останалите хора, които работят с продукта, са запознати с тези инструкции.

Технически параметри	
Напрежение	DC 5 V
Ток	≤0,9 A
Цветна температура на светлината – студенобяла Цветна температура на светлината – топлобяла	6000-7000 K 3000-4000 K
Батерия	Li-Ion 3,7 V
Време за зареждане	≤6 часа

Важни инструкции за безопасност

- Не използвайте уреда по начин, който се различава от описания в тези инструкции.
- Преди първата употреба отстранете от уреда всички опаковки и рекламни материали.
- Уверете се, че включваното напрежение отговаря на стойностите върху типовия етикет на уреда.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен или свързан в контакт с електрическо напрежение.
- При изключване на уреда от контакта

за електрическо напрежение никога не дърпайте захранващия кабел. Хванете щепсела и го изключете с дръпване.

- Не позволявайте на деца и недееспособни хора да работят с уреда, използвайте го извън техния достъп.
- Лица с намалена подвижност, намалени сетивни възприятия, недостатъчна дееспособност или лица, които не са запознати с начина на обслужване, трябва да използват уреда единствено под надзора на отговорни, запознати с обслужването лица.
- Обръщайте специално внимание, ако уредът се използва в близост до деца.
- Не позволявайте уредът да бъде използван като играчка.
- **Преди почистване и след употреба изключете уреда, извадете го от контакта за електрическо напрежение.**
- Не оставяйте захранващия кабел така, че да се докосва до горещи повърхности.
- Не оставяйте уреда да виси на

захранващия кабел.
- Не използвайте уреда в среда с наличие на експлозивни газове и избухливи вещества (разтворители, лакове, лепила и др.).
- Не използвайте груби и химични химически вещества за почистване на уреда.
- Не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е бил изпуснат, повреден или намокрен с течност.
- Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или щепсел.
- Не навивайте захранващия кабел около тялото на уреда.
- Не използвайте уреда във външна среда.
- Уредът е подходящ единствено за домашно ползване, не е предназначен за търговска употреба.
- **Не потапяйте захранващия кабел, щепсела или уреда във вода или в друга течност.**
- Не използвайте уреда с аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- Не поправяйте уреда сами.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически или ментални способности или недостатъчно опит и познания, ако са под надзор или са били инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и са наясно с евентуалните опасности. Почистването и поддръжката, извършвана от потребителя, не трябва да се извършва от деца под 8-годишна възраст и без надзор. Деца под 8-годишна възраст трябва да стоят извън обхвата на уреда и захранването му. Децата не трябва да си играят с уреда.

Ако не спазвате инструкциите на производителя, евентуалният ремонт няма да бъде признат за гаранционен.

Описание на продукта

1 Огледало
2 LED осветление
3 Сензорен бутон за включване/изключване/превключване на осветлението
4 Стойка
5 Силиконова подложка
6 Отвор за захранване
7 USB зареждащ кабел



Забележка: Този уред е с вградена Li-Ion батерия и може да бъде зареждан единствено с помощта на USB кабела, който е включен в опаковката.

Указание за обслужване

Включване/изключване на уреда – докоснете бутона на задната дясна страна зад огледалото за 1,5 секунди.
Превключване на цвета на светлината – докоснете за кратко бутона на задната дясна страна на огледалото.
Забележка: Огледалото може да се използва, докато се зарежда.

Почистване и поддръжка

Изтрийте уреда с влажна кърпичка, след това избършете до подсушаване. Уредът не е водоустойчив. Не изплаквайте под вода!
Съхранявайте уреда на сухо място, без наличие на прах.
Не излагайте на високи температури.
Съхранявайте извън обсега на деца.

Сервиз

По-сериозната поддръжка или ремонт, изискващи намеса във вътрешните части на продукта, трябва да бъдат извършвани в специализиран сервиз.

Опазване на околната среда

- Предпочетете рециклирането на опаковъчните материали и старите електроуреди.
- Кутията на електроуреда трябва да бъде предадена за разделно събиране на отпадъци.
- Предавайте пликчетата от полиетилен (PE) за събиране на материал за рециклиране.

Рециклиране на уреда в края на експлоатационния му срок

Този електроуред е обозначен в съответствие с Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Символът върху продукта и опаковката му посочват, че този продукт не е битов отпадък. Трябва да бъде предаден в пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. С осигуряване на правилното изхвърляне на този продукт помагате за предотвратяване на негативните последици за околната среда и здравето на хората, които биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Изхвърлянето трябва да бъде извършено в съответствие със законодателната рамка за управление на отпадъци. По-подробна информация относно рециклирането на този продукт ще намерите при съответния местен орган, службите за изхвърляне на битов отпадък или в магазина, от който сте закупили уреда.

CE

Този продукт отговаря на всички основни изисквания на директивите на ЕС, които се отнасят към него.

Промени в текста, дизайна и техническите спецификации могат да бъдат извършвани без предварително предупреждение и ние си запазваме правото на такива промени.

Espejo de maquillaje con LED

Agradecimientos

Muchas gracias por haber adquirido este producto de la marca Notino, esperamos que esté satisfecho con nuestro producto durante todo el tiempo que haga uso de él. Antes de utilizarlo por primera vez, estudie con atención las instrucciones de uso completas y, después, guárdelas. Asegúrese de que las otras personas que vayan a manejar el producto también conozcan estas instrucciones.

Datos técnicos	
Tensión	DC 5 V
Corriente	≤0,9 A
Temperatura de color de la luz – blanco frío Temperatura de color de la luz – blanco cálido	6000-7000 K 3000-4000 K
Batería	Li-Ion 3,7 V
Tiempo de carga	≤6 h

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

- No use el aparato de un modo distinto al descrito en estas instrucciones.
- Antes de usarlo por primera vez, retire del aparato todo el material de embalaje y de marketing.
- Asegúrese de que el voltaje de conexión coincide con los valores mostrados en la etiqueta del modelo del aparato.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido o conectado a la toma de corriente.
- Para desconectar el aparato de la toma de corriente, debe agarrar y tirar del

enchufe y, en ningún caso, del cable de alimentación eléctrica.
- No permita que niños o personas no capacitadas manejen el aparato. Úselo fuera de su alcance.
- Las personas con capacidad física, sensorial o psíquica reducida o que no conozcan las instrucciones pueden usar el aparato únicamente bajo la supervisión de una persona responsable que haya leído las instrucciones.
- Preste especial atención en caso de usar el aparato cerca de niños.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- **Antes de limpiarlo y después de usarlo, apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación.**
- No permita que el cable de alimentación toque las superficies calientes.
- No permita que el aparato cuelgue del cable de alimentación.
- No use el aparato en entornos con presencia de gases explosivos y sustancias inflamables (disolventes, barnices, pegamentos, etc.).
- Para limpiar el aparato, no use materiales

ásperos ni productos químicos agresivos.

- No use el aparato si no funciona correctamente, si se ha caído al suelo, si está dañado o si ha sido sumergido en algún líquido. Diríjase a un punto de servicio autorizado para que lo examinen y lo arreglen.
- No use el aparto si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, diríjase inmediatamente a un punto de servicio autorizado para que reparen la avería.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del cuerpo del aparato.
- No use el aparato en el exterior.
- El aparato solo es adecuado para su uso doméstico, no está indicado para usos comerciales.
- **No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.**
- Use exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No repare el aparato por su cuenta. Diríjase a un servicio autorizado.
- Este aparato puede ser usado por niños de 8 o más años y por personas con capacidad física o psíquica reducida,

así como por personas sin suficiente experiencia o conocimiento, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan sus posibles peligros. Su limpieza y mantenimiento por parte del usuario pueden ser llevados a cabo por niños mayores de 8 años únicamente bajo supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato y de su cable. Los niños no deben jugar con el aparato.

En caso de no respetar las instrucciones del fabricante, las posibles reparaciones no quedarán cubiertas por la garantía.

Descripción del producto

1 Espejo
2 Luz LED
3 Botón táctil para encender/apagar/cambiar la luz
4 Soporte
5 Ventosa de silicona
6 Entrada del cargador
7 Cable cargador USB



Nota: Este aparato tiene integrada una batería Li-Ion y únicamente es posible cargarlo con ayuda del cable USB que se incluye.

INSTRUCCIONES DE USO

Encender/apagar el aparato: presione durante 1,5 segundos el botón situado detrás del espejo en la parte posterior derecha.
Cambiar el color de la luz: toque brevemente el botón en la parte posterior derecha del espejo.
Nota: El espejo puede ser usado durante su carga.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato con un trapo húmedo y, después, séquelo. El aparato no es resistente al agua. ¡No lo sumerja en agua!
Conserve el aparato en un lugar seco y libre de polvo. No lo exponga a temperaturas elevadas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

SERVICIO TÉCNICO

Cualquier reparación o mantenimiento sustancial que exija acceder a las piezas interiores del producto debe ser llevado a cabo por un servicio especializado.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Recicle los materiales de embalaje y los electrodomésticos viejos.
- La caja del electrodoméstico puede ser depositada en un contenedor de reciclaje.
- Las bolsas de plástico son de polietileno (PE) y pueden ser depositadas en un punto de recogida para su reciclaje.

Reciclaje de los electrodomésticos al final de su vida útil

Este electrodoméstico lleva la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El símbolo que incluye el aparato o su envase indica que este producto no puede se tratado como un residuo doméstico. Debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que el aparato ha sido desechado correctamente, estará contribuyendo a reducir los efectos negativos para el medioambiente y la salud humana que causaría en caso de desechar el producto de forma inadecuada. El electrodoméstico debe desecharse de acuerdo con la normativa al respecto. Si necesita información más detallada sobre el reciclaje de este aparato, diríjase a las autoridades locales correspondientes, al servicio de recogida de residuos urbanos o al punto de venta en el que adquirió el producto.

CE

Este producto cumple todos los requisitos esenciales de las directivas europeas aplicables.

Queda reservado el derecho a realizar cambios en el texto, diseño y parámetros técnicos sin previo aviso.

Makeup-spejl med LED-lys

Tak

Tak fordi du har købt et produkt af mærket Notino. Vi håber, at du vil blive tilfreds med vores produkt, så længe du bruger det. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem før første brug, og gem den til senere. Vær sikker på, at andre personer, der kommer til at håndtere produktet, også er bekendte med denne brugsanvisning.

Tekniske parametre	
Spænding	DC 5 V
Strøm	≤0,9 A
Lysets farvetemperatur – kold hvid Lysets farvetemperatur – varm hvid	6000-7000 K 3000-4000 K
Batteri	Li-Ion 3,7 V
Opladningstid	≤6 t

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- No use el aparato de un modo distinto al descrito en estas instrucciones.
- Antes de usarlo por primera vez, retire del aparato todo el material de embalaje y de marketing.
- Asegúrese de que el voltaje de conexión coincide con los valores mostrados en la etiqueta del modelo del aparato.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido o conectado a la toma de corriente.
- Para desconectar el aparato de la toma de corriente, debe agarrar y tirar del

enchufe y, en ningún caso, del cable de alimentación eléctrica.
- No permita que niños o personas no capacitadas manejen el aparato. Úselo fuera de su alcance.
- Las personas con capacidad física, sensorial o psíquica reducida o que no conozcan las instrucciones pueden usar el aparato únicamente bajo la supervisión de una persona responsable que haya leído las instrucciones.
- Preste especial atención en caso de usar el aparato cerca de niños.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- **Antes de limpiarlo y después de usarlo, apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación.**
- No permita que el cable de alimentación toque las superficies calientes.
- No permita que el aparato cuelgue del cable de alimentación.
- No use el aparato en entornos con presencia de gases explosivos y sustancias inflamables (disolventes, barnices, pegamentos, etc.).
- Para limpiar el aparato, no use materiales

ásperos ni productos químicos agresivos.

- No use el aparato si no funciona correctamente, si se ha caído al suelo, si está dañado o si ha sido sumergido en algún líquido. Diríjase a un punto de servicio autorizado para que lo examinen y lo arreglen.
- No use el aparto si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, diríjase inmediatamente a un punto de servicio autorizado para que reparen la avería.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del cuerpo del aparato.
- No use el aparato en el exterior.
- El aparato solo es adecuado para su uso doméstico, no está indicado para usos comerciales.
- **No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.**
- Use exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No repare el aparato por su cuenta. Diríjase a un servicio autorizado.
- Este aparato puede ser usado por niños de 8 o más años y por personas con capacidad física o psíquica reducida,

así como por personas sin suficiente experiencia o conocimiento, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan sus posibles peligros. Su limpieza y mantenimiento por parte del usuario pueden ser llevados a cabo por niños mayores de 8 años únicamente bajo supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato y de su cable. Los niños no deben jugar con el aparato.

Hvis du ikke overholder producentens anvisninger, kan en eventuel reparation ikke anerkendes under garantien.

Produktbeskrivelse

1 Makeup-spejl
2 LED-lys
3 Berøringsknap til at tænde/slukke/skifte lys
4 Stativ
5 Sugekop af silikone
6 USB-port
7 USB-opladningskabel



Note: Dette apparat har et indbygget LI-Ion-batteri, og det er kun muligt at oplade det ved hjælp af det USB-kabel, der er inkluderet i pakken.

BRUGSANVISNING

Tænding/slukning af apparatet – rør ved knappen til højre på bagsiden af spejlet i 1,5 sekunder.
Skift af lysets farve – rør kort ved knappen til højre på bagsiden af spejlet.
Note: Det er muligt at bruge makeup-spejlet under opladning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tør apparatet af med en fugtig klud, og tør det derefter helt tørt. Apparatet er ikke vandtæt. Skyl det ikke under vand!
Opbevar apparatet på et tørt og støvfrit sted. Udsæt det ikke for høje temperaturer. Hold det uden for børns rækkevidde.

SERVICE

Vedligeholdelse af mere omfattende karakter eller reparation, der kræver et indgreb i produktets indre dele, bør udføres af et autoriseret servicecenter.

BESKYTTELSE AF MILJØET

- Du kan hjælpe ved at genanvende emballagematerialer og gamle apparater.
- Apparatets kasse kan kommes i det sorterede affald.
- Aflevér plastposer af polyethylen (PE) på indsamlingsstedet for materiale til genanvendelse.

Genanvendelse af apparatet ved slutningen af dets levetid

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke kan kommes i husholdningsaffaldet. Det er nødvendigt at tage det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes på en korrekt måde, vil du hjælpe med at forhindre de negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, der ellers ville være opstået som en følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med reglerne for håndtering af affald. Du kan finde mere detaljeret information om genanvendelse af dette produkt hos de relevante lokale myndigheder, tjenester til bortskaffelse af husholdningsaffald eller i forretningen, hvor du har købt produktet.

Dette produkt opfylder alle de grundlæggende krav i det EU-direktiv, det er omfattet af.

Ændringer i tekst, design og tekniske specifikationer kan foretages uden forudgående varsel, og vi forbeholder os retten til at ændre dem.

Καθρέφτης καλλωπισμού LED

Ευχαριστίες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Notino και σας ευχόμαστε να μείνετε ικανοποιημένοι για όσο το χρησιμοποιείτε. Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης.

Τεχνικές παράμετροι	
Τάση	DC 5 V
Ρεύμα	≤0,9 A
Θερμοκρασία χρώματος - ψυχρό άσπρο Θερμοκρασία χρώματος - ζεστό άσπ	6000-7000 K 3000-4000 K
Μπαταρία	Ιόντων-Λιθίου 3,7 V
Opladningstid	≤6 ώρες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε από τη συσκευή όλα τα μέρη της συσκευασίας και το διαφημιστικό υλικό.
- Σιγουρευτείτε ότι η συνδεδεμένη τάση αντιστοιχεί στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, μην

τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, αλλά κρατήστε το φις και τραβήξτε το για να αποσυνδεθεί.

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τη συσκευή· χρησιμοποιήστε την έξω από την εμβέλειά τους.
- Άτομα με μειωμένη κινητικότητα, μειωμένη αισθητηριακή αντίληψη, μειωμένη νοητική ικανότητα ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ατόμου το οποίο είναι εξοικειωμένο με τη λειτουργία.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν παιχνίδι.
- **Πριν τον καθαρισμό και μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την.**
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
- Μην κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε

περιβάλλον με εκρηκτικά αέρια και εύφλεκτες ουσίες (διαλυτικά, βερνίκια, κόλλες κτλ).
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρές ή χημικά επιθετικές ουσίες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει, έχει φθαρεί ή βραχεί με νερό. Ελέγξτε την και επισκευάστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει χαλάσει το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις˙ αποκαταστήστε το σφάλμα αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το σώμα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- **Μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα

πέρα από αυτά που συστήνει ο κατασκευαστής.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός κι αν είναι 8 ετών και άνω και κάτω από επίβλεψη. Παιδιά μικρότερα των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή και την τροφοδοσία της. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν δεν ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τότε οποιαδήποτε επισκευή δεν μπορεί να αναγνωριστεί

ως εγγύηση.

Περιγραφή προϊόντος

1 Καθρέφτης
2 Φωτισμός LED
3 Κουμπί αφής για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/εναλλαγή φωτός
4 Βάση
5 Βεντούζα σιλικόνης
6 Οπή φόρτισης
7 USB καλώδιο φόρτισης



Σημείωση: Αυτή η συσκευή έχει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων-λιθίου και μπορεί να φορτιστεί μόνο με το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής - αγγίξτε το κουμπί στο δεξί πίσω μέρος του καθρέφτη για 1,5 δευτερόλεπτο.
Εναλλαγή χρώματος φωτός - ακουμπήστε συνοπτικά το κουμπί στο δεξί πίσω μέρος του καθρέφτη.
Σημείωση: Ο καθρέφτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την για να στεγνώσει. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην ξεπλένετε κάτω από το νερό! Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα ξηρό μέρος χωρίς σκόνη. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η εκτενέστερη συντήρηση ή η επισκευή που απαιτούν παρέμβαση στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Προτιμήστε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και των παλαιών συσκευών.
- Το κουτί της συσκευής μπορεί να απορριφθεί σαν ξεχωριστό απόβλητο.
- Απορρίψτε τις πλαστικές σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) στην ανακύκλωση.

Ανακυκλώστε τη συσκευή στο τέλος της ζωής της

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβούλιου και του συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

CE

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ που ισχύουν γι' αυτό.

Αλλαγές στο κείμενο, το σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές.

LED-meikkipeili

Kiitos

Kiitos, että ostit Notino-tuotteen. Toivomme, että olet tyytyväinen ostokseesi sen koko käyttöajan. Tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Varmista, että myös muut tuotetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet käyttöohjeeseen.

Tekniset tiedot	
Jännite	DC 5 V
Virta	≤0,9 A
LED-valo – kylmä valkoinen LED-valo – lämmin valkoinen	6000-7000 K 3000-4000 K
Akku	Li-Ion 3,7 V
Latausaika	≤6 h

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSASIAA

- Älä käytä tuotetta muutoin kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla.
- Poista laitteesta kaikki pakkaus- ja markkinointimateriaali ennen ensimmäistä käyttöä.
- Varmista, että pistorasian jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittuja arvoja.
- Älä jätä laitetta vartioimatta, kun siinä on virta päällä tai kun se on liitettynä pistorasiaan.
- Kun irrotat laitteen virtajohdon pistorasiasta, älä vedä johdosta vaan tartu pistokkeeseen ja vedä siitä.

- Älä anna lasten tai henkilöiden, joilla ei ole lupaa käyttää laitetta, käsitellä sitä. Käytä laitetta itse niin, etteivät he pääse siihen käsiksi.
- Liikunta- tai aistirajoitteiset henkilöt sekä henkilöt, joiden henkiset ominaisuudet ovat vajavaiset, tai henkilöt, joita ei ole perehdytetty laitteen käyttöön, voivat käyttää sitä ainoastaan käyttöön perehtyneen henkilön valvonnassa.
- Noudata erityistä varovaisuutta, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
- Laitteella ei saa leikkiä.
- **Kytke virta pois päältä ja irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistamista sekä aina käytön jälkeen.**
- Älä anna virtajohdon joutua kosketuksiin kuuman pinnan kanssa.
- Älä ripusta laitetta riippumaan virtajohdosta.
- Älä käytä laitetta räjähtävien kaasujen tai helposti syttyvien aineiden (liuottimet, lakat, liimat yms.) läheisyydessä.
- Älä puhdista laitetta karkealla tai kemiallisesti hankaavalla aineella.
- Älä käytä laitetta, ellei se toimi oikein, tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai

kastunut. Laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan valtuutettu huoltoyritys.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistorasia on vaurioitunut. Anna valtuutetun huoltoyrityksen korjata laite.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä se sovellu käytettäväksi kaupalliseen tarkoitukseen.
- **Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.**
- Älä käytä laitteessa muita kuin valmistajan mainitsemia tarvikkeita.
- Älä korjaa laitetta itse. Käänny valtuutetun huollon puoleen.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä ainoastaan valvonnan alaisina, tai kun heidät on perehdytetty laitteen käyttöön ja he ymmärtävät sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaaratilanteet. Alle 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta sekä suorittaa sille muita ylläpitotoimenpiteitä

ainoastaan valvonnan alaisina. Laite on säilytettävä alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Ellei valmistajan ohjeita noudateta, laitteessa olevan vian korjaukset eivät kuulu takuun piiriin.

Tuotteen kuvaus

1 Peili
2 LED-valo
3 Valokytkimen kosketuspainike
4 Jalusta
5 Silikoninen imukuppi
6 Latausaukko
7 USB-latausjohto



Huomio: Tässä laitteessa on Li-Ion-akku, joka voidaan ladata vain pakkaukseen sisältyvällä USB-johdolla.

KÄYTTÖOHJE

Laitteen käynnistäminen/sammutus – paina oikealla peilin takana olevaa painiketta 1,5 sekunnin ajan.
Valon värin vaihtaminen – paina oikealla peilin takana olevaa painiketta lyhyesti.
Huomio: Peiliä voidaan käyttää latauksen aikana.

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Pyyhi laite ensin kostealla liinalla ja pyyhi se sen jälkeen kuivaksi. Laite ei ole vedenkestävä. Älä huuhtele vedellä!
Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä altista sitä korkeille lämpötiloille. Säilytä poissa lasten ulottuvilta.

HUOLTO

Laitteen laajemman huollon tai sellaiset korjaustoimenpiteet, jotka edellyttävät laitteen sisäosiin kajoamista, saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoyritys.

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

- Kierrätä pakkausmateriaalit sekä vanhat laitteet.
- Laitteen pakkauskotelon voi lajitella.
- Vie polyeteeniä (PE) sisältävät muovipussit kierrätyspisteeseen.

Laitteen kierrätys sen käyttöiän päätyttyä

Tämän laitteen merkinnät ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisia. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, ettei tuote kuulu talousjätteen joukkoon. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Laitteen oikealla hävittämisellä ehkäiset sen vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat vahingot ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Laite on hävitettävä jätteiden kuljetusta koskevien määräysten mukaisesti. Lisätietoa tuotteen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta vastaavilta tahoilta sekä laitteen myyjältä.

Tämä laite täyttää kaikki sitä koskevien EU:n direktiivien määräykset.

Tekstiin sekä laitteen ulkonäköön ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman etukäteisilmoitusta ja pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kozmetičko LED ogledalce

Zahvala

Hvala vam što ste kupili Notino proizvod i želimo vam da budete zadovoljni našim proizvodom tijekom cijelog razdoblja njegove upotrebe. Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte cijelovite upute za uporabu, a zatim ih sačuvajte. Uvjerite se da su druge osobe koje rukuju proizvodom upoznate s ovim uputama.

Tehnički parametri	
Napon	DC 5 V
Struja	≤0,9 A
Svjetlosna temperatura boje - hladno bijela Svjetlosna temperatura boje - toplo bijela	6000-7000 K 3000-4000 K
Baterija	Li-Ion 3,7 V
Vrijeme punjenja	≤6 h

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Ne koristite aparat osim na način opisan u ovom priručniku.
- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu i marketinški materijal s aparata.
- Provjerite odgovara li priključeni napon vrijednostima na tipskoj pločici aparata.
- Ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je ukopčan ili uključen u struju.
- Prilikom isključivanja aparata nikada nemojte povlačiti kabel za napajanje, već uhvatite utikač i povucite ga kako biste ga odpojili.
- Ne dopustite djeci ili manje spretnim

osobama da upravljaju aparatom, koristite ga izvan njihovog dohvata.
- Osobe smanjene pokretljivosti, smanjene osjetilne percepcije, nedostatka mentalnih sposobnosti ili osobe koje nisu upoznate s operacijom smiju koristiti aparat samo pod nadzorom odgovorne osobe koja je upoznata s upravljanjem.
- Budite posebno oprezni kada aparat koristite u blizini djece.
- Ne dopustite da se aparat koristi kao igračka.
- **Prije čišćenja i nakon upotrebe isključite aparat i izvucite utikač iz električne utičnice.**
- Ne dopustite da kabel za napajanje dotakne vrućih površina.
- Ne ostavljajte aparat obješen na kabelu za napajanje.
- Ne koristite aparat u okruženju s eksplozivnim plinovima i zapaljivim tvarima (otapala, lakovi, ljepila itd.).
- Nemojte čistiti aparat oštrim ili kemijski agresivnim tvarima.
- Nemojte koristiti aparat ako ne radi ispravno, ako je pao, ako je oštećen ili natopljen tekućinom. Neka ga pregleda

i popravi ovlašteni servisni centar.
- Ne koristite aparat s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačem, odmah otklonite kvar u ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte omotati kabel za napajanje oko tijela aparata.
- Ne koristite aparat na otvorenom.
- Aparat je prikladan samo za kućnu upotrebu, nije namijenjen komercijalnoj uporabi.
- **Nemojte uranjati kabel za napajanje, utikač ili aparat u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.**
- Ne koristite drugi dodatni pribor osim onog koji preporučuje proizvođač.
- Nemojte sami popravljati aparat. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ovaj je aparat namijenjen djeci od 8 godina i starijim te osobama sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su bili upućeni o sigurnom korištenju aparata i da razumiju potencijal opasnosti. Čišćenje i održavanje izvedenu korisnikom ne smiju vršiti djeca osim ako imaju više od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od

8 godina moraju se držati izvan dohvata i napajanja aparata. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali s aparatom.

Ako ne slijedite upute proizvođača, svaki se popravak ne može smatrati jamstvom.

Opis proizvoda

1 Ogledalce
2 LED svjetlo
3 Dodirna tipka za uključivanje/isključivanje/izmjenu svjetla
4 Stalak
5 Silikonska usisna čašica
6 Otvor za punjenje
7 USB kabel za punjenje



Napomena: Ovaj aparat ima ugrađenu Li-Ion bateriju i može se puniti samo pomoću USB kabela koji je uključen u pakiranje.

UPUTE ZA UPORABU

Uključivanje/isključivanje aparata - dodirnite tipku na desnoj stražnjoj strani iza ogledalca 1,5 sekundu.
Izmjena boje svjetla - kratko dodirnite tipku na stražnjoj strani ogledalca.
Napomena: Ogledalce se može koristiti tijekom punjenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obrišite aparat vlažnom krpom, a zatim obrišite na suho. Aparat nije vodootporan. Ne ispirati pod vodom!
Aparat čuvajte na suhom mjestu bez prašine. Ne izlažite ga visokim temperaturama. Čuvajte ga izvan dohvata djece.

SERVIS

Opsežno održavanje ili popravke koji zahtijevaju intervenciju u unutarnjim dijelovima proizvoda mora izvesti ovlašteni servis.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Preferirajte reciklaciju ambalažnih materijala i starih aparata.
- Kutija od aparata može se odložiti kao sortirani otpad.
- Odložite plastične polietilenske (PE) vrećice u prikupljanje materijala za recikliranje.

Reciklirajte aparat na kraju njegovog životnog vijeka

Ovaj je aparat označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO). Simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se s ovim proizvodom ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Mora se odnijeti na mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Odlaganje se mora odvijati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj proizvod usklađen je sa svim bitnim zahtjevima direktiva EU koje se na njega primjenjuju.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti i zadržavamo pravo njihovih promjena.

Cosmetisch ledspiegeltje

Dankwoord

Wij danken u dat u een artikel van het merk Notino heeft gekocht en hopen dat u er voor de volledige duur van het gebruik tevreden van zult zijn. Lees vóór het eerste gebruik aandachtig de volledige gebruiksaanwijzing en bewaar die voor latere referentie. Zorg ervoor dat ook andere personen die het artikel gebruiken de gebruiksaanwijzing lezen.

Technische specificaties	
Spanning	DC 5 V
Stroomsterkte	≤0,9 A
Kleurtemperatuur van het licht - koud wit Kleurtemperatuur van het licht - warm wit	6000-7000 K 3000-4000 K
Batterij	lithiumion 3,7 V
Oplaadtijd	≤6 uur

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Gebruik het apparaat enkel op de manier die beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkings- en marketingmateriaal.
- Controleer of de spanning van uw aansluiting overeenkomt met de waarden op het typeplaatje van het apparaat.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter als het aanstaat of in het stopcontact zit.
- Trek nooit aan de kabel om het apparaat uit het stopcontact te halen, trek aan de

stekker.
- Laat kinderen en handelingsonbekwame personen het apparaat niet gebruiken, bewaar het buiten hun bereik.
- Personen met beperkte mobiliteit, beperkte zintuiglijke perceptie, onvoldoende geestelijke geschiktheid, of personen die niet vertrouwd zijn met de bediening van het apparaat mogen het apparaat enkel gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die met de bediening van het apparaat vertrouwd is.
- Wees extra voorzichtig indien u het apparaat gebruikt in de nabijheid van kinderen.
- Laat niet toe dat het apparaat als speelgoed wordt gebruikt.
- **Zet het apparaat voor elke reiniging en na elk gebruik uit en trek het uit het stopcontact.**
- Laat de kabel niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Laat het apparaat niet aan de kabel hangen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosieve of ontvlambare stoffen

(oplosmiddel, lak, lijn, e.d.).
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen grove of chemisch agressieve middelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet correct werkt, als het werd achtergelaten, beschadigd of in een vloeistof gedompeld. Laat het controleren en herstellen in een geautoriseerd reparatiecentrum.
- Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is, maar laat het gebrek onverwijld herstellen in een geautoriseerd reparatiecentrum.
- Draai de kabel niet rond het lichaam van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Het apparaat is enkel geschikt om thuis te gebruiken, het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- **Dompel de kabel, stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.**
- Gebruik geen ander toebehoren dan hetgeen door de producent wordt aanbevolen.
- Herstel het apparaat niet zelf. Richt u tot een geautoriseerd reparatiecentrum.

- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte mobiliteit, geestelijke geschiktheid of ervaring en kennis mogen het apparaat enkel gebruiken onder toezicht of indien zij werden ingelicht over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen pas door kinderen worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van 8 jaar en onder toezicht. Het apparaat en de aansluitkabel moeten buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar gehouden worden. Er mag niet met het apparaat worden gespeeld.

Indien u zich niet houdt aan de instructies van de producent, wordt een eventueel herstel misschien niet erkend als vallende binnen de garantie.

Beschrijving van het artikel

1 Spiegel
2 Ledlamp
3 Aanraakknop voor in-/uit-/omschakeling van het licht
4 Voet
5 Siliconen zuignap
6 Oplaadopening
7 USB-oplaadkabel



Opmerking: Dit apparaat heeft een ingebouwde lithiumionbatterij die enkel met de bijgeleverde USB-kabel kan worden opgeladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

In-/uitschakelen - raak het knopje rechts aan de achterkant van het spiegeltje aan gedurende 1,5 seconde.
Omschakeling van de lichtkleur - raak het knopje rechts aan de achterkant van het spiegeltje kort aan.
Opmerking: Het spiegeltje kan worden gebruikt tijdens het opladen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Veeg het apparaat af met een vochtige doek en veeg het daarna droog. Het apparaat is niet waterbestendig. Spoel het niet af met water!
Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats. Stel het niet bloot aan hoge temperaturen. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

ONDERHOUD EN HERSTELLING

Uitgebreider onderhoud of herstellingen die de binnenkant van het apparaat betreffen, moet u laten uitvoeren door een gespecialiseerde reparatiedienst.

MILIEUBESCHERMING

- Kies ervoor om verpakkingsmateriaal en afgedankte apparaten te laten recycleren.
- De doos van het apparaat kan gescheiden worden ingezameld.
- Scheid plastic zakjes van polyethyleen (PE) voor inzameling voor recycling.

Recycling van afgedankte apparatuur

Dit apparaat kreeg in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) een merkteken. Het symbool op het artikel en de verpakking geeft aan dat dit artikel niet thuishoort in het huishoudelijk afval. Het moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Door te zorgen dat dit artikel op de juiste manier worden geliquideerd helpt u om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die door incorrecte liquidatie zouden ontstaan. De liquidatie moet plaatsvinden conform de voorschriften inzake afvalbeheer. Gedetailleerde informatie over de recycling van dit artikel vind u op het bevoegde kantoor van uw woonplaats, op de dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of in de winkel waar u het artikel heeft gekocht.

CE

Dit artikel vervult alle basisvereisten van de EU-richtlijn die erop betrekking hebben.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de tekst, het ontwerp of de technische specificaties door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Espelho cosmético LED

Agradecimento

Obrigado por ter comprado um produto da marca Notino, esperamos que esteja satisfeito com o funcionamento. Antes da primeira utilização, leia com atenção o manual de utilização na íntegra e, em seguida, guarde-o. Assegure-se de que todas as pessoas que utilizam o produto estão familiarizadas com este manual.

Parâmetros técnicos	
Tensão	DC 5 V
Corrente	≤0,9 A
Temperatura de cor - branca fria Temperatura de cor - branca quente	6000-7000 K 3000-4000 K
Bateria	iões de lítio 3,7 V
Tempo de carregamento	≤6 h

AVISOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilize o equipamento para finalidades diferentes das descritas neste manual.
- Antes da primeira utilização, remova todas as embalagens e materiais de marketing do aparelho.
- Verifique se a tensão de alimentação corresponde aos valores indicados na placa sinalética do equipamento.
- Não deixe o equipamento sem supervisão se estiver ligado na tomada de tensão elétrica.
- Para desligar o equipamento da tomada

de tensão elétrica, nunca puxe pelo cabo de alimentação. Segure a ficha elétrica e puxe para desligá-la.

- Não permita o manuseamento do equipamento por crianças e pessoas incapacitadas. Utilize-o fora do alcance delas.
- As pessoas com mobilidade, perceção sensorial ou capacidade mental reduzida ou as pessoas não familiarizadas com o manuseamento do equipamento podem utilizá-lo apenas sob supervisão de uma pessoa responsável e familiarizada com o manuseamento.
- Se o equipamento for utilizado perto de crianças, preste muita atenção.
- Não permita que o equipamento seja utilizado como um brinquedo.
- **Antes de limpar e depois de utilizar o equipamento, desligue-o e retire a ficha da tomada elétrica.**
- Não deixe o cabo de alimentação tocar em superfícies quentes.
- Não deixe o equipamento pendurado pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o equipamento em ambientes com gases e substâncias explosivas e

inflamáveis (solventes, vernizes, colas, etc.).
- Não utilize substâncias ásperas e quimicamente agressivas para limpar o equipamento.
- Se o equipamento não funcionar corretamente, cair, for danificado ou molhado, não o utilize. Peça uma revisão e a reparação num centro de reparações autorizado.
- Não utilize o equipamento com o cabo de alimentação ou a ficha elétrica danificada. Peça uma reparação imediata num centro de reparações autorizado.
- Não enrole o cabo de alimentação no corpo do equipamento.
- Não utilize o equipamento no exterior.
- O equipamento é adequado apenas para utilização caseira, não se destina a utilização comercial.
- **Não mergulhe o cabo de alimentação, a ficha elétrica ou o equipamento dentro de água ou outros líquidos.**
- Não utilize acessórios diferentes dos recomendados pelo fabricante.
- Não efetue reparações no equipamento. Entre em contacto com um centro de

reparações autorizado.
- Este equipamento pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com a capacidade mental reduzida se estiverem supervisionadas ou se foram instruídas sobre o manuseamento seguro do mesmo e compreendem os eventuais riscos. Crianças com idade inferior a 8 anos que não estejam supervisionadas não podem efetuar a limpeza e a manutenção do equipamento. As crianças com idade inferior a 8 anos devem permanecer fora do alcance do equipamento e da alimentação. É proibido brincar com o equipamento.

Se desrespeitar as instruções do fabricante, os eventuais reparos não poderão ser abrangidos pela garantia.

Descrição do produto

1 Espelho
2 Luz LED
3 Botão de ligar/desligar/comutar a luz
4 Suporte
5 Ventosa de silicone
6 Orifício de carregamento
7 Cabo de carregamento USB



Nota: este equipamento contém uma bateria de iões de lítio integrada e pode ser carregado apenas com o cabo USB fornecido.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Ligar/desligar o equipamento: prima o botão no lado direito posterior, atrás do espelho, durante 1,5 segundos.
Comutação da cor da luz: toque no botão no lado direito posterior do espelho.
Nota: o espelho pode ser utilizado durante o carregamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o equipamento com um pano húmido e, em seguida, seque-o. O aparelho não é impermeável. Não o lave com água corrente!
Guarde o equipamento num local seco e sem pó. Não o exponha a temperaturas elevadas. Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

REPARAÇÕES

Uma manutenção extensa ou uma reparação que exija uma intervenção no interior do produto deve ser efetuada por um centro de reparações profissional.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

- Os materiais de embrulho e os eletrodomésticos antigos devem ser reciclados, de preferência.
- A embalagem do eletrodoméstico pode ser colocada num ecoponto.
- Os sacos de plástico de polietileno (PE) devem ser colocados num ecoponto como material para reciclagem.

O eletrodoméstico deve ser reciclado no fim da vida útil

Este eletrodoméstico está assinalado de acordo com a Diretiva europeia 2012/19/UE, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não é um resíduo doméstico e é necessário entregá-lo num ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao garantir a eliminação correta deste produto, ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e a saúde humana que teriam sido causadas pela eliminação incorreta do produto. A liquidação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos para o tratamento de resíduos. Para obter informações mais detalhadas relativas à reciclagem deste produto, entre em contacto com a autoridade local correspondente, o serviço de liquidação de resíduos domésticos ou com o vendedor do produto.

CE

Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relevantes.

Reservamos o direito de efetuar alterações ao texto, design e às especificações técnicas sem aviso prévio.

Зеркало для макияжа с LED подсветкой

Благодарность

Благодарим вас за покупку изделия Notino и желаем, чтобы вы были довольны нашим изделием во время его использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед первым использованием и сохраните его в надежном месте. Убедитесь, что другие лица, которые будут использовать изделие, также ознакомлены с данным руководством.

Технические характеристики	
Напряжение	5 В DC
Ток	≤0,9 А
Цветовая температура света - холодный белый свет Цветовая температура света - теплый белый свет	6000-7000 K 3000-4000 K
Аккумулятор	Li-Ion 3,7 V
Время зарядки	≤6 ч

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте устройство способом, отличным от описанного в данном руководстве.
- Перед первым использованием снимите с устройства упаковку, а также рекламные наклейки и этикетки.
- Убедитесь, что подключенное напряжение соответствует значениям, указанным на этикетке устройства.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено или подключено к розетке.

- При отключении устройства от розетки ни в коем случае не тяните за шнур питания, а возьмитесь за вилку и выдерните ее.
- Не позволяйте использовать устройство детям и недееспособным лицам, а также используйте устройство в недоступном для них месте.
- Лица с ограниченной подвижностью, сниженным чувственным восприятием, недостаточными умственными способностями, а также лица, не знакомые со способом обращения с данным устройством, должны использовать данное устройство только под наблюдением ответственного лица, знакомого со способом обращения с данным устройством.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании устройства рядом с детьми.
- Не допускайте использования устройства в качестве игрушки.
- **Перед чисткой и после использования выключите прибор и отсоедините его от розетки.**

- Не позволяйте кабелю питания касаться горячих поверхностей.
- Не оставляйте устройство висеть на кабеле питания.
- Не используйте устройство там, где присутствуют взрывоопасные газы и легковоспламеняющиеся вещества (растворители, лаки, клеи и т.д.).
- Не используйте для очистки устройства грубые и химически агрессивные вещества.
- Не используйте устройство, если оно работает неправильно, а также если его уронили, повредили или намочили. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта устройства.
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем питания или вилкой. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.
- Не обматывайте кабель питания вокруг корпуса устройства.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Устройство предназначено только

для домашнего использования и не подходит для коммерческого использования.

- **Не погружайте кабель питания, вилку или само устройство в воду или любую другую жидкость.**
- Не используйте аксессуары, отличные от рекомендованных производителем.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и осознают потенциальные риски. Чистка и обслуживание устройства не должны проводиться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром. Дети до 8 лет не должны приближаться к устройству и его источнику

питания. Детям запрещено играть с устройством.

В случае несоблюдения инструкций производителя, вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

RU

Описание изделия

1 Зеркало
2 LED подсветка
3 Сенсорная кнопка включения/выключения/переключения света
4 Подставка
5 Силиконовая присоска
6 Разъем для зарядки
7 USB кабель для зарядки



Примечание: данное устройство имеет встроенный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор и может заряжаться только с помощью прилагаемого кабеля USB.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение/выключение устройства — прикоснитесь к кнопке на правой задней стороне за зеркалом в течение 1,5 секунд.
Переключение цвета подсветки — кратковременно коснитесь кнопки на правой задней стороне зеркала.
Примечание: зеркало можно использовать во время зарядки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протрите прибор влажной тряпкой, а затем вытрите насухо. Прибор не является водонепроницаемым. Не мыть под водой!
Храните устройство в сухом и защищенном от пыли месте. Не подвергайте воздействию высоких температур. Хранить в недоступном для детей месте.

СЕРВИС

Обслуживание более сложного характера или ремонт, требующий вмешательства во внутренние детали изделия, должен выполняться в профессиональном сервисном центре.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Сдавайте упаковочные материалы и старую бытовую технику на переработку.
- Коробку от устройства можно поместить в контейнер для сортированного мусора.
- Отнесите пластиковые пакеты из полиэтилена (ПЭ) в пункт сбора материалов для переработки.

Утилизация бытовой техники по окончании срока службы

Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2012/19/ЕС от 4 июля 2021 г. об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Символ на изделии или его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к бытовым отходам. Его необходимо сдать в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы возникнуть в результате его неправильной утилизации. Утилизация изделия должна производиться в соответствии с правилами утилизации отходов. Для получения более подробной информации о переработке данного изделия обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данное изделие.

CE Данное изделие соответствует основным требованиям директив ЕС, которые к нему применимы.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические характеристики. Данные изменения могут вноситься без предварительного уведомления.

Kosmetikspegel med LED

Vi vill tacka dig

Tack för att du har köpt en produkt från märket Notino och vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten första gången. Även andra personer som kommer att använda produkten behöver bekanta sig med denna bruksanvisning.

Tekniska parametrar	
Spänning	DC 5 V
Ström	≤0,9 A
Ljusets färgtemperatur – kall vit Ljusets färgtemperatur – varm vit	6000-7000 K 3000-4000 K
Batteri	Li-Ion 3,7 V
Uppladdningstid	≤6 h

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Apparaten får endast användas som beskrivet i bruksanvisningen.
- Avlägsna alla förpackningar och allt marknadsföringsmaterial innan du använder produkten.
- Kontrollera att spänningen i elnätet motsvarar den på apparatens typskylt.
- Lämna inte enheten utan översikt om den är påslagen eller kopplad till elnätet.
- Dra aldrig i strömkabeln när du kopplar ut enheten från elnätet utan ta tag i kontakten och dra ut den från elnätet.
- Låt inte barn eller obehöriga personer

använda enheten och använd enheten utom deras räckhåll.

- Personer med nedsatt rörlighet, nedsatt sensorisk uppfattning, eller med intellektuell funktionsnedsättning och personer som inte vet hur enheten används får endast använda den under överinseende av en ansvarig person som vet hur den används.
- Var extra försiktig om enheten används i närheten av barn.
- Enheten får inte användas som en leksak.
- **Stäng av enheten och koppla ur den från elnätet innan du rengör den.**
- Elsladden får inte vidröra varma eller heta ytor.
- Låt inte enheten hänga i elsladden.
- Enheten får inte användas i närheten av explosiva gaser och brandfarliga ämnen (lösningsmedel, lacker, lim och liknande).
- Använd inte starka och kemiska aggressiva medel för att rengöra enheten.
- Enheten får inte användas om den inte fungerar korrekt, om den har fallit ner och skadats eller om vätska har spillts på den. I sådana fall måste enheten testats och repareras av en auktoriserad verkstad.

- Använd inte enheten om elkabeln eller kontakten är skadad. I sådana fall måste skadan omedelbart åtgärdas hos en auktoriserad verkstad.
- Elsladden får inte lindas runt enheten.
- Använd inte enheten utomhus.
- Enheten är endast avsedd för användning i hemmet, den är inte avsedd för kommersiell användning.
- **Elsladden, kontakten eller enheten får inte sänkas ner i vatten eller i andra vätskor.**
- Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Försök inte reparera enheten själv. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
- Denna enhet kan användas av personer över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk kapacitet eller intellektuell funktionsnedsättning eller med otillräcklig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de gör så under överinseende av en ansvarig person eller att de har instruerats om hur enheten används på ett säkert sätt och att de förstår de potentiella faror som är förknippade med enheten. Rengöring

och underhåll av enheten får inte göras av barn såvida de inte är över 8 år och med överinseende av en ansvarig person. Barn under 8 år måste hålla sig utom räckhåll för enheten och elsladden. Barn får inte leka med enheten.

Om tillverkarens anvisningar inte följs gäller inte garantin för eventuella fel.

Beskrivning av produkten

1 Spegel
2 LED-ljus
3 Pekknapp för av/på och växling av ljus
4 Stativ
5 Sugkopp av silikon
6 Laddningsport
7 USB-laddningskabel



OBS! Den här enheten har ett inbyggt Li-Ion-batteri som endast kan laddas med USB-kabeln som medföljer i förpackningen.

BRUKSANVISNING

Slå av/på enheten – tryck på knappen till höger på baksidan av spegeln i ca. 1,5 sekunder.
Växla ljusfärg – tryck kort på knappen till höger på baksidan av spegeln.
OBS! Spegeln kan användas under laddning.

SE

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Torka av enheten med en fuktig trasa och torka den sedan. Enheten är inte vattentät. Skölj inte av med vatten!
Förvara enheten på en torr plats utan damm. Utsätt den inte för höga temperaturer. Förvara utom räckhåll för barn.

SERVICE

Omfattande service eller reparation som kräver åtkomst till produktens inre komponenter måste utföras av en professionell serviceverkstad.

MILJÖSKYDD

- Återvinn förpackningsmaterial och gamla apparater.
- Enhetens kartong kan källsorteras.
- Plastpåsarna av polyeten (PE) kan inlämnas till en återvinningsstation.

Återvinning av apparaten vid slutet av livslängden

Denna enhet är märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Symbolen på enheten eller förpackningen anger att enheten inte får kasseras bland hushållsavfall. Den måste tas till en återvinningsstation avsedd för elektrisk utrustning. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt skyddar du miljön och människors hälsa som annars kan påverkas negativ när produkten kasseras på ett felaktigt sätt. Avfallshanteringen måste utföras i enlighet med föreskrifter för avfallshantering. Kontakta din lokala tillsynsmyndighet för avfallshantering, återvinningsstation eller butiken där du köpte produkten för mer detaljerad information om återvinning av denna produkt.

Den här enheten uppfyller samtliga väsentliga och tillämpliga EU-direktiv.

Vi förbehåller oss rätten till att ändra texten, designen och de tekniska specifikationerna utan föregående meddelade.

Kozmetično LED ogledalce

Zahvala

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Notino in upamo, da boste z izdelkom zadovoljni v celotnem obdobju njegove uporabe. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za ponovno uporabo. Seznanite z navodili tudi vse ostale osebe, ki bodo izdelek uporabljale.

Tehnični parametri	
Napetost	DC 5 V
Tok	≤0,9 A
Barvna temperatura svetlobe – hladna bela Barvna temperatura svetlobe – topla bela	6000-7000 K 3000-4000 K
Baterija	Li-Ion 3,7 V
Čas polnjenja	≤6 h

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Napravo uporabljajte v skladu z navodili.
- Pred prvo uporabo z naprave odstranite vso embalažo in marketinško gradivo.
- Preverite, ali omrežna napetost ustreza vrednostim na oznaki tipa naprave.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena ali priključena v električno vtičnico.
- Kadar napravo odklapljate iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite napajalnega kabla, vendar ga primite za konec vtiča in ga odklopite tako, da ga odstranite iz vtičnice.

- Otrokom in osebam, ki niso opravilno sposobne, ne dovolite, da ravnajo z napravo, uporabljajte jo izven njihovega dosega.
- Osebe z omejeno gibalno sposobnostjo, s slabšim čutnim dojemanjem, duševno prizadete osebe ali osebe, ki niso seznanjene z uporabo, lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom odgovorne osebe, ki zna uporabljati napravo v skladu z navodili.
- Bodite posebej previdni pri uporabi naprave v bližini otrok.
- Ne dovolite, da se naprava uporablja kot igrača.
- **Pred čiščenjem in po uporabi napravo izklopite ter odstranite iz električne vtičnice.**
- Električni kabel se ne sme dotikati vročih površin.
- Naprave ne puščajte obešene na električnem kablu.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z eksplozivnimi plini in vnetljivimi snovmi (topila, laki, lepila itd.).
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih in kemično agresivnih sredstev.

- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če vam je padla, je poškodovana ali, če se je zmočila. Poskrbite, da to preverijo in popravijo na pooblaščenem servisu.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan električni kabel ali vtič, napravo nemudoma odnesite na pooblaščeni servis.
- Električnega kabla ne ovijajte okoli ohišja naprave.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprava je namenjena samo za osebno uporabo, ni namenjena za uporabo v komercialne namene.
- **Električnega kabla, vtiča ali naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.**
- Ne uporabljajte drugih dodatkov, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Naprave ne popravljajte sami. Obrnite se na pooblaščeni servis.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari več kot 8 let, osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, samo pod nadzorom ali, če so bile seznanjene z navodili o varni uporabi naprave ter razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenja

in vzdrževanja s strani uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Otroci, mlajši od 8 let, morajo biti zunaj dosega naprave in njenega električnega kabla. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil proizvajalca niso zajete v garancijsko popravilo.

Opis izdelka

1 Ogledalce
2 LED svetilka
3 Gumb na dotik za vklop/izklop/preklop svetlobe
4 Stojalo
5 Silikonski prisesek
6 Odprtina za polnjenje
7 USB polnilni kabel



Opomba: Naprava ima vgrajeno baterijo Li-Ion in lahko se polni samo s pomočjo priloženega USB kabla.

NAVODILA ZA UPORABO

Vklop/izklop naprave – za 1,5 sekunde se dotaknite gumba na desni zadnji strani za ogledalcem.
Preklop barve svetlobe – na kratko pritisnite gumb na desni zadnji strani ogledalca.
Opomba: Ogledalce se lahko uporablja med polnjenjem.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zrcalno površino obrišite z vlažno krpo in nato osušite s suho krpo. Ta naprava ni vodoodporna. Naprave ne izpirajte pod vodo!
Napravo hranite na suhem mestu brez prahu. Ne izpostavljajte je visokim temperaturam. Hranite izven dosega otrok.

SERVIS

Obsežnejše vzdrževanje ali popravilo, ki zahteva dostop do notranjih delov izdelka, lahko opravi samo pooblaščeni servis.

VARSTVO OKOLJA

- Reciklirajte embalažo in stare naprave.
- Škatla naprave se lahko odvrže med ločene odpadke.
- Plastične vrečke iz polietilena (PE) oddajte na zbirnem mestu materiala za recikliranje.

Reciklirajte napravo ob koncu njene življenjske dobe

Naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 2012/19 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da izdelek ne spada med gospodinjske odpadke. Odnesti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti možne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neprimerno ravnanje z odpadki tega izdelka. Odstranjevanje je treba izvesti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni urad, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste napravo kupili.

Izdelek je v skladu z vsemi potrebnimi zahtevami EU direktive, ki veljajo za tovrstne izdelke.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila ter pridržujemo si pravico do sprememb.

LED-kosmeetikapeegel

Tänuavaldus

Täname, et olete ostnud Notino toote! Loodame, et jääte meie tootega kogu selle kasutusaja jooksul rahule. Enne esmakordset kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke seda hoolikalt alles. Hoolitsege selle eest, et ka teised toodet käsitsevad inimesed oleksid selle juhendiga tutvunud.

Tehnilised andmed	
Pinge	5 V alalispinge
Vool	≤0,9 A
Värvitemperatuur – külm valge Värvitemperatuur – soe valge	6000-7000 K 3000-4000 K
Aku	liitiumioon 3,7 V
Laadimisaeg	≤6 h

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Ärge kasutage seadet muul kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Enne esmakordset kasutamist eemaldage seadmelt kõik pakendid ja turundusmaterjalid.
- Kontrollige, kas võrgupinge vastab seadme tüübisildil esitatud andmetele.
- Ärge jätke sisse lülitatud või pistikupesaga ühendatud seadet järelevalveta.
- Seadme pistikupesast eemaldamisel ärge tirige kunagi juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust ja tõmmake see pistikupesast välja.

- Ärge lubage lastel ega teovõimetutel inimestel seadet käsitseda. Kasutage seda neile kättesaamatus kohas.
- Liikumispuudega, piiratud tajuvõimega, ebapiisavate vaimsete võimetega või seadme kasutamisega mitte tutvunud inimesed võivad seda kasutada ainult vastutava isiku järelevalve all, kes tunneb seadme kasutamist.
- Seadme kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlik.
- Ärge lubage seadmega mängida.
- Enne puhastamist ja pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage pistikupesast.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda kokku kuumade pindadega.
- Ärge laske seadmel toitejuhtme küljes rippuda.
- Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus esineb plahvatusohtlikke gaase ja tuleohtlikke aineid (lahustid, lakid, liimid jne).
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid ega keemiliselt agressiivseid aineid.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta

õigesti, on maha kukkunud, kahjustunud või vedeliku sisse sattunud. Laske see volitatud teeninduskeskusel üle kontrollida ja parandada.
- Ärge kasutage kahjustunud toitejuhtme või pistikuga seadet. Laske viga kohe volitatud teeninduskeskusel kõrvaldada.
- Ärge kerige juhet ümber seadme korpuse.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Seade sobib kasutamiseks ainult kodus ega ole mõeldud äriliseks kasutamiseks.
- Ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid.
- Ärge parandage seadet ise. Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui nende üle peetakse järelevalvet või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad võimalikke ohte. Seadet ei tohi puhastada ega hooldada lapsed, kui nad ei ole vähemalt 8-aastased ja järelevalve all. Nooremad

kui 8-aastased lapsed peavad viibima seadmest ja selle toitejuhtmest ohutus kauguses. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Kui te eirate tootja juhiseid, ei kehti võimaliku parandamise korral garantii.

Toote kirjeldus

1 Peegel
2 LED-valgus
3 Puutetundlik nupp valguse sisse-, välja- ja ümberlülitamiseks
4 Tugi
5 Silikoonist iminapp
6 Laadimispesa
7 USB-laadimisjuhe



Märkus: Sellel seadmel on sisseehitatud liitiumioonaku, mida saab laadida ainult komplektis oleva USB-juhtmega.

KASUTAMINE

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks puudutage 1,5 sekundit peegli taga paremal olevat nuppu.
Valguse värvuse muutmiseks puudutage lühidalt peegli taga paremal olevat nuppu.
Märkus. Peeglit saab kasutada ka laadimise ajal.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Pühkige seadet niiske lapiga ning seejärel pühkige see kuivaks. Seade ei ole veekindel. Ärge loputage veega!
Hoidke seadet kuivas ja tolmuvabas kohas. Ärge laske sellele mõjuda kõrgel temperatuuril. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

TEENINDUS

Suurema hoolduse või toote sisemisi osi hõlmavad parandustööd peab tegema asjatundlik teeninduskeskus.

KESKKONNA KAITSMINE

- Eelistage pakkematerjalide ja vanade seadmete ümbertöötamist.
- Seadme karbi võib anda ära koos sorditud jäätmetega.
- Polüetüleenist (PE) kilekotid andke ära ümbertöötamiseks.

Seadme ümbertöötamine selle kasutusaja lõpus

See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Tootel või selle pakendil olev sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. See tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Toote õige kõrvaldamine väldib toote ebasobiva kõrvaldamise põhjustatavat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Toote kõrvaldamisel tuleb juhinduda jäätmekäitlust reguleerivatest õigusaktidest. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötamise kohta saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, kust te toote ostsite.

See toode vastab kõigi asjakohaste ELi direktiivide olulistele nõuetele.

Me jätame endale õiguse muuta ilma eelneva hoiatuseta teksti, toodet ja selle tehnilisi andmeid.

Kosmetinis veidrodis su LED apšvietimu

Padėka

Dėkojame, kad įsigijote Notino produktą, ir linkime, kad džiaugtumėtės juo visą gaminio naudojimo laiką. Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite visą naudojimosi instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Įsitikinkite, kad ir kiti šį gaminį naudojantys asmenys yra susipažinę su šia instrukcija.

Techniniai parametrai	
Įtampa	DC 5 V
Srovė	≤0,9 A
Šviesos spalvos temperatūra – šalta balta Šviesos spalvos temperatūra – šilta balta	6000-7000 K 3000-4000 K
Baterija	Li-Ion 3,7 V
Įkrovimo laikas	≤6 val

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Nenaudokite prietaiso kitaip, nei aprašyta šioje instrukcijoje.
- Prieš naudodami pirmą kartą, iš prietaiso išimkite visas pakuotes ir rinkodaros medžiagas.
- Patikrinkite, ar esama įtampa atitinka prietaiso tipo lentelėje nurodytas vertes.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra įjungtas arba prijungtas prie elektros srovės.
- Ištraukdami prietaisą iš elektros tinklo, niekada netraukite už maitinimo laido. Norėdami išjungti, suimkite už kištuko

ir palengva ištraukite iš rozetės.
- Neleiskite naudotis prietaisu vaikams ar pašaliniams asmenims, laikykite jį jiems nepasiekiamoje vietoje.
- Asmenys, turintys judėjimo negalią ar sutrikusį juslinį suvokimą ar nepakankamus protinius gebėjimus, bei asmenys, kurie nėra susipažinę su saugos instrukcija, turi naudoti prietaisą tik prižiūrimi atsakingo asmens, kuris yra susipažinęs su saugos instrukcija.
- Būkite ypač atsargūs naudodami prietaisą šalia vaikų.
- Neleiskite prietaiso naudoti kaip žaislo.
- Panaudoję prietaisą ir prieš jį valydami, išjunkite prietaisą ir išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas liestų karštą paviršių.
- Neleiskite prietaisui kabėti ant maitinimo laido.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra sprogių dujų ir degių medžiagų (tirpiklių, lakų, klijų ir pan.).
- Prietaisui valyti nenaudokite aštrių ar chemiškai agresyvių medžiagų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai

veikia, nukrito, buvo pažeistas ar buvo įmerktas į skystį. Pasitikrinti ir pataisyti prietaisą galite įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku. Pašalinti gedimą galite įgaliotame techninės priežiūros centre.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaiso korpusą.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Prietaisas tinka tik buitiniam naudojimui, jis nėra skirtas komerciniam naudojimui.
- Nemerkite maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Nenaudokite kitų nei gamintojo rekomenduojamų priedų.
- Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti 8 metų ir vyresniems vaikams ir asmenims, kurių fiziniai ar protiniai gebėjimai nėra apriboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie prižiūrimi ar buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimą pavojų.

Valyti ir prižiūrėti prietaiso negali vaikai, jei jiems nėra 8 metų ir jie nėra prižiūrimi atsakingo asmens. Jaunesnius nei 8 metų vaikus reikia nuo prietaiso laikyti atokiau. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

Jei nesilaikysite gamintojo nurodymų, bet koks remontas nebus laikomas garantiniu.

Prekės aprašymas

1 Veidrodis
2 LED lemputė
3 Norėdami įjungti / išjungti / perjungti šviesą, palieskite mygtuką
4 Laikiklis
5 Silikoninis siurbtukas
6 Įkrovimo jungtis
7 USB įkrovimo laidas



Pastaba: šiame įrenginyje įmontuota ličio jonų baterija ir jį galima įkrauti tik naudojant pridedamą USB laidą.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Prietaiso įjungimas / išjungimas – 1,5 sekundės palaikykite paspaudę mygtuką dešinėje pusėje už veidrodžio.
Šviesos spalvos pakeitimas – trumpai palaikykite veidrodžio gale esantį mygtuką.
Pastaba: veidrodį galima naudoti įkrovimo metu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Nuvalykite prietaisą drėgnu skudurėliu, tuomet nusausinkite. Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Neplaukite vandeniu!
Prietaisą laikykite sausoje ir švarioje vietoje. Nelaikykite aukštoje temperatūroje. Saugokite nuo vaikų.

REMONTAS

Išsamią techninę priežiūrą ar remontą, kur reikalingas sąlytis su vidinėmis gaminio dalimis, turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

APLINKOS APSAUGA

- Pirmenybę teikite perdirbti tinkamiems prietaisams ir įpakavimo medžiagoms.
- Prietaiso dėžę galima išmesti kaip atskiras atliekas.
- Plastikinius polietileno (PE) maišelius galima atiduoti perdirbti.

Prietaiso perdirbimas pasibaigus jo tarnavimo laikui

Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19 / ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Simbolis ant gaminio ar jo pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima tvarkyti kaip buitinių atliekų. Jis turi būti pristatytas į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo punktą. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų tinkamai utilizuotas, padėsite išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriuos priešingu atveju galėtų sukelti netinkamas šio gaminio tvarkymas. Šalinimas turi būti atliekamas pagal atliekų šalinimo taisykles. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto tarnybą, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Šis gaminys atitinka visus esminius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninės specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo ir mes pasiliekame teisę juos keisti.

Kosmētiskais spogulis ar LED apgaismojumu

Pateicība

Pateicamies par Notino zīmola ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā izmantošanas laiku. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Pārliecinieties, lai arī citi, kuri izmantos šo ierīci, pirms tās lietošanas būtu iepazinušies ar lietošanas instrukciju.

Tehniskie dati	
Spriegums	DC 5 V
Strāva	≤0,9 A
Gaismas krāsas temperatūra – vēsi balta Gaismas krāsas temperatūra – silti balta	6000-7000 K 3000-4000 K
Akumulators	Li-Ion 3,7 V
Uzlādes laiks	≤6 h

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijai.
- Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet no ierīces visu iepakojumu un mārketinga materiālus.
- Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas minēts uz ierīces tehnisko pamatdatu plāksnītes.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai pieslēgta strāvas kontaktligzdai.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla rozetes, nekad nevelciet strāvas vadu, bet gan

satveriet kontaktdakšu un izvelciet to.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ierobežotām maņu uztveres spējām, nepietiekamām garīgajām spējām vai personas, kas nav iepazinušās ar ierīces darbību, to drīkst lietot tikai atbildīgas personas uzraudzībā, kura pārzina ierīces darbību.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, ja ierīci izmanto bērnu klātbūtnē.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- **Pirms tīrīšanas un pēc izmantošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla.**
- Nodrošiniet, lai strāvas vads nepieskartos karstām virsmām.
- Neatstājiet ierīci karājamies pie strāvas vada.
- Neizmantojiet ierīci vietā, kur atrodas sprādzienbīstamas gāzes vai viegli uzliesmojošas vielas (šķīdinātāji, lakas, līmes utt.).
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.

- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nokritusi, bojāta vai pakļauta šķidrumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā apkalpes centrā.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu. Lai veiktu bojātu detaļu labošanu vai maiņu, nekavējoties sazinieties ar pilnvaroto apkalpes centru.
- Neaptiniet strāvas vadu ap ierīces korpusu.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta komerciālai lietošanai.
- **Nepieļaujiet strāvas vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.**
- Neizmantojiet citus piederumus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Neremontējiet ierīci paši. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām

drīkst izmantot šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Lietotāja veicamo ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā. Bērniem nav atļauts rotaļāties ar ierīci.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.

Ierīces apraksts

1 Spogulis
2 LED apgaismojums
3 Skārienpoga gaismas ieslēgšanai/izslēgšanai/pārslēgšanai
4 Statīvs
5 Silikona piesūceknis
6 Uzlādes ligzda
7 USB uzlādes vads



Piezīme: šajā ierīcē ir iebūvēts litija akumulators, un to var uzlādēt, izmantojot tikai komplektā iekļauto USB vadu.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana – 1,5 sekundes pieskarieties pogai labajā aizmugures pusē aiz spoguļa.
Pārslēgt gaismas krāsu – īsi pieskarieties pogai labajā pusē aiz spoguļa.
Piezīme: spoguli var izmantot uzlādes laikā.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Noslaukiet ierīci ar mitru drāniņu un pēc tam nosusiniet. Ierīce nav ūdensizturīga. Neskalojiet zem ūdens!
Uzglabājiet ierīci sausā un no putekļiem brīvā vietā. Nepakļaujiet to augstas temperatūras iedarbībai. Uzglabājiet bērniem nepieejama vietā.

TEHNISKĀ APKOPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem nepieciešama iejaukšanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai apkopes centram.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Dodiet priekšroku iepakojuma materiālu un veco ierīču otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču iepakojumu var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde pēc kalpošanas laika beigām

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Iznīcināšana jāveic saskaņā ar noteikumiem par atkritumu apstrādi. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Šis izstrādājums atbilst visām uz to attiecināmo ES direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.

Manufacturer:
Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň, Czech Republic

Importer:
Notino, s.r.o.
Londýnské náměstí 881/6
639 00 Brno, Czech Republic
www.notino.cz

Made in P.R.C.