

NÁVOD NA OBSLUHU

Masážny prístroj **BeautyRelax BR-2400**

SHIATSUSOFT



OBSAH:

UPOZORNENIE	4
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE	4
OBSAH BALENIA	5
KONTRAINDIKÁCIE	5
ZAVEDENIE ZARIADENIA	6
HLAVNÉ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
POUŽÍVANIE ZARIADENIA	7
NABÍJANIE BATÉRIE	8
ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8
CERTIFIKÁCIA	8
DOPRAVA	8
ES VYHLÁSENIE O ZHODE	9

Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru pri kúpe nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte všetky podrobné informácie v návode na použitie. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Zariadenie používajte presne podľa pokynov. Všetky tieto kroky pomôžu maximálne využiť všetky funkcie prístroja. V tejto príručke sa vám pokúsime poskytnúť čo najlepšiu predstavu o použitej technológii a o tom, ako prístroj čo najlepšie používať.

Ak pri čítaní pokynov narazíte na akékoľvek nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: mh@santadria.cz

Návod na použitie si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie.

UPOZORNENIE

- V žiadnom prípade sa nepokúšajte jednotku sami rozoberať alebo opravovať
- prístroj skladujte a používajte v suchom, uzavretom prostredí.
- (je zakázané používať zariadenie v kúpeľni)
- je zakázané používať prístroj, ak ste podstúpili operáciu krčnej chrbtice alebo inej časti tela, pre ktorú je masážny prístroj určený
- zariadenie sa nesmie používať, ak máte vážne chronické zdravotné problémy s krčnou chrbticou a ak je oblasť krku veľmi citlivá.
- nepoužívajte prístroj príliš dlho; 5 až 10 minút denne stačí na príjemnú relaxáciu a uvoľnenie svalov; dlhšie používanie ako je uvedený čas by mohlo spôsobiť bolesti hlavy (v prípade aplikácie na krčnú chrbticu)
- ak si nie ste istí, v krajnom prípade sa poraďte so svojím praktickým lekárom; zariadenie nevyžaduje žiadnu väčšiu mechanickú údržbu
- pred čistením ovládača odpojte jednotku od napájacieho adaptéra; povrch ovládača čistite len čistou mäkkou handričkou
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky; povrch ovládača by sa mohol poškodiť; nenechávajte obalový materiál voľne ležať; mohol by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne; nevystavujte ho nárazom, otrasom ani úderom; prípustná teplota okolia: 5 °C až +50 °C
- škody spôsobené zanedbaním týchto bezpečnostných upozornení a návodov na použitie budú znamenať zánik nároku na záruku na spotrebič; za následné škody spôsobené porušením týchto podmienok nenesieme zodpovednosť
- nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví spôsobené nesprávnou alebo chybnou manipuláciou s výrobkom; v takýchto prípadoch záruka na výrobok zaniká.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Je prísne ZAKÁZANÉ používať masážny prístroj počas jazdy v aute. V prípade nehody hrozí riziko poranenia chrbtice alebo inej oblasti, ktorú by masér masíroval.

OBSAH BALENIA

- Masážny prístroj BeautyRelax BR-2400 SHIATSUSOFT
- Nabíjací kábel USB
- Návod na obsluhu

KONTRAINDIKÁCIE

Prístroj **by za žiadnych okolností nemali** používať osoby postihnuté niektorým z týchto stavov:

- Epilepsia, vírusové ochorenie
- chirurgický zákrok na časti tela, pre ktorú je pomôcka určená
- V stave vysokej horúčky
- Závažné kožné ochorenie v mieste použitia pomôcky
- Ochorenie srdca, hypertenzia
- Pacienti, ktorí podstúpili operáciu s transplantáciou
- Osoby, ktoré vyžadujú stály dohľad, môžu zariadenie používať len po konzultácii s lekárom



ZAVEDENIE ZARIADENIA

Masážny prístroj BeautyRelax ShiatsuSoft na okamžité uvoľnenie svalov krčnej chrbtice. Jedinečná konštrukcia masážneho mechanizmu verne kopíruje pohyby prstov maséra a je doplnená funkciou vyhrievania infračerveným svetlom. Dve oblasti pohyblivého masážneho mechanizmu s celkovo 6 hlavicami. Výhodná funkcia ohrevu. Dva smery masážneho pohybu. Časovač. Bezdrôtové používanie. Vstavaná lítium-iónová batéria. Zariadenie je veľmi tiché (0-20 db) a veľmi ľahké (váži 53 g, čo zodpovedá hmotnosti telefónu iPhone). Plne sa nabije za 1 hodinu. Vankúš je nafukovací, a preto ho možno prakticky skladovať.



HLAVNÉ VÝHODY

- Okamžité uvoľnenie stuhnutých svalov
- Ideálne na použitie v oblasti krku
- Vysoko účinná masáž Shiatsu simuluje pohyby rúk maséra
- 6 masážnych hláv
- Dva smery pohybu masážnych hláv
- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- 2 stupne ohrevu (nízky, vysoký)
- 3 úrovne rýchlosti
- Časovač: automatické vypnutie po 15 minútach
- Bezdrôtové používanie vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii
- Vysoko priedušný a na dotyk príjemný materiál (nylon)
- Nabíjanie: vstavaná lítium-iónová batéria 1400 mAh
- Nabíjacie napätie: 5 V
- Výkon: 5 W
- Rozmery: 20x18x6cm
- Hmotnosť: 53 g

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Nabíjanie: vstavaná lítium-iónová batéria 1400 mAh
- Napájanie: kábel USB (súčasťou balenia)
- Rozmery: 20x18x6cm
- Hmotnosť: 53 g

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

1. Vždy sa uistite, že je batéria dostatočne nabitá. Na nabíjanie používajte iba kábel, ktorý je súčasťou balenia. Použitie akéhokoľvek iného typu adaptéra môže spôsobiť fatálne poškodenie batérie a stratu záruky.
2. Ak chcete zariadenie zapnúť, dlho stlačte tlačidlo **ON/OFF**. Zariadenie má v sebe kompresor, ktorý automaticky nafúkne obojok. Po nafúknutí goliera snímač prestane pumpovať vzduch a spustí pohyb masážnych hlavíc.
3. Krátkym stlačením tlačidla **ON/OFF** môžete nastaviť rýchlosť masáže. K dispozícii sú celkovo 3 rýchlosti masáže.
4. Pomocou rukovätí môžete regulovať silu, ktorou masážna hlavica pôsobí na váš krk.
5. Pomocou tlačidla HEAT zapnite alebo vypnite vyhrievanie goliera. Krátke stlačenie - nízka úroveň tepelnej expozície. Dlhé stlačenie - vyššia úroveň tepla.
6. Zariadenie má časovač. Po niekoľkých minútach sa vypne. Odporúčaná dĺžka masáže je 10 až 15 minút. Nepreháňajte to. Na krk tiež príliš netlačte rukovätami.
7. Zariadenie môžete kedykoľvek vypnúť dlhým stlačením tlačidla **ON/OFF**.
8. Po skončení používania zariadenia môžete golier jednoducho vyfúknuť. Stačí otvoriť ventil na strane zariadenia. Pred ďalším použitím sa musí starostlivo uzavrieť, aby sa zabránilo úniku vzduchu.

NABÍJANIE BATÉRIE

Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Dostatočne nabitá batéria umožňuje nepretržitú prevádzku všetkých funkcií prístroja. Stav batérie je indikovaný symbolom batérie na displeji.

Postup nabíjania:

1. Keď je batéria vybitá, symbol batérie na displeji bliká.
2. Na nabíjanie používajte priložený nabíjací kábel USB.
3. Druhý koniec pripojte k zásuvke na strane goliera.
4. Priebeh nabíjania je signalizovaný blikajúcim červeným svetlom.
5. Po dokončení nabíjania sa blikanie kontrolky zastaví.
6. Dĺžka nabíjania závisí od stavu vybitia a celkového stavu batérie.

Upozornenie: Na nabíjanie používajte iba priložený adaptér. Použitie iného typu adaptéra môže spôsobiť fatálne poškodenie batérie a stratu záruky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Na čistenie používajte v ideálnom prípade mierne vlhkú handričku. Vlhkosť nesmie NIKDY preniknúť priamo do prístroja. Na čistenie je ideálna handrička alebo suchá utierka. Počas údržby v žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch prístroja. Prístroj nie je vodotesný.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, renováciu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. V niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete prípadne vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, získajte potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych orgánov alebo od svojho predajcu.

CERTIFIKÁCIA



Výrobok je schválený na používanie v krajinách Európskej únie a je označený značkou CE. Vyhlásenie o zhode a všetka dokumentácia je k dispozícii u dovozcu.

DOPRAVA

SANTADRIA s.r.o., Mojmirovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, neváhajte nás kontaktovať:
E-mail: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tlačové chyby, funkcie a zmeny technických parametrov vyhradené.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Podpísaný, zastupujúci spoločnosť

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, ID: 29195454

týmto ako dovozca do EÚ vyhlasuje, že tento výrobok s obchodným názvom

Masážny prístroj SHIATSUSOFT

predávané pod názvom modelu: **BR-2400**

EAN: **8594166119239**

patriace do skupiny výrobkov značky **BeautyRelax**

je v súlade s týmito európskymi normami:

Podľa smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Registračné číslo osvedčenia: TB-EMS173623

Na základe súladu s týmito smernicami bol výrobok označený CE.

Výrobok je tiež v súlade so smernicou 2002/95/ES (RoHS). Všetky materiály sú zdravotne nezávadné. Neobsahujú žiadne ťažké kovy, ako je kadmium a iné toxické látky.

Pre bezpečné používanie je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia.



.....
Martin Hrbek, výkonný riaditeľ

Miesto vydania: Brno

Dátum: 9.6.2022