

Návod na použitie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, srdcového tepu, pre jemnú manuálnu terapiu, masáže, vzduchovú terapiu, starostlivosť o krásu aj o dieťa.

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riadte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. S pozdravom Váš tím Beurer.

**VÝSTRAHA**

- Prístroj je určený len na použitie v domácom / súkromnom prostredí, nie v komerčnej oblasti.
 - Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a ak chápu z toho vyplývajúce riziká.
 - Deti si s prístrojom nesmú hrať.
 - Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 - Prístroj nesmú používať osoby so zdravotníckymi implantátmi (napr. kardiostimulátory).
- Mohlo by dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu ich funkcie.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje poruchy alebo riadne nefunguje. V takom prípade sa ihneď obráťte na zákaznícky servis.

Obsah balení

1 x starostlivosť proti starnutiu pleti FC 90

1 x sieťový adaptér

1 x Intensive Cleansing Milk (30 ml) (čistiace mlieko vhodné pre použitie s prístrojom FC 90 možno objednať u nášho zákazníckeho servisu pod objednávacím číslom 163.394.)

1 x Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (krém Advanced Hydro Lift Cream vhodný pre použitie s prístrojom FC90 možno objednať u nášho zákazníckeho servisu pod objednávacím číslom 163.392.)

1 x návod na použitie

Použitie v súlade s určením

Prístroj používajte výlučne na ľudskej tvári (okrem očných partií).

Kefku na tvár nepoužívajte na zvieratách! Prístroj nie je vhodný pre deti do 8 rokov!

Prístroj možno používať len na účel uvedený v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym alebo ľahkomyselným použitím.

Tento prístroj je určený iba pre domáce použitie, nie pre komerčné účely.

Bezpečnostné pokyny**Prehľad symbolov**

V návode na použitie sú použité nasledujúce symboly:

	Varovné upozornenie na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia zdravia
	Upozornenie na dôležité informácie
	Likvidácia podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
	Používajte len v uzavretých priestoroch.

Dôležité bezpečnostné upozornenia**VÝSTRAHA**

Ako začnete starostlivosť proti starnutiu pleti FC 90 používať, prečítajte si starostlivo bezpečnostné pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť škody na zdraví alebo vecné škody. Uschovajte tento návod na použitie a poskytnite ho aj ďalším užívateľom. Odovzdajte tento návod pri odovzdaní prístroja inej osobe.

- Ak dôjde po použití k zhoršeniu stavu kože, k nežiaducim vedľajším účinkom alebo dlhotrvajúcemu sčervenaniu, prístroj už nepoužívajte a obráťte sa na svojho lekára.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE na kožu s akútnym alebo chronickým ochorením (poranenie alebo zápal), napr. pri bolestivých aj nebolestivých zápaloch, začervenanie, vyrážke (napr. alergia), na popáleninách, pomliaždeninách, opuchoch a otvorených alebo hojajúcich sa ranách, na hojajúcich sa operačných jazvách.
- Chráňte prístroj pred kontaktom s vodou.
- Používajte len dodávaný sieťový adaptér.

Zasiahnutie elektrickým prúdom**VAROVANIE**

- Ako každý elektrický prístroj vyžaduje aj starostlivosť proti starnutiu pleti FC 90 opatrné a rozvážne používanie, aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom.
- Prístroj používajte iba s dodávaným sieťovým adaptérom a len s napätím uvedeným na výrobnom štítku.
- Sieťový adaptér zapájajte do zásuvky vždy len vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Prístroj nikdy nepoužívajte, ak prístroj alebo príslušenstvo vykazujú viditeľné závady.
- Nepoužívajte prístroj, ak vám spadol na zem alebo sa do vnútornej časti prístroja dostala voda.
- Nepoužívajte prístroj počas búrky.
- Prístroj okamžite vypnite, ak dôjde k nedostatkom alebo prevádzkovým poruchám. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Neťahajte za sieťový kábel alebo za prístroj, ak chcete vytiahnuť sieťový adaptér zo zásuvky.
- Prístroj nikdy nedržte alebo nenoste za sieťový kábel.
- Dbajte na to, aby nedošlo k priškripeniu sieťového kábla.

- Dbajte na dostatočnú vzdialenosť medzi sieťovým adaptérom a teplým povrchom prístroja.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel a sieťový adaptér neprišli do styku s vodou, parou alebo ďalšími tekutinami.
- Nikdy nesiahajte po prístroji, keď spadne do vody. Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Opravy

⚠ VAROVANIE

- Prístroj sa nesmie otvárať.
- Opravy elektrických prístrojov môžu vykonávať len odborníci. Neodborné opravy môžu byť pre používateľov veľmi nebezpečné. Pokiaľ je treba prístroj opraviť, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu.

Nebezpečenstvo požiaru

⚠ VÝSTRAHA

Pri používaní prístroja v rozpore s jeho určením, popr. pri nedodržíavaní návodu na použitie, môže za istých okolností dôjsť k vzniku požiaru!

- Pri používaní prístroj nezakrývajte, napr. dekou alebo vankúšom.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti ľahko zápalných materiálov.
- Dbajte na to, aby neboli ventilačné štrbiny zakryté.
- Nikdy neodkladajte prístroj, ak je zapnutý. Vždy prístroj najskôr vypnite.
- Chráňte prístroj pred vysokými teplotami.

1. K zoznámení

Starostlivosť proti starnutiu pleti FC 90 je vďaka svojej multifunkčnej iónovej technológii vhodná na čistenie a ošetrovanie pleti. Ošetrojúca hlavica sa podľa voľby nabíja kladnými alebo zápornými iónmi. Tieto nabité ióny prenikajú na základe elektrochemickej reakcie pod povrch pokožky do hlbšie uložených vrstiev kože, popr. z hlbšie uložených vrstiev kože na jej povrch.

Čistenie desinkrustáciou:

Záporne nabité častice čistiaceho mlieka prenikajú pomocou záporných iónov hlboko do kože. Tu uvoľňujú nečistoty, ktoré sú potom pozitívnym nábojom ošetrojúcej hlavice dopravované na povrch kože.

Ošetrovanie pleti proti starnutiu iontoforézou:

Ak je ošetrojúca hlavica záporne nabitá, odrazí sa z nej účinné látky krému Advanced Hydro Lift Cream, ktoré sú tiež záporne nabité, a preniknú hlboko do kože. Tu sa môžu optimálne prejavíť účinky ošetrovania proti starnutiu pleti.

Funkcia ochladzovania a zahrievania:

Starostlivosť proti starnutiu pleti FC 90 je doplnená funkciou ochladzovania a zahrievania. Funkcie zahrievania uvoľňuje pokožku tváre a podporuje jej prekrvenie. Vďaka tomu je vaša pleť vláčnejšia. Pomocou funkcie ochladzovania sa redukujú opuchy v tvári, uzatvárajú póry a posilňuje elasticita kože.

2. Popis prístroja

1. Ošetrojúca hlavica
2. LCD displej
3. Vypínač
4. Tlačidlo pre záporné ióny
5. Tlačidlo pre kladné ióny
6. Tlačidlo funkcie zahrievania
7. Tlačidlo funkcie ochladzovania



3. Uvedenie do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení.

- Vyberte prístroj z obalu a skontrolujte, či je prístroj a jeho príslušenstvo kompletne a nepoškodené.
- Sieťový kábel zapojte do zásuvky v dolnej časti prístroja.
- Sieťový kábel položte tak, aby o neho nikto nemohol zakopnúť.
- Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

4. Obsluha

⚠ VÝSTRAHA

Pred prvým použitím vykonajte test neznášanlivosti pokožky, aby ste zistili, či vaša pokožka bude dobre znášať čistiace mlieko a krém Advanced Hydro Lift Cream. Postupujte nasledovne:

- Mydlom dôkladne očistite miesto na vnútornej časti paže, na očistené miesto naneste trochu čistiaceho mlieka a krému Advanced Hydro Lift Cream a nechajte ho vstrebať a zaschnúť.
- Ak na pokožke počas 48 hodín nedôjde k žiadnej reakcii, môžete testované prostriedky bez obáv použiť.
- Ak počas 48 hodín dôjde k reakcii kože, nemali by ste testované prostriedky používať na aplikáciu na tvári.
- Test znášanlivosti pokožky nerobte na očiach.

S prístrojom môžete svoju pleť čistiť aj ošetrovať.

- ⓘ Počas aplikácie držte prístroj tak, aby ste rukou objali prístroj v mieste dvoch prúžkov chrómovej farby. Pri nedodržaní tohto pokynu nedôjde k uzavretiu prúdového okruhu a funkcia iónov nie je možná.

Ošetrovanie

- ⓘ Na zabezpečenie optimálnych účinkov odporúčame vykonávať čistenie a ošetrovanie pleti proti starnutiu iba s dodávanými produktmi, pretože tieto produkty sú optimálne vyvážené pre použitie s prístrojom FC 90. Odporúčame ošetrovanie pleti vykonávať ráno a čistenie v kombinácii s ošetrovaním večer.

4.1 Ošetrovanie (ráno):

Zahrievacia fáza 30 sekúnd	 2 min	Ochladzovacia fáza 30 sekúnd	 2 min
----------------------------	--	------------------------------	--

- Naneste krém Advanced Hydro Lift Cream na ošetrované miesto tváre.

- Stlačte vypínač ① na prístroji.
- Stlačte najskôr tlačidlo funkcie zahrievania ☀ a potom tlačidlo pre záporné ióny ⊖. Prístroj sa teraz nachádza 30 sekúnd v zahrievacej fáze. Na displeji sa zobrazí nápis "WAITING". Akonáhle nápis "WAITING" zhasne, je prístroj pripravený na použitie.
- Jemnými krúživými pohybmi teraz pohybujte ošetroujúcou hlavnicou po pokožke tváre.
- Po dvojminútovom ošetrovaní stlačte tlačidlo funkcie ochladzovania ❄ a tlačidlo pre záporné ióny ⊖. Prístroj sa teraz nachádza 30 sekúnd v ochladzovacej fáze. Na displeji sa zobrazí nápis "WAITING". Akonáhle nápis "WAITING" zhasne, je prístroj pripravený na použitie. Pokračujte s ošetrovaním ďalšie dve minúty.
- Prístroj vypnite stlačením vypínača ①.

4.2 Čistenie v kombinácii s ošetrovaním (večer):

Čistenie:

Zahrievacia fáza 30 sekúnd	 3 min  1 min
----------------------------	---

- Na pokožku tváre naneste čistiace mlieko.
- Stlačte vypínač ① na prístroji.
- Stlačte najskôr tlačidlo funkcie zahrievania ☀ a potom tlačidlo pre záporné ióny ⊖. Prístroj sa teraz nachádza 30 sekúnd v zahrievacej fáze. Na displeji sa zobrazí nápis "WAITING". Akonáhle nápis "WAITING" zhasne, je prístroj pripravený na použitie.
- Jemnými krúživými pohybmi potom pohybujte ošetroujúcou hlavnicou po pokožke tváre.
- Po troch minútach stlačte tlačidlo ⊕ pre kladné ióny a pokračujte s ošetrovaním ďalšiu minútu. Po fáze čistenia opláchnite tvár vlažnou vodou.

Ošetrovanie:

Po ukončení fázy čistenia pokračujte ošetrovaním pleti takto:

Zahrievacia fáza 30 sekúnd	 1 min	Ochladzovacia fáza 30 sekúnd	 1 min	Postup opakujte 1x od začiatku
----------------------------	---	------------------------------	--	--------------------------------

- Očistite ošetroujúcu hlavnicu utierkou, ktorá nepúšťa vlákna tak, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho mlieka.
- Naneste krém Advanced Hydro Lift Cream na ošetrované miesto tváre.
- Stlačte najskôr tlačidlo funkcie zahrievania ☀ a potom tlačidlo pre záporné ióny ⊖. Prístroj sa teraz nachádza 30 sekúnd v zahrievacej fáze. Na displeji sa zobrazí nápis "WAITING". Akonáhle nápis "WAITING" zhasne, je prístroj pripravený na použitie.
- Jemnými krúživými pohybmi teraz pohybujte ošetroujúcou hlavnicou po pokožke tváre.
- Po jednej minúte ošetrovania, stlačte tlačidlo funkcie ochladzovania ❄. Prístroj sa teraz nachádza 30 sekúnd v ochladzovacej fáze. Na displeji sa zobrazí nápis "WAITING". Akonáhle nápis "WAITING" zhasne, je prístroj pripravený na použitie. Pokračujte s ošetrovaním ďalšiu minútu.
- Opakujte potom toto ošetrovanie s funkciou zahrievania a ochladzovania podľa vyššie uvedeného popisu vždy jednu minútu. Naneste na tvár ešte trochu krému Advanced Hydro Lift Cream.
- Prístroj vypnite stlačením vypínača ①.

5. Údržba a čistenie

- Ak prístroj už nebudete používať, uschovajte ho na chladnom, suchom a tmavom mieste.
- Po každom použití opatrne očistite prístroj jemnou utierkou. V prípade potreby ju môžete ľahko navlhčiť. Dbajte na to, aby sa do vnútornej časti prístroja nedostala voda.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Mohli by ste prístroj poškodiť.
- V žiadnom prípade nesmiete prístroj umývať pod vodou, pretože by sa do neho mohla dostať kvapalina a poškodiť ho.

6. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu sú k dostaniu prostredníctvom príslušného servisného strediska (podľa priloženého zoznamu) Uvedte príslušné objednávacie číslo.

Výrobok	Číslo výrobku alebo objednávacie číslo
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200ml)	163.394

7. Čo robiť v prípade problémov?

Problém	Príčina	Odstránenie
Na displeji sa nič nezobrazuje	Sieťový adaptér nie je správne zapojený.	Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne zapojený.
	Prístroj nie je zapnutý.	Stlačte vypínač.
Nefunguje funkcia zahrievania a ochladzovania	Sieťový kábel je poškodený.	Kontaktujte svojho predajcu.
	Prístroj je poškodený.	

8. Likvidácia

Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



9. Technické údaje

Model č.	FC 90
Vstup	AC 100-240 V / 50~60 Hz / 0,5 A
Výstup	DC 6,5 V / 2,46 A ———

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGÝ CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz