

Sada MYSTIM Cluster Buster

Návod na použitie

1. Cluster Buster tlačidlo On / +

Stlačením tohto tlačidla na jednu sekundu zapnete ovládač. Po zapnutí ovládača slúži toto tlačidlo na zvýšenie intenzity. Toto tlačidlo môžete využiť tiež pre prepnutie medzi stimulačným a tréningovým modelom a tiež zmenou medzi programami a zvýšiť dĺžku stimulácie v minútach (5, 10, 15 min ...).

2. Tlačidlo vypnutia OFF / -

Po zapnutí Clusteru slúži toto tlačidlo pre jeho vypnutie (pridržiť 2 sekundy) a tiež k zníženiu intenzity. Rovnako ako tlačidlo On / + je možné aj toto využiť pre prepínanie medzi stimulačným a tréningovým programom smerom nadol.

3. Tlačidlo SET

Týmto tlačidlom sa pohybujete vo výbere medzi tréningovým alebo stimulačným programom. Ďalej s ním volíte stupeň jednotlivých programov a nastavenie požadovaných minút.

4. Tlačidlo CH (chanel)

Tlačidlom nastavujete jednotlivé kanály podľa toho, koľko prijímačov máte pripojených ku Cluster Buster. Opäť tlačidlo + a - slúži na výber konkrétneho kanála a voľbe intenzity.

5. Tlačidlo SHOCK

Pozor! Po jeho stlačení dôjde k jemnému výboju.

6. Tlačidlo zamknutie / odomknutie ovládača

Nájdete ho z boku ovládača a budete ho využívať pre to, aby ste si uzamkli posledný zvolený režim, intenzitu a kanál.

Spustenie Cluster Buster:

1. Otvorenie ovládača vykonáme tlačidlom On / +, ktoré pridržíme cca 1 sekundu. Potom si rovnakým stlačením zapneme prijímač, v ktorom máme zapnutú erotickú pomôcku, ktorú chceme používať. Následne si tlačidlom SET zvolíme program - stimulačné alebo tréningový tlačítkom ON / +. Stlačením tlačidla SET sa prepne na voľbu stupňa programu, opätovným stlačením SET zvolíme požadované minúty a ďalším stlačením SET sa dostaneme na voľbu intenzity. Všetko regulujeme tlačidlami + a -. V prípade, že prístroj nevyužívame dlhšie ako 3 minúty, automaticky sa sám vypne, aby šetril batériu.

2. Zamknutie / odomknutie prístroja

Ak ste si niektorý zo zvolených programov a stupňov intenzity obľúbili natoľko, že ich nechcete meniť, môžete si ich voľbu uzamknúť tlačidlom na boku prístroja s obrázkom zámku. Rovnaký postup je pre odblokovanie zámku, čím môžete ďalej voliť medzi jednotlivým nastavením.

3. Vypnutie prístroja

Ak už prístroj Cluster Buster nechcete používať, vypnete ho stlačením tlačidla OFF / - na ovládači, ktoré pridržíte cca 2 sekundy. Rovnako tak je nutné stlačiť svietiaci logo na prijímači, tiež zhruba 2 sekundy, ktoré potom zhasne a tak je celý set mimo prevádzky. Teraz stačí odpojiť erotickú hračku od prijímača a vykonať hygienu všetkých pomôcok.

Všeobecné bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia

Prečítajte si návod na použitie pred prvým použitím sady Mystim Cluster Buster.

- Používajte zariadenie len na účel opísanému v návode na obsluhu.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou Mystim.
- Osoby s elektronickými alebo kovovými implantátmi (napr. Pacemakers) by nemali používať prístroj bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.
- Neaplikujte prístroj počas obsluhy stroja alebo riadenie vozidla.
- Pred aplikáciou a odstránením elektród vždy vypnite zariadenie.
- Zariadenie nemá bezpečnosť AP / APG. Nesmú byť prevádzkované v prostredí s výbušným alebo horľavým materiálom.
- Osoby postihnuté srdcovým ochorením môžu používať Mystim Cluster Buster len veľmi opatrne. Pred používaním prístroja sa poraďte so svojím lekárom ohľadom nežiaducich účinkov.
- Mystim Cluster Buster nesmie používať počas tehotenstva.
- Účelom použitia je stimulácia nervov. Pokiaľ je prístroj aplikovaný na nevhodné miesta na tele, môže dôjsť k nebezpečenstvu pre užívateľa. Nikdy neumiestňujte elektródy do oblasti krku. Svalové kŕče v tejto oblasti hlasiviek a krku, svalové sťahy môžu spôsobiť zadusenie.
- V niektorých ojedinelých prípadoch môžu elektródy spôsobiť podráždenie kože. V takom prípade zastavte stimuláciu a odstráňte elektródy. Prerušzte užívanie, kým nie je diagnostikovaná príčina podráždenia kože.
- Nelepte elektródy na oči, do úst alebo do uší.
- Elektródy sa smie používať iba na zdravej pokožke. Nikdy nepoužívajte elektródy na podráždenú alebo zranenú pokožku.
- Uchovávajte mimo dosahu detí
- Nikdy nepoužívajte elektródy takým spôsobom, že elektrický prúd bude prebiehať cez mozog.
- V prípade, že chcete používať Mystim Cluster Buster pre liečbu bolesti, môžete to urobiť len potom, čo zistíte dôvod a zdroj bolesti.
- Pozor: Elektrické vodiče nezapájajte do zásuvky striedavého prúdu!

Váš Mystim Cluster Buster je vysoko kvalitný lekársky prípravok, ktorý môže byť tiež použitý na liečbu bolesti. O vhodnom umiestnení elektród sa poraďte so svojím lekárom.