

## **APARAT DE TUNS PENTRU NAS ȘI URECHI**

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță!

Aparatul de tuns BaByliss permite o tundere rapidă și sigură a părului din nas și din urechi. Designul permite o prindere ușoară, iar datorită sistemului de rotație a mecanismului de tuns, aparatul efectuează un tuns practic și sigur. Pentru o curățare ușoară, este posibilă cufundarea sub apă a capului aparatului.

### **UTILIZAREA APARATULUI**

1. Pentru introducerea bateriei, scoateți partea inferioară a dispozitivului, rotind în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât simbolul (I) să fie poziționat în fața simbolului ( Image ). Apoi trageți în jos de partea

inferioară a dispozitivului (fig. 1).

2. Introduceți o baterie alcalină AA, astfel încât polul pozitiv să fie îndreptat în sus. (În cazul în care nu folosiți unitatea o perioadă lungă de timp sau în cazul în care bateria este descărcată, scoateți acumulatorul din aparat. Aceasta contribuie la prelungirea duratei sale de funcționare).

3. După introducerea bateriei, montați la loc partea inferioară a dispozitivului.

4. Porniți aparatul, rotind partea sa inferioară în sens orar, astfel încât cele două simboluri (I) să fie opuse reciproc (Fig. 2).

Cum să scapi de părul nedorit din nas și din urechi

Pentru a tăia părul, inserați ușor capul rotativ de tuns în nări sau în urechi.

## Introducerea și scoaterea capului de tundere

Înainte de a introduce capul de tuns, comutați în poziția „off”, prin rotirea părții de jos a dispozitivului, astfel încât simbolul (I) să fie opus simbolului (0) (fig. 3).

- Introduceți cu grijă capul de tuns în dispozitiv și blocați-l, rotind capul în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât cele două simboluri (I) să fie opuse (fig. 4).

- Îndepărtați capul de tundere din aparat rotindu-l în sens orar, astfel încât simbolul (I) să ajungă în fața simbolului (•). Trageți apoi capul aparatului în sus (fig. 5)

## ÎNTREȚINERE

Setați unitatea în poziția „off” (fig. 3). Îndepărtați capul de tundere rotindu-l în sens orar, astfel încât simbolul (I) să ajungă în fața simbolului (•). Trageți apoi capul

aparaturii în sus (fig. 5) Înălăturați părul acumulat pe cap prin suflare sau folosind o periuță. Capul aparatului poate fi, de asemenea, clătit cu apă curentă sub robinet (fig. 6). Mânerul însă nu are voie să intre în contact cu apa. Dacă doriți să clătiți capul sub apă, scoateți-l din aparat. Înainte de a reintroduce capul în aparat, rotindu-l în sens antiorar și aliniind simbolurile respective, asigurați-vă că acesta este complet uscat. Nu folosiți aparatul sub duș sau în cadă.