



Scan the QR code to download the manual



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję



Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen



Scannez le code QR pour télécharger le manuel



Escanee el código QR para descargar el manual



Digitalize o código QR para descarregar o manual



Scansiona il codice QR per scaricare il manuale



Scan de QR-code om de handleiding te downloaden



Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію



Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití



Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku



Scanează codul QR pentru a descărca manualul



Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją



Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu



Lae juhend alla, skannides QR-koodi



A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



ليدلل ليزنثل ةبيرسلا ةباجتسالا زمر حسم



innogIO

Hergestellt in China für

**INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.

Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polen

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)



@innogIO.official



@innogio\_com

DE

GIO-160

innogIO



GIO Pudding

Silikon-Nachtlicht


BEDIENUNGSANLEITUNG

### ON-OFF

Auf ON schieben: 30 % Helligkeit/ Schnarchgeräusch  
Auf OFF schieben: Ausschalten

### Lautstärke

Nach dem Einschalten: Kurze  
Tastendrucke wechseln zwischen den  
Schnarchmodi.



### USB-Laden

Rotes Licht = Ladevorgang  
Licht aus = vollständig

### Timer

Schalter auf 30' schieben:  
30-Minuten-Timer aktivieren

### Helligkeit

Nach dem Einschalten: Tippen zum  
Wechseln - 30 % - 60 % - 100 % - Au.

## TECHNISCHE DATEN

Produktname: **GIOPudding**  
Modell: GIO-160  
Nennspannung: DC 5 V  
Nennleistung: 1,2 W - 6,0 W  
Ladestrom: 200-600 mA  
Eingang: DC 5 V = 1 A  
Batteriekapazität: 1200 mAh  
Betriebsdauer: 3-9 h  
Ladezeit: 4-9 h  
Material: ABS / Silikon  
Produktgröße: 164 x 181 x 86,5 mm  
Anschluss: USB Typ-C

## ANLEITUNG

- Schalteranzeige (unten):  
ON - Einschalten  
OFF - Ausschalten  
30 - 30-Minuten-Timer  
☀ - Helligkeit einstellen  
🔊 - Lautstärke einstellen

### 2. Gebrauchsanweisung:

Während des Betriebs den unteren Schalter auf ON stellen. Die Lampe schaltet sich mit 30 % Helligkeit ein, die Atembewegung des Bärchens ist aktiviert und der Ton ist auf 0%. Nach dem Einschalten die Lichttaste kurz drücken, um die Helligkeit einzustellen. Die Stufen wechseln wie folgt:  
30 % - 60 % - 100 % - Aus (0 %).

Die Lautstärketaste kurz drücken, um die Kombinationen aus Ton und Atembewegung in folgender Reihenfolge zu ändern:

- 50 % Ton + Atembewegung
- 100 % Ton + Atembewegung
- Ton aus + Atembewegung aus
- Ton aus + Atembewegung ein

Anschließend wiederholt sich der Zyklus. Zum Ausschalten den Schalter auf OFF stellen.

Für den 30-Minuten-Timer den Schalter auf 30' stellen. Nach 30 Minuten schalten sich Licht und Ton automatisch aus.

