


GIOperfect Hairbrush

con tecnología Soft Air Cushion



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para evitar daños causados por un uso incorrecto, lea atentamente las instrucciones y utilice este producto siguiendo estrictamente las indicaciones del manual.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Encendido/ apagado:
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar el cepillo. Una pulsación breve permite cambiar entre los modos disponibles. Un pitido indica que el encendido/apagado o el cambio de modo se han realizado correctamente.
2. Modos de funcionamiento:
 - Modo 1: Solo iones negativos
 - Modo 2: Iones negativos + vibración suave
 - Modo 3: Iones negativos + vibración fuerte
 Los modos cambian secuencialmente con cada pulsación del botón.
3. Indicadores de carga:
 - Luz roja: cargando
 - Luz verde: completamente cargado
 - Luz azul: dispositivo en uso (no se está cargando)
4. Alertas de batería baja:
 - Por debajo del 20 %: suena un pitido cada segundo durante 5 segundos; se enciende la luz roja
 - Por debajo del 5 %: el dispositivo se apagará automáticamente o no se encenderá; suenan 3 pitidos; se enciende la luz roja
 - La luz roja se apaga una vez finalizada la alerta

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: **GIOperfect Hairbrush**

Modelo: **GIO-745**

Dimensiones: **250 x 85 x 55 mm**


Potencia nominal: **1.5 W**

Capacidad de la batería: **500 mAh**

Voltaje de carga: **DC 5V**

Peso neto: **215 g**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Cepillo x1
- Cable de carga USB-C x1
- Manual de instrucciones x1

CÓMO USAR

7
PASOS



Empezando por las raíces y avanzando hacia las puntas, peina el cabello encrepado o enredado en la dirección del crecimiento del cabello.



Presione suavemente el peine alrededor de las zonas detrás de las orejas, en las sienes y cerca de las patillas.



Coloque el cojín de aire del peine cerca del cuero cabelludo, luego presione y peine desde la parte superior de la cabeza hacia la parte posterior del cuello.



Mientras cepillas desde la parte posterior de la cabeza hacia el cuello, presiona repetidamente el cojín de aire para estimular el cuero cabelludo.



Presione el cojín de aire mientras peina y masajea desde las orejas hasta la zona del cuello.



Comenzando por la frente, presione el cojín de aire mientras peina y masajea a lo largo de la parte superior de la cabeza hacia atrás.



Peine y presione lentamente en la dirección contraria, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- No utilice el cepillo mientras conduce.
- Evite utilizar el cepillo en entornos con altas temperaturas.
- Manténgalo alejado de calefactores, estufas y la luz solar directa.
- No se recomienda su uso en personas con hipertensión o antecedentes de accidente cerebrovascular.
- No lo utilice en zonas que hayan sido sometidas recientemente a una intervención quirúrgica.
- Deje de utilizarlo en zonas con enrojecimiento, inflamación o irritación.
- Si la batería está baja o el dispositivo no se ha utilizado durante un periodo prolongado, cárguelo completamente antes de utilizarlo para evitar un mal funcionamiento.

PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

- El cojín de aire contiene orificios de ventilación para un contacto y masaje eficaces con el cuero cabelludo.
- Úselo solo en cabello seco; no lo utilice en cabello mojado ni en cabello con productos de peinado (por ejemplo, cera o gel).
- No utilice el cepillo simultáneamente con un secador de pelo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Desconecte la fuente de alimentación una vez que esté completamente cargado.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Si se produce alguna anomalía durante el uso o la carga, deténgase inmediatamente para evitar lesiones.
- Este producto está destinado exclusivamente al cuidado personal en el hogar; no es adecuado para tratamientos médicos ni fines comerciales.
- Limpiar con un detergente neutro. No sumergir en agua.

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Сканируйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
ليول الكود QR لتحميل دليل المستخدم



innogIO

Fabricado en China para INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.

Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.es



@innogIO.official



@innogio_com