

VAGINÁLNÍ TRENAŽÉR INTIMINA KEGELSMART 2

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stiskem bočního tlačítka se symbolem kroužku jej zapnete. LED dioda vám blikne v závislosti na předchozím cvičení, jakou úroveň nastaví.
- 2) Poté máte 30 vteřin na zavedení vajíčka do pochvy.
- 3) Po třiceti vteřinách se spustí sám automaticky. Nejprve 3x za sebou třikrát zavibruje, čímž oznámí začátek relace. Následně začne vibrovat.
- 4) V tuto chvíli stlačte své svaly. V momentě, kdy vibrace ustanou svaly povolte a relaxujte.
- 5) Konec programu vám oznámí opětovně třemi rychlými vibracemi. Poté se sám automaticky vypne.

Cvičení by nemělo být delší než 60 minut denně. Při nepohodlí či bolestech jej přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.

ÚDRŽBA

Po každém použití trenažér opláchněte vlažnou vodou.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Trenažér je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na trenažér může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Trenažér je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vaginální trenažér a USB kabel pro nabíjení.